

Before using this computer

Before using this computer, refer to the "Safety Precautions and Regulatory Information" supplied with your computer.

●Notice for First-time Operation

1. Connect your computer to a power outlet.
DC-IN jack (①) is on the right side of the computer. When using the computer for the first time, do not connect any peripheral device except AC adaptor.
2. Turn on the computer.
Press and hold the power switch (②) until the power indicator (③) lights.
3. Setup Windows.
"Join a wireless network" screen may not appear.
You can set the Wireless Network after the setup of Windows is complete.

CAUTION

- Do not use the following words for user name: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 to COM9, LPT1 to LPT9, @, &, space. In particular, if you create a user name (account name) that includes the "@" mark, a password will be requested at the logon screen, even if no password has been set. If you try to log on without entering a password, "The user name or password is incorrect." may be displayed and you will not be able to sign in.

Read the "OPERATING INSTRUCTIONS" in CD-ROM / -R as well which describe the basic operation when using this computer.

DEUTSCH

Bevor Sie diesen Computer verwenden

Bevor Sie diesen Computer verwenden, siehe "Sicherheitsvorkehrungen und Regulatorische Informationen", die Ihrem Computer beiliegen.

●Hinweis beim Erste Inbetriebnahme

1. Schließen Sie Ihren Computer an eine Steckdose an.
DC-IN-Buchse (①) befindet sich auf der rechten Seite des Computers. Wenn Sie den Computer zum ersten Mal verwenden, schließen Sie keine Peripheriegeräte an, mit Ausnahme des Netzteils.
2. Schalten Sie den Computer ein.
Drücken und halten Sie den Netzschalter (②) bis die Betriebsanzeige (③) leuchtet.
3. Richten Sie Windows ein.
Der Bildschirm "Einem Drahtlosnetzwerk beitreten" erscheint möglicherweise nicht.
Sie können das Drahtlosnetzwerk einrichten, nachdem das Einrichten von Windows beendet ist.

ACHTUNG

- Verwenden Sie die folgenden Wörter nicht als Benutzernamen: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 bis COM9, LPT1 bis LPT9, @, &, space. Insbesondere falls Sie einen Benutzernamen (Kontonamen) erstellen, der das "@"-Zeichen enthält, wird beim Anmeldebildschirm ein Kennwort verlangt, auch wenn kein Kennwort eingestellt wurde. Wenn Sie versuchen, sich ohne Eingabe eines Kennwortes anzumelden, wird eventuell "Der Benutzername oder das Kennwort ist falsch." angezeigt und Sie können sich bei Windows nicht anmelden.

Lesen Sie die "BEDIENUNGSANLEITUNG" in CD-ROM / -R, die auch den grundlegenden Betrieb beschreibt, wenn dieser Computer zum ersten Mal verwendet wird.



Avant d'utiliser cet ordinateur

Avant d'utiliser cet ordinateur, consultez les "Mesures de sécurité et informations réglementaires" fournies avec votre ordinateur.

● Notice pour la Première utilisation

1. Branchez votre ordinateur sur une prise murale.
La prise DC-IN (Couvrir ①) est située sur la droite de l'ordinateur. Lorsque vous utilisez l'ordinateur pour la première fois, ne connectez aucun périphérique, mis à part l'adaptateur secteur.
2. Allumez l'ordinateur.
Appuyer et maintenir enfoncé l'interrupteur d'alimentation (Couvrir ②) jusqu'à ce que le voyant d'alimentation (Couvrir ③) s'allume.
3. Configurez Windows.
Il se peut que l'écran "Joindre un réseau sans fil" ne s'affiche pas.
Vous pouvez régler le réseau sans fil une fois que la configuration de Windows est terminée.

ATTENTION

- N'utilisez pas les mots suivants comme nom d'utilisateur: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 à COM9, LPT1 à LPT9, @, &, space. En particulier, si vous créez un nom d'utilisateur (nom de compte) comprenant le signe "@", un mot de passe vous sera demandé sur l'écran d'ouverture de session même si aucun mot de passe n'a été réglé. Si vous tentez une ouverture de session sans saisir de mot de passe, il se peut que "Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect." s'affiche et que vous ne puissiez pas vous identifier de session Windows.

Lisez également les "INSTRUCTIONS D'UTILISATION" dans le CD-ROM / -R qui décrivent les opérations de base lors de l'utilisation de cet ordinateur.

ITALIANO

Prima dell'utilizzo del computer

Prima di utilizzare questo computer, consultare le "Precauzioni di sicurezza e informazioni sulle normative" fornite con la macchina.

● Nota sull'utilizzo del computer per la prima volta

1. Collegare il computer ad una presa di alimentazione.
La presa DC-IN (Coperchio ①) si trova sul lato destro del computer. Quando si utilizza il computer per la prima volta, non collegare alcun dispositivo periferico fatta eccezione per l'adattatore CA.
2. Accendere il computer.
Tenere premuto l'interruttore di alimentazione (Coperchio ②) finché l'indicatore di alimentazione (Coperchio ③) si accende.
3. Impostare Windows.
La schermata "Connessione a rete wireless" potrebbe non apparire.
È possibile impostare la rete wireless una volta completata la configurazione di Windows.

ATTENZIONE

- Non utilizzare le seguenti parole come nome utente: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 - COM9, LPT1 - LPT9, @, &, spazio. In particolare, se si crea un nome utente (nome account) che comprende il simbolo "@", nella schermata di accesso verrà richiesta una password, anche se non è stata impostata alcuna password. Se si prova ad accedere senza inserire una password, viene visualizzato il messaggio "Nome utente o password non corretta." e non sarà possibile accedere a Windows.

Leggere anche le "ISTRUZIONI PER L'USO" nel CD-ROM / -R che descrivono le operazioni di base per l'utilizzo del computer.

ESPAÑOL

Antes de utilizar este ordenador

Antes de utilizar este ordenador, consulte las "Precauciones de seguridad e información reglamentaria" que se proporcionan con el mismo.

● Aviso para Primer encendido

1. Conecte el ordenador a la toma de corriente.
La toma DC-IN (Tapa ①) está en el lado derecho del PC. Cuando utilice el ordenador por primera vez, no conecte ningún dispositivo periférico, excepto el adaptador de CA.
2. Encienda el ordenador.
Mantenga pulsado el conmutador de alimentación (Tapa ②) hasta que se ilumine el indicador de alimentación (Tapa ③).
3. Configure Windows.
Puede ser que la pantalla "Unirse a una red inalámbrica" no aparezca.
Puede ajustar la red inalámbrica después de que se haya completado la configuración de Windows.

PRECAUCIÓN

- No utilice las siguientes palabras para el nombre de usuario: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, de COM1 a COM9, de LPT1 a LPT9, @, &, espacio. En concreto, si crea un nombre de usuario (nombre de la cuenta) que incluya el signo "@", se le pedirá una contraseña en la pantalla de bienvenida, incluso si no ha establecido ninguna contraseña. Si intenta acceder sin escribir una contraseña, se mostrará "El nombre de usuario o contraseña no es correcto." y no podrá iniciar sesión en Windows.

Lea también las "INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO" en CD-ROM / -R, que describe el funcionamiento básico al utilizar este PC.