

Addendum / Ergänzung / Addenda / Addendum / Apéndice / お知らせ

ENGLISH

If the touchscreen does not work properly, please check the following:

- Make sure that the grounding of the AC plug is connected properly.
- If a device that emits strong radio waves near this product, should be kept away.

DEUTSCH

Wenn das Touchscreen nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

- Vergewissern Sie sich, dass die Erdung der Netzstecker richtig angeschlossen ist.
- Wenn ein Gerät, das in der Nähe von starken Radiowellen dieses Produkt abgibt, sollten ferngehalten werden.

FRANÇAIS

Si l'écran tactile ne fonctionne pas correctement, s'il vous plaît vérifier les points suivants:

- Assurez-vous que la mise à la terre de la prise secteur est correctement connecté.
- Si un dispositif qui émet de fortes ondes radio à proximité de ce produit, doit être tenu à l'écart.

ITALIANO

Se il pannello a sfioramento non funziona correttamente, verificare i seguenti punti:

- Assicurarsi che la messa a terra della spina CA sia collegato correttamente.
- Se un dispositivo che emette forti onde radio vicino a questo prodotto, deve essere tenuto lontano.

ESPAÑOL

Si la pantalla táctil no funciona correctamente, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que la conexión a tierra de la clavija de CA está conectado correctamente.
- Si un dispositivo que emita fuertes ondas de radio cerca de este producto, se debe mantener alejado.

日本語

タッチパネルが正しく動作しない場合、以下を確認してください

- 電波ノイズの発生源をできるだけ離してください。
- 3ピン接続対応のコンセントに電源コード(3ピンプラグ)を接続していることを確認してください。

HS1213-0
DFQX1G04ZA

