

# Panasonic®

# **ISTRUZIONI PER L'USO**



# Indice Leggimi

Precauzioni di sicurezza	2	
Informazioni sulle normative	6	

# Come iniziare

Introduzione	11
Descrizione delle parti	
Utilizzo del computer per la prima volta	17
Accensione / spegnimento	22

# Informazioni utili

Manipolazione e manutenzione	23
Installazione del software	28

# Ricerca guasti

Ricerca guasti (base)	33
-----------------------	----

# Appendice

LIMITED USE LICENSE AGREEMENT ACCORDO DI LICENZA D'USO LIMITATA Caratteristiche tecniche	.38 .39 .40	Appendice
Garanzia limitata standard	.44	

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e di conservare il presente manuale per uso futuro.

Per ridurre il rischio di lesioni, perdita di file, scosse elettriche, incendi, malfunzionamento e danni al dispositivo o materiali, osservare sempre le seguenti precauzioni.

### Spiegazione dei riquadri dei termini simbolo

I seguenti riquadri dei termini simbolo vengono utilizzati per classificare e descrivere il livello di pericolo, lesioni e danni materiali causati dalla mancata osservanza delle istruzioni e dall'uso improprio del dispositivo.

# A PERICOLO

Indica un potenziale pericolo che causa lesioni gravi o decesso.

# 

Indica un potenziale pericolo che potrebbe causare lesioni gravi o decesso.

# 

Indica un potenziale pericolo che potrebbe causare lesioni minori.

# AVVISO

Indica un pericolo che potrebbe causare danni materiali.

l seguenti simboli vengono utilizzati per classificare e descrivere il tipo di istruzioni da osservare.



Questi simboli vengono utilizzati per avvisare gli utenti di una specifica procedura operativa da non eseguire.

Questo simbolo viene utilizzato per avvisare gli utenti di una specifica procedura operativa da osservare per utilizzare l'unità in modo sicuro.



			1
PERICOLO Precauzioni sulla batteria bridge integrata (per smaltimento)		$\bigcirc$	Evitare le temperature molto elevate (ad esempio in prossimità del fuoco, esposizione alla luce solare diretta) Potrebbero verificarsi perdite di liquido elettroliti- co, generazione di calore, incendi o rotture
Uso d	el presente computer		Non inconing a specific and the line line hattania
$\bigcirc$	Non smontare il computer tranne quando lo si smaltisce Potrebbero verificarsi generazione di calore, incendi o rottura della batteria bridge integrata.	$\otimes$	non inserire oggetti appuntiti nella batteria, non sottoporla a urti, non smontarla o modifi- carla Potrebbero verificarsi perdite di liquido elettroliti- co, generazione di calore, incendi o rotture.
Uso d	ella batteria bridge integrata		Non sottoporre il prodotto a urti facendolo ca-
$\bigcirc$	Non caricarla Potrebbero verificarsi generazione di calore, incendi o rotture.	$\bigcirc$	dere, applicando forte pressione su di esso, ecc. Potrebbero verificarsi perdite di liquido elettroliti- co, generazione di calore, incendi o rotture
$\bigcirc$	<b>Non utilizzare con un altro prodotto</b> Potrebbero verificarsi generazione di calore, incendi o rotture.		<ul> <li>Se questo prodotto dovesse subire un forte colpo, smettere immediatamente di usarlo.</li> </ul>
$\bigcirc$	Non gettare la batteria in un incendio o espor- la a calore eccessivo Potrebbero verificarsi generazione di calore, incendi o rotture.	0	Quando la batteria si deteriora, contattare il servizio di assistenza per sostituirla Nel caso in cui si continuasse ad utilizzare una batteria danneggiata, si potrebbero verificare generazione di calore, incendi o rottura della
$\bigcirc$	Evitare le temperature molto elevate (ad		batteria.
G	alla luce solare diretta) Potrebbero verificarsi generazione di calore, incendi o rotture.		
$\bigcirc$	Non cortocircuitare i contatti positivo (+) e negativo (-) Potrebbero verificarsi generazione di calore, incendi o rotture.	0	In caso di malfunzionamento o problemi, smettere immediatamente l'uso In caso di malfunzionamento, scollegare im- mediatamente la spina CA e il gruppo batteria
$\bigcirc$	Non inserire oggetti appuntiti nella batteria, non smontarla o modificarla Potrebbero verificarsi generazione di calore, incendi o rotture.		<ul> <li>Questo prodotto e danneggiato</li> <li>Oggetti estranei all'interno di questo prodotto</li> <li>Emissione di fumo</li> <li>Emissione di odori insoliti</li> <li>Temperatura anormalmente elevata</li> </ul>
$\oslash$	Non sottoporre il computer a urti facendo- lo cadere, applicando forte pressione su di esso, ecc. Potrebbero verificarsi generazione di calore, incendi o rotture.		<ul> <li>Se si continua a utilizzare questo prodotto in pre- senza di una delle condizioni indicate potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.</li> <li>In caso di malfunzionamento o problemi, interrompere immediatamente l'alimentazione e scollegare la spina CA, quindi rimuovere la</li> </ul>
			batteria. Rivolgersi poi al servizio di assisten- za per la riparazione.
Prec	auzioni sulla batteria bridge integrata		Non toccare questo prodotto durante un tem- porale se collegato al cavo CA o ad altri cavi
$\bigcirc$	Non caricare la batteria utilizzando metodi diversi da quelli specificati		
	Se non si carica la batteria seguendo uno dei metodi specificati, potrebbero verificarsi perdi- te di liquido elettrolitico, generazione di calore, incendi o rotture.	$\bigcirc$	Non collegare l'adattatore CA a prese di cor- rente diverse da quelle domestiche standard In caso contrario, potrebbe verificarsi un surri- scaldamento. La connessione a un convertitore CC/CA (invertitore) potrebbe danneggiare l'adat-
$\bigcirc$	Non gettare il prodotto in un incendio o esporlo a calore eccessivo Potrebbero verificarsi generazione di calore, incendi o rottura della batteria		tatore CA. Su un aereo, collegare l'adattatore/ caricatore CA solamente a una presa CA specifi- catamente approvata per tale uso.
			bagnate Pericolo di scosse elettriche.



Leggimi

# 

Evitare il contatto dell'epidermide con questo prodotto quando lo si usa in un ambiente caldo o freddo

Può essere causa di ustioni, bruciature da bassa temperatura o congelamento.

 Qualora fosse necessario esporre l'epidermide a questo prodotto, ad esempio per la scansione di un'impronta digitale, eseguire l'operazione nel più breve tempo possibile.

# **AVVISO**

- Non posizionare il computer in prossimità di un televisore o un ricevitore radio.
- Tenere il computer lontano da calamite. I dati salvati sul disco rigido potrebbero andare persi.
- Il presente computer non deve essere destinato alla visualizzazione di immagini utilizzate nelle diagnosi mediche.
- Il presente computer non deve essere destinato al collegamento con apparecchiatura medica con lo scopo di effettuare diagnosi mediche.
- Panasonic non sarà responsabile per la perdita di dati o per altri danni conseguenti.
- Non toccare i terminali della batteria. La batteria potrebbe non funzionare più in modo corretto in caso di contatti sporchi o danneggiati.
- Non esporre la batteria all'acqua ed evitare che si bagni.
- Se non si utilizza la batteria per un lungo periodo (un mese o più), caricare o scaricare (utilizzare) la batteria finché non raggiunge un livello residuo di carica compreso tra il 30% e il 40% e conservarla quindi in un luogo fresco ed asciutto.
- Questo computer impedisce il sovraccarico della batteria ricaricandola solamente quando la carica residua è inferiore al 95% circa della capacità totale.
- Al momento dell'acquisto del computer, la batteria non è carica. Assicurarsi di caricarla prima di utilizzare il computer per la prima volta. La ricarica ha inizio automaticamente quando si collega l'adattatore CA al computer.
- Nel caso in cui del liquido fuoriuscito dalla batteria entri in contatto con gli occhi, non strofinarli. Lavare immediatamente gli occhi con acqua e rivolgersi al più presto ad un medico per richiedere un trattamento specialistico.

#### NOTA

- La batteria può scaldarsi durante la procedura di ricarica o il normale utilizzo. Questo è del tutto normale.
- La ricarica non verrà avviata se la temperatura interna della batteria non rientra nell'intervallo della temperatura consentita (da 0 °C a 50 °C). (→ <sup>Q</sup> Reference Manual "Battery Power") Una volta che la temperatura rientra nell'intervallo consentito, la ricarica viene avviata automaticamente. Tenere presente che il tempo di ricarica varia in base alle condizioni d'uso. (La ricarica

richiede un tempo maggiore quando la temperatura è pari o inferiore a 10  $^{\circ}\mathrm{C}.)$ 

- Se la temperatura è bassa, il tempo di funzionamento si riduce. Utilizzare il computer esclusivamente all'interno del campo di temperatura ammesso.
- Questo computer è dotato di una modalità ad alta temperatura che previene il deperimento della batteria in ambienti ad alta temperatura. (→ ♀ ♀ Reference Manual "Battery Power") Un livello corrispondente a una capacità massima del 100% per la modalità ad alta temperatura corrisponde approssimativamente all'80% in modalità a temperatura normale.
- La batteria è un materiale di consumo. Se il tempo di utilizzo del computer con una determinata batteria si riduce drasticamente e ripetute ricariche non ne ripristinano le prestazioni, sostituire la batteria con una nuova.
- Dovendo trasportare una batteria di ricambio in un pacchetto o in una borsa, si raccomanda di riporla in un sacchetto di plastica in modo tale da proteggerne i contatti.
- Spegnere sempre il computer quando non in uso. Qualora il computer sia lasciato acceso quando l'adattatore CA non è collegato, si esaurirà la carica residua della batteria.
- Per ridurre il deterioramento della batteria bridge integrata, collegare il computer all'adattatore CA e ricaricarlo per almeno 2 ore una volta l'anno.

QUESTO PRODOTTO NON È STATO PROGETTATO PER L'USO, IN TUTTO O IN PARTE, COME SISTEMI/ APPARECCHIATURE NUCLEARI, SISTEMI/APPAREC-CHIATURE DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO. COME SISTEMI/ APPARECCHIATURE PER CABINA DI PILOTAGGIO DEGLI AEROMOBILI<sup>\*1</sup>, APPAREC-CHIATURE MEDICALI O ACCESSORI<sup>\*2</sup>. SISTEMI DI SOPRAVVIVENZA O ALTRE APPARECCHIATURE/DI-SPOSITIVI/SISTEMI CHE DEVONO ASSICURARE LA SICUREZZA O LA VITA UMANA. PANASONIC DECLI-NA OGNI RESPONSABILITÀ RISULTANTE DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO NEI CASI SOPRACITATI. SISTEMI/APPARECCHIATURE PER CABINA DI PILOTAG-GIO DEGLI AEROMOBILI includono Sistemi EFB (Electrical Flight Bag) di Classe 2 e Sistema EFB di Classe 1 se utilizzati durante le fasi più delicate del volo (ad esempio, durante decollo e atterraggio) e/o montati sull'aeromobile. I Sistemi EFB di Classe 1 e di Classe 2 sono definiti da FAA: AC (Advisory Circular) 120-76A o JAA: JAA TGL (Temporary Guidance Leaflets) No.36. <sup>2</sup> Come indicato nella Direttiva Europea sulle apparecchiature

<sup>2</sup> Come indicato nella Direttiva Europea sulle apparecchiature Medicali (MDD) 93/42/EEC.

Panasonic non può garantire i requisiti per specifiche,tecnologia, affidabilità, sicurezza (ad esempio infiammabilità/fumo/tossicità/emissione di frequenza radio, ecc) relativi alle norme dell'aviazione e alle norme sulle apparecchiature medicali che si differenziano dalle specifiche dei nostri prodotti COTS (disponibili sul mercato).

## Importanti norme di sicurezza

<Solo per modelli con modem>

Durante l'utilizzo delle apparecchiature telefoniche, è opportuno rispettare sempre le precauzioni di base sulla sicurezza al fine di ridurre i rischi d'incendio, scossa elettrica e infortuni a persone, tra cui:

- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua; ad esempio, vicino a vasche da bagno, lavabi, lavelli da cucina o recipienti da lavanderia, in cantine umide o nelle vicinanze di piscine.
- Evitare l'utilizzo del telefono (ad eccezione del tipo cordless) qualora vi siano temporali con fulmini. Potrebbe sussistere un minimo rischio di scossa elettrica causata dai fulmini.

- 3. Non utilizzare il telefono per segnalare la presenza di una perdita di gas nelle vicinanze della perdita stessa.
- 4. Usare solamente il cavo d'alimentazione e le batterie indicate nel presente manuale. Non gettare le batterie nel fuoco. Potrebbero esplodere. Verificare le normative locali per quanto concerne possibili istruzioni speciali sullo smaltimento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

19-lt-1

# eggimi

Note per l'utente

<Solo per modelli con LAN wireless / Bluetooth> Sul prodotto e sulla salute personale

Analogamente ad altre apparecchiature radio, anche questo prodotto emette energia in radiofrequenza elettromagnetica. L'emissione è tuttavia notevolmente più bassa rispetto ad altri apparecchi senza fili quale ad esempio un telefono cellulare.

Poiché questo prodotto è stato progettato in conformità alle direttive riguardanti gli standard e le raccomandazioni per la sicurezza in materia di radiofrequenza, possiamo affermare che esso può essere utilizzato senza pericolo. Tali standard e raccomandazioni hanno il consenso della comunità scientifica e sono il risultato del lavoro di esperti e di comitati scientifici che seguono costantemente la letteratura specializzata sull'argomento e i risultati della ricerca.

In alcuni casi è possibile che, in una determinata situazione o in un particolare ambiente, l'utilizzo di questo prodotto venga limitato o vietato dal proprietario di un edificio o dal responsabile di un'organizzazione. Per esempio:

- L'utilizzo di questo prodotto a bordo di aeroplani, o
- In altri ambienti in cui sussiste il rischio che si creino interferenze con altre apparecchiature o servizi.

In caso di dubbio circa le direttive e le norme vigenti per l'utilizzo di apparecchiature senza fili all'interno di una determinata organizzazione o ambiente (ad esempio un aeroporto), si consiglia di informarsi al riguardo e ottenere la relativa autorizzazione prima di accendere il computer.

#### Esclusione di responsabilità

Panasonic Corporation, non si assume alcuna responsabilità per le interferenze con le comunicazioni radio o gli apparecchi televisivi causati a seguito di modifiche non autorizzate di questo prodotto. L'eliminazione di tali interferenze dovute a dette modifiche non autorizzate è esclusiva responsabilità dell'utente. Panasonic Corporation, e i suoi rivenditori autorizzati non possono essere ritenuti responsabili dei danni o della violazione delle disposizioni di legge conseguenti alla trasgressione di queste direttive.

26-lt-1

# Norme per LAN wireless/Bluetooth

<Solo per modelli con LAN wireless/Bluetooth>

Nazione/Regione	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito	Limitato all'uso interno.	
Italia	Limitato all'uso interno. Autorizzazione generale richiesta per uso esterno.	Autorizzazione generale richiesta per uso all'esterno di strutture private.

Nazione/Regione	802.11a	802.11b/g Bluetooth
Turchia	Limitato all'uso interno. Vietato entro un raggio di 1 km dal centro delle piste degli aeroporti.	
Norvegia	Limitato all'uso interno.	Vietato entro un raggio di 20 km dal centro di Ny-Ålesund.

 Versione più recente del "ERC RECOMMENDATION 70-03" del Comitato europeo per le radiocomunicazioni e delle regolamentazioni in Turchia.

- Utilizzare solo l'antenna specificata da Panasonic.
- Confermare le informazioni più recenti agli enti per la regolamentazione radio.

## Batteria al litio

#### Batteria al litio!

Questo computer contiene una batteria al litio utilizzabile per memorizzare data, ora ed altri dati. La batteria dovrà essere sostituita esclusivamente da personale d'assistenza autorizzato. Avvertenza!

L'errata installazione o un'applicazione inadeguata può comportare un rischio di esplosione.

#### 15-lt-1

40-lt-1

\_eggim

# Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.

Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.



#### Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

#### [Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.



#### Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

53-lt-1

#### ATTENZIONE:

C'è pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo sbagliato. Disfarsi delle batterie usate secondo le istruzioni. Cavo d'interfaccia Si sconsiglia l'utilizzo di un cavo d'interfaccia di lunghezza superiore a 3 metri.

### Precauzioni di sicurezza

#### <Solo per modelli con WAN wireless>

Osservare le seguenti precauzioni di sicurezza durante tutte le fasi di funzionamento, utilizzo, assistenza o riparazione di qualsiasi personal computer o computer portatile contenente un modem wireless WAN. Ai produttori di terminali cellulari viene consigliato di fornire le seguenti informazioni sulla sicurezza agli utenti e al personale operativo e di inserire tali linee guida in tutti i manuali forniti con il prodotto. La mancata osservanza di tali precauzioni determina la violazione delle norme sulla sicurezza relative a progetto, produzione e uso previsto del prodotto. Panasonic non si assume alcuna responsabilita per la mancata osservanza di tali precauzioni da parte dell'utente.



Negli ospedali o in strutture sanitarie, osservare le limitazioni relative all'utilizzo dei dispositivi cellulari. Spegnere il personal computer o il computer portatile contenente il modem wireless WAN, se richiesto dale linee guida poste nelle aree sensibili. Le apparecchiature medicali possono risultare sensibili alle emissioni di energia in radiofrequenza.

Il funzionamento di pacemaker, di altre apparecchiature mediche impiantate e dei dispositivi di ausilio all'udito puo subire le interferenze di personal computer o computer portatili contenenti il modem wireless WAN in prossimita di tali dispositivi. In caso di dubbio sul pericolo potenziale, rivolgersi al medico o al produttore del dispositivo per verifi care che il dispositivo sia adeguatamente schermato. I pazienti con pacemaker devono tenere i personal computer o computer portatili accesi contenenti il modem wireless WAN lontano dal pacemaker.



Spegnere i personal computer o i computer portatili contenenti il modem wireless WAN prima di imbarcarsi su un aereo. Accertarsi che non sia possibile accenderlo involontariamente. Il funzionamento dei dispositivi wireless sugli aeromobili e vietato per evitare interferenze con i sistemi di comunicazione. La mancata osservanza di queste istruzioni puo provocare la sospensione o il divieto dell'uso dei servizi cellulari al contravvenente, azioni legali o entrambi.

Per informazioni sull'utilizzo di questa unita sugli aeromobili, consultare e seguire le istruzioni della compagnia aerea.



Non utilizzare personal computer o computer portatili contenenti il modem wireless WAN in presenza di gas o fumi infiammabili. Spegnere il terminale cellulare durante i rifornimenti di carburante, in prossimita di depositi di carburanti, impianti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni di brillamento. L'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosphere potenzialmente esplosive puo costituire un serio pericolo per la sicurezza.



Il personal computer o il computer portatile contenente il modem wireless WAN, quando e acceso, riceve e trasmette energia in radiofrequenza.

Tenere presente che possono verifi carsi interferenze se utilizzato in prossimita di televisori, radio, computer o di apparecchiature non suffi cientemente schermate. Seguire le istruzioni speciali e spegnere sempre il personal computer o il computer portatile contenente il modem wireless WAN ovunque ne sia vietato l'uso, oppure quando si pensa possa provocare interferenze o causare pericolo.



La sicurezza stradale viene prima di tutto! Non utilizzare personal computer o computer portatili contenenti il modem wireless WAN durante la guida di un veicolo. Non collocare il computer contenente il modem wireless WAN in un'area dove potrebbe provocare lesioni al guidatore o ai passeggeri. Si consiglia di collocare l'unita nel portabagagli o in una zona sicura durante il viaggio.

Non collocare il computer contenente il modem wireless WAN in un'area contenente airbag o nella zona interessata dall'eventuale aperture dell'airbag.

Gli airbag si gonfi ano con notevole potenza e se il computer contenente il modem wireless WAN si trova nella zona interessata dalla sua apertura, potrebbe venire sospinto con notevole forza e provocare gravi lesioni agli occupanti del veicolo.

# SOS

#### IMPORTANTE!

I personal computer o computer portatili contenenti il modem wireless WAN utilizzano segnali radio e non e possibile garantire la connessione alle reti cellulari in tutte le condizioni. Quindi, non affi darsi esclusivamente ai dispositivi wireless per comunicazioni essenziali, ad esempio le chiamate di emergenza.

Tenere presente che per poter effettuare o ricevere chiamate, occorre accendere i personal computer o l computer portatili contenenti il modem wireless WAN in un'area coperta dal segnale.

Alcune reti non consentono le chiamate di emergenza se sono in uso determinati servizi di rete o funzioni del telefono (ad esempio, funzioni di blocco, composizione fi ssa, ecc.). Per poter effettuare una chiamata di emergenza potrebbe essere necessario disattivare tali funzioni.

Alcune reti richiedono l'inserimento di una scheda SIM valida nel personal computer o computer portatile contenente il modem wireless WAN.

# Per l'Europa

#### <Solo per modelli con marchio "CE ①" nella parte inferiore del computer>

**Dichiarazione di conformità (DoC)** "Con la presente Panasonic dichiara che questo personal computer è conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/EC".

Suggerimento:

Se si desidera ricevere una copia della DC originale relativa ai prodotti menzionati in precedenza, contattare il nostro indirizzo Web: http://www.doc.panasonic.de

Rappresentante autorizzato: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Amburgo, Germania

Connessione di rete di modem via cavo

L'apparecchio terminale è progettato per la connessione alle seguenti reti pubbliche.

In tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo e in Turchia;

- Reti telefoniche commutate pubbliche

Caratteristiche tecniche del modem via cavo

L'apparecchio terminale presenta le seguenti caratteristiche:

- Composizione DTMF

- Massima frequenza di bit in modalità di ricezione: 56 kbit/s
- Massima frequenza di bit in modalità di invio: 33,6 kbit/s

Informazioni dei Paesi destinati all'applicazione WLAN:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

18-25-lt-1

Il dispositivo dev'essere posizionato ad almeno 20 cm di distanza dal corpo (fatta eccezione per le estremità di mani, polsi e piedi) rispetto alla parte posteriore e ad entrambi i lati delle schermo LCD durante le modalità di funzionamento wireless. Se si utilizza il dispositivo in modalità tablet quando è in modalità di funzionamento wireless, dev'essere posizionato ad almeno 5 mm di distanza dal corpo (fatta eccezione per le estremità di mani, polsi e piedi) rispetto ai lati sinistro e destro dello schermo LCD.

60-lt-1

#### <Soro per modelli con marchio "CE" nella parte inferiore del computer>

Dichiarazione di conformità (DoC)

"Con la presente Panasonic Corporation dichiara che questo personal computer è conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/EC". Suggerimento:

Se si desidera ricevere una copia della DC originale relativa ai prodotti menzionati in precedenza, contattare il nostro indirizzo Web: http://www.doc.panasonic.de

Rappresentante autorizzato: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Amburgo, Germania

Connessione di rete di modem via cavo. L'apparecchio terminale è progettato per la connessione alle seguenti reti pubbliche; In tutti i paesi dell'Area Economica Europea e in Turchia; - Reti telefoniche commutate pubbliche

Caratteristiche tecniche del modem via cavo.

L'apparecchio terminale presenta le seguenti caratteristiche;

- Composizione DTMF

- Massima frequenza di bit in modalità di ricezione: 56 kbit/s
- Massima frequenza di bit in modalità di invio: 33,6 kbit/s

18-lt-1

# For UK

#### For your safety, please read the following text carefully.

This appliance is supplied with a molded three pin mains plug for your safety and convenience.

A 3 ampere fuse is fitted in this plug.

Should the fuse need to be replaced please ensure that the replacement fuse has a rating of 3 ampere and that it is approved by ASTA or BSI to BS1362.

Check for the ASTA mark  $\bigoplus$  or the BSI mark  $\bigoplus$  on the body of the fuse.

If the plug contains a removable fuse cover you must ensure that it is refitted when the fuse is replaced.

If you lose the fuse cover the plug must not be used until a replacement cover is obtained. A replacement fuse cover can be purchased from your local dealer.

If the fitted molded plug is unsuitable for the socket outlet in your home then the fuse should be removed and the plug cut off and disposed of safely.

There is a danger of severe electrical shock if the cut off plug is inserted into any 13-ampere socket.

#### How to replace the fuse

The location of the fuse differs according to the type of AC mains plug (figures A and B).

Confirm the AC mains plug fitted and follow the instructions below. Illustrations may differ from actual AC mains plug. Open the fuse cover with a screwdriver and replace the fuse and close or attach the fuse cover.



Grazie per aver acquistato questo prodotto Panasonic. Per ottenere le migliori prestazioni e sicurezza, leggere con attenzione le seguenti istruzioni.

In queste istruzioni, i nomi e i termini sono indicati come segue. Windows 8 indica il sistema operativo Windows<sup>®</sup> 8. Windows 7 indica il sistema operativo Windows<sup>®</sup> 7.

#### Termini e illustrazioni delle istruzioni

ATTENZIONE NOTA	Situazioni che possono essere causa di lesioni minori o moderate. Informazioni utili.
Invio :	Premere il tasto [Invio].
<b>Fn + F5</b> :	Tenere premuto il tasto [Fn], quindi premere il tasto [F5].
Windows 8	
[Accesso] - 🔯 :	Questa illustrazione indica di fare clic su 🗱 (Impostazioni) nel menu Accesso visua- lizzato quando si allinea il puntatore all'angolo superiore (o inferiore) destro dello schermo.
Windows 7	
(Fare clic per iniziare)	.) - [Tutti i programmi] :

Fare clic su 
(Fare clic per iniziare.), quindi fare clic [Tutti i programmi].
Pagine di queste Istruzioni per l'uso o del Reference Manual.
Riferimento ai manuali a video.

- Alcune illustrazioni sono semplificate per consentire la comprensione e possono differire dall'unità effettiva.
- Se non si accede come amministratore, non sarà possibile utilizzare alcune funzioni o non sarà possibile visualizzare alcune schermate.
- Per ottenere le informazioni più aggiornate sui prodotti opzionali, consultare i relativi cataloghi o altro materiale informativo.
- In queste istruzioni, i nomi e i termini sono indicati come segue.
  - "Windows" 8 Pro 64 bit" come "Windows" o "Windows 8"
  - "Windows<sup>®</sup> 7 Professional 32 bit Service Pack 1" e "Windows<sup>®</sup> 7 Professional 64 bit Service Pack 1" come "Windows" o "Windows 7"
  - Unità DVD MULTI come "unità DVD"

#### Dichiarazione liberatoria

Le specifiche del computer ed i manuali sono soggetti a modifiche senza preavviso. Panasonic Corporation non si assume alcuna responsabilità a fronte dei danni dovuti direttamente o indirettamente ad errori, omissioni o discrepanze tra il computer ed i manuali.

#### Marchi di fabbrica

Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> e il logo Windows sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Intel, Core, Centrino e PROSet sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Intel Corporation.

SDXC Logo è un marchio di fabbrica di SD-3C, LLC.



Adobe, il logo Adobe e Adobe Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Bluetooth<sup>®</sup> è un marchio di fabbrica registrato appartenente a Bluetooth SIG, Inc., Stati Uniti e concesso in licenza a Panasonic Corporation.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

I nomi dei prodotti, i marchi e così via riportati nel presente manuale sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei relativi proprietari.

#### Manuale a video

Per ulteriori informazioni sul computer, consultare il manuale a video.

#### • Reference Manual

Il Reference Manual contiene informazioni pratiche che consentono di sfruttare completamente le prestazioni del computer.

#### • Important Tips

In Important Tips vengono fornite utili informazioni sulla batteria per consentire di utilizzare la batteria nelle condizioni ottimali e ottenere maggiore tempo di utilizzo.

Per accedere ai manuali a video, attenersi alle procedure di seguito.

#### Windows 8

Nella Schermata Start, fare clic sul riquadro [Manual Selector] e selezionare il manuale a video.

#### Windows 7

Fare doppio clic su [Manual Selector] sulla schermata del desktop e selezionare il manuale a video.

# **Descrizione delle parti**



#### A: Microfono

→ ∰ Reference Manual "Camera"

#### B: Obiettivo della webcam

→ ∰ Reference Manual "Camera"

C: Indicatore della webcam

→ ∰ Reference Manual "Camera"

#### **D: Antenna LAN Wireless**

<Solo per modelli con LAN wireless>

→ ∰ Reference Manual "Wireless LAN"

L'interruttore LAN wireless potrebbe spegnersi in base alla ricezione.

#### E: LCD

→ ∰ Reference Manual "Screen Input Operation"

#### F: Antenna WAN Wireless

<Solo per modelli con WAN wireless>

→ ∰ Reference Manual "Wireless WAN"

#### G: Tastiera

#### H: Touch pad

#### I: Interruttore di alimentazione

Indicatore di alimentazione Off: spento/ibernazione, Verde: acceso, Verde lampeggiante: sospensione, Verde lampeggiante rapidamente: impossibile accendere<sup>11</sup> o riavviare a causa di temperatura bassa.

<sup>\*1</sup> Modello senza riscaldatore per HDD

#### J: Presa cuffie

È possibile collegare cuffie o altoparlanti amplificati. Quando sono collegati, non si avverte l'audio dagli altoparlanti interni.

#### K: Presa microfono

È possibile utilizzare un microfono a condensatore. Se si utilizzano altri tipi di microfono, l'ingresso audio potrebbe non essere possibile, o potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.

#### L: Interruttore wireless

→ ∰ Reference Manual "Disabling/Enabling Wireless Communication"

Questo computer contiene parti e componenti magnetici nelle zone indicate con un cerchio nell'illustrazione a destra. Evitare il contatto di oggetti metallici o supporti magnetici con queste zone.



#### M: Slot scheda di memoria SD

Tenere le schede di memoria SD lontano dalla portata dei bambini.

→ ∰ Reference Manual "SD Memory Card"

#### N: Indicatore LED

- Indicatore scheda di memoria SD (Lampeggia: durante l'accesso)
  - → <sup>(1)</sup> *Reference Manual* "SD Memory Card"
- 🗲 : Wireless pronto

Questo indicatore si illumina quando la LAN wireless, il Bluetooth e/o la WAN wireless sono connessi e pronti. Non indica necessariamente la condizione On/Off della connessione wireless.

- ➔ ♀ Peference Manual "Disabling/Enabling Wireless Communication" "Wireless LAN" "Bluetooth" "Wireless WAN"
- A : Bloc Maiusc
- 1 : Tastierino numerico (NumLk)
- 1 : Blocco scorrimento (ScrLk)
- Stato unità
- **İ**: Stato batteria

➔ pagina 23 "Quando l'indicatore della batteria non si accende"

→ ∰ Reference Manual "Battery Power"

#### O: Sensore di luci d'ambiente

Il sensore di luci d'ambiente è dotato di una funzione di regolazione automatica della luminosità che regola il display. (→ pagina 24)

#### P: Blocco rotazione display

→ pagina 15 "Modifica della modalità di visualizzazione"

- Q: Antenna LAN wireless / Antenna Bluetooth <Solo per modelli con LAN wireless>
  - <Solo per modelli con Bluetooth>
  - → 型 Reference Manual "Wireless LAN" "Bluetooth"

#### R: Pulsanti Tablet

→ ∰ Reference Manual "Tablet Buttons"

Il pulsante Windows non funziona se viene premuto insieme ad un pulsante specifico della tastiera.

#### S: Tasto funzione

→ ₩ Reference Manual "Key Combinations"

# Descrizione delle parti



- E: Drive dell'hard disk
  - → 型 Reference Manual "Hard Disk Drive"
- F: Indicatore batteria
  - → ∰ Reference Manual "Battery Power"
- G: Fermo della batteria
  - → ♀ Reference Manual "Battery Power"
- H: Slot modulo RAM
  - → ∰ Reference Manual "RAM Module"
- I: Connettore bus di espansione
  - → ♀ Reference Manual "Port Replicator"
- J: Fermo dell'hard disk
  - → 型 Reference Manual "Hard Disk Drive"
- K: Porta LAN
  - → ∰ Reference Manual "LAN"
- L: Porta USB2.0
  - → ∰ Reference Manual "USB Devices"
- M: Blocco di sicurezza

È possibile collegare un cavo Kensington. Per ulteriori informazioni, leggere il manuale in dotazione con il cavo.

- - → ∰ Reference Manual "Key Combinations"
- Q: Presa DC-IN R: Porte USB3.0
  - → <sup>C</sup> Reference Manual "USB Devices"
- S: Porta HDMI
  - → ∰ Reference Manual "External Display"
- T: Slot ExpressCard<sup>\*8</sup> / slot Smart Card<sup>\*9</sup> \*<sup>8</sup> <Solo per modelli con slot ExpressCard>
  - → ∰ Reference Manual "ExpressCard"
- <Solo per modelli con slot Smart Card>
  - → ∰ Reference Manual "Smart Card"

## Modifica della modalità di visualizzazione

#### NOTA

- Non premere i pulsanti del tablet e non modificare la modalità di visualizzazione tenendo la parte superiore del display.
- Prestare attenzione a non incastrare le dita tra il display e la base durante la modifica della modalità di visualizzazione.
- Prestare attenzione a non incastrare la cordicella dello stilo (fornito) o gli altri cavi tra il display e la base durante la modifica della modalità di visualizzazione.
- Se le periferiche collegate al computer impediscono la modifica della modalità di visualizzazione, scollegare i dispositivi, quindi modificare la modalità di visualizzazione.

#### Passaggio alla modalità Tablet





Passaggio alla modalità Laptop



- ① Sollevare il display in modo che sia perpendicolare al corpo.
- ② Far scorrere il blocco di rotazione del display (A) nella posizione di sblocco.
- ③ Tenere la parte inferiore sinistra e la parte inferiore destra del display e ruotare il display in direzione della freccia finché non scatta.

#### NOTA

 Il display non è in grado di ruotare più di 180 gradi nella direzione indicata dalla freccia, o in direzione opposta alla freccia. Non provare a ruotare il display più di 180 gradi o in direzione opposta usando la forza.

④ Chiudere con il display rivolto verso l'alto.

#### NOTA

- Chiudere completamente il display e assicurarsi che non vi sia spazio tra la tastiera e il display; in caso contrario, il computer rimane in modalità Laptop.
- ① Sollevare il display in modo che sia perpendicolare al corpo.
- ② Tenere la parte inferiore sinistra e la parte inferiore destra del display e ruotare il display in direzione della freccia finché non scatta.

#### NOTA

- Il display non è in grado di ruotare più di 180 gradi nella direzione indicata dalla freccia, o in direzione opposta alla freccia. Non provare a ruotare il display più di 180 gradi o in direzione opposta usando la forza.
- ③ Far scorrere il blocco di rotazione del display (A) nella posizione di blocco.

# Prima di usare lo stilo (fornito)

La cordicella evita che lo stilo (fornito) cada accidentalmente.

# Fissaggio dello stilo (fornito) sul computer utilizzando la cordicella

2

In questa sezione le immagini dello stilo sono usate come esempi.



③ Inserire il secondo occhiello della cordicella passando ④ per il foro, come indicato nell'illustrazione.







### Uso della cinghia a mano

La cinghia a mano è molto utile se si utilizza il computer quando si è in piedi. Per trasportare il computer, inserire la mano tra il computer e la cinghia a mano per evitare che cada, e tenere saldamente il computer quando lo si utilizza.



#### ΝΟΤΑ

• Non dimenticare che in caso di rottura della cinghia a mano il computer potrebbe cadere.

1

#### Preparazione

① Verificare e identificare gli accessori in dotazione.

In caso vi siano degli accessori mancanti, contattare il Panasonic Technical Support.



- ISTRUZIONI PER L'USO (questo documento) ......1
- ② Prima di aprire il sigillo dell'imballaggio del computer, leggere l'ACCORDO DI LICENZA D'USO LIMITATA (→ pagina 39).



#### 1 Inserimento della batteria.

Capovolgere il computer.

- Assicurarsi che non vi siano oggetti estranei sotto il computer.
- ① Far scorrere la batteria in parallelo nella direzione indicata dalla freccia fino a che non scatta in posizione.

#### ATTENZIONE

- Assicurarsi che il fermo sia chiuso correttamente. In caso contrario, è possibile che la batteria cada durante il trasporto del computer.
- Non toccare i terminali della batteria e del computer. Questo potrebbe sporcare o danneggiare i terminali e causare malfunzionamenti della batteria e del computer.

NOTA

 Si noti che il computer consuma energia elettrica anche se spento. Una batteria completamente carica si scaricherà completamente nei seguenti periodi di tempo:

Stato	CF-VZSU80U	CF-VZSU82U	CF-VZSU83U
Quando il computer è spento <sup>*1</sup>	Circa 6 settimane	Circa 3 settimane	Circa 9 settimane
In sospensione	Circa 4 giorni	Circa 2 giorni	Circa 6 giorni
In ibernazione	Circa 8 giorni	Circa 4 giorni	Circa 12 giorni

<sup>\*1</sup> Il periodo di tempo è il valore corrispondente alla carica completa della batteria bridge integrata.

# 2 Fissaggio dello stilo (fornito) sul computer utilizzando la cordicella.

Fissare lo stilo (fornito) al computer. Per fissare lo stilo, consultare "Prima di usare lo stilo (fornito)" (→ pagina 16).



### 3 Apertura del display.

Tenere i lati del computer con entrambe le mani quindi sollevare la parte (A) per aprire il display.

#### ATTENZIONE

 Non aprire il display ad un angolo maggiore del necessario (180° o oltre) e non esercitare eccessiva pressione sullo schermo LCD. Non aprire o chiudere il computer tenendo i bordi del segmento LCD.

#### 4 Collegare il computer ad una presa di alimentazione.

La ricarica della batteria inizierà automaticamente.

#### ATTENZIONE

- Non scollegare l'adattatore CA e non accendere l'interruttore wireless prima di aver completato Utilizzo del computer per la prima volta.
- Quando si utilizza il computer per la prima volta, non collegare alcuna periferica (incluso il cavo LAN cablata) tranne la batteria e l'adattatore CA.
- Uso dell'adattatore CA
  - Durante i temporali è possibile che si verifichino improvvise cadute di tensione. Quando non si utilizzano le sole batterie, si consiglia di utilizzare un gruppo di continuità (UPS), dato che tali eventi possono danneggiare il computer.

#### 5 Accendere il computer.

Fare scorrere e tenere premuto l'interruttore di alimentazione  $(\bigcirc)$  ( $\rightarrow$  pagina 13) finché l'indicatore di alimentazione  $(\bigcirc)$  ( $\rightarrow$  pagina 13) non si illumina.

#### ATTENZIONE

Non fare scorrere ripetutamente l'interruttore di alimentazione o non tenere premuto l'interruttore di alimentazioni per quattro secondi o oltre.

# 6 Windows 8 Selezionare la lingua. Windows 7 Selezionare la lingua e il sistema operativo (32 bit o 64 bit).

#### ATTENZIONE

#### Windows 7

 Scegliere con attenzione la lingua, poiché non sarà possibile modificarla in seguito. Qualora si imposti una lingua errata, sarà necessario reinstallare Windows.

#### Windows 8

- ① Selezionare la lingua su "La tua lingua di visualizzazione" e fare clic su [Avanti].
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### Windows 7

 Selezionare la lingua e il sistema operativo (32 bit o 64 bit) nella schermata "Select OS" e fare clic su [OK].

L'impostazione della lingua si avvia facendo clic su [OK] nella schermata di conferma.

È possibile tornare alla schermata "Select OS" facendo clic su [Annulla].

L'impostazione della lingua e del sistema operativo viene completata in circa 15 minuti.

- ② Quando viene visualizzata la schermata di completamento, fare clic su [OK] per spegnere il computer.
- ③ Accendere il computer.

#### 7 Impostare Windows.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Il computer si riavvia diverse volte. Non toccare la tastiera o il touch pad e attendere che l'indicatore dell'unità 🖨 si spenga.
- Dopo aver acceso il computer, lo schermo rimane nero o immutato per un po', ma non si tratta di un malfunzionamento. Attendere un momento fino a che appare la schermata di configurazione di Windows.
- Durante l'impostazione di Windows, utilizzare il touch pad e fare clic per spostare il puntatore e fare clic su una voce.
- L'impostazione di Windows richiede circa (Windows 8) 5 minuti / Windows 7) 20 minuti.

Passare al punto successivo, confermando ciascun messaggio sullo schermo.

• Windows 7 Attenersi alle procedure di seguito.

① Quando viene visualizzato "Attiva sensori", fare clic su [Attiva questo sensore].

② Quando viene visualizzata la schermata [Controllo dell'account utente], fare clic su [Sì].

③ Nella schermata di conferma [Display Rotation Tool], fare clic su [Sì]. Il computer si riavvia automaticamente e l'impostazione viene attivata.

• Windows 7 "La schermata "Join a wireless network" potrebbe non apparire. È possibile impostare la rete wireless una volta completata la configurazione di Windows.

#### ATTENZIONE

- Dopo aver effettuato la configurazione di Windows, è possibile modificare nome utente, password, immagine e l'impostazione della sicurezza.
- Ricordarsi la password. Se si dimentica la password, non è possibile utilizzare Windows. È consigliabile creare preventivamente un disco di ripristino password.
- Non utilizzare le seguenti parole come nome utente: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 COM9, LPT1 LPT9, @, &, spazio. In particolare, se si crea un nome utente (nome account) che comprende il simbolo "@", nella schermata di accesso verrà richiesta una password, anche se non è stata impostata alcuna password. Se si prova ad accedere senza inserire una password, viene visualizzato il messaggio "Nome utente o password non corretta." e non sarà possibile accedere a Windows (→ pagina 35).
- Utilizzare caratteri standard per definire il nome del computer: numeri da 0 a 9, lettere maiuscole e minuscole da A a Z, e il carattere trattino (-). Se appare il messaggio di errore "Il nome del computer non è valido.", controllare che non siano stati immessi caratteri diversi dai precedenti. Se il messaggio di errore viene visualizzato nuovamente sul display, impostare la modalità di inserimento chiave su Inglese ("EN"), quindi inserire i caratteri.

### 8 Windows 8

#### Impostare il fuso orario, e quindi impostare data e ora.

① Aprire Pannello di controllo.

- 1. Fare clic con il pulsante destro su un'area vuota della Schermata Start.
- 2. Fare clic su [Tutte le app] sulla barra degli strumenti.
- 3. Fare clic su [Pannello di controllo] in "Sistema Windows".
- 2 Fare clic su [Orologio e opzioni internazionali] [Data e ora].
- ③ Fare clic su [Modifica fuso orario...].
- ④ Selezionare il fuso orario, e quindi fare clic su [OK].
- ⑤ Fare clic su [Modifica data e ora...], e quindi impostare data e ora.

#### 9 Creare il disco di ripristino.

Un disco di ripristino consente di installare il sistema operativo e di ripristinare le impostazioni predefinite in caso, ad esempio, di danni alla partizione di ripristino dell'HDD. Si consiglia di utilizzare un disco di ripristino prima di utilizzare il computer.

Consultare  $\rightarrow \bigoplus$  *Reference Manual* "Recovery Disc Creation Utility" per informazioni sulla creazione del disco.

#### NOTA

#### PC Information Viewer

Questo computer registra periodicamente informazioni di gestione dell'hard disk, ecc. Il volume di dati massimo per ciascuna registrazione è di 1024 byte.

Queste informazioni vengono utilizzate solo per valutare le cause che possono aver causato un guasto dell'hard disk. Non sono mai trasmesse al di fuori della rete né sono utilizzate per scopi diversi da quelli sopra descritti. Per disabilitare la funzione, selezionare [Disable the automatic save function for management information history] in [Hard Disk Status] del PC Information Viewer e fare clic su [OK].

(+ E Reference Manual "Checking the Computer's Usage Status")

#### • Windows 8

Nelle impostazioni predefinite, è presente un'icona di collegamento per il coreano sulla schermata del desktop. Si potrebbe cancellare l'icona se non è necessaria.

#### Prima di utilizzare la funzione wireless

① Far scorrere l'interruttore wireless su ON.

#### Windows 8

- ② Fare clic su [Accesso] 🐼 [Modifica impostazioni PC] [Wireless].
  - Impostare [Modalita aereo] su [Disattivato], quindi:

impostare [Wi-Fi] in "Dispositivi wireless" su [Attivato] (per LAN wireless).

impostare [Scheda banda larga mobile] in "Dispositivi wireless" su [Attivato] (per WAN wireless).

impostare [Bluetooth] in "Dispositivi wireless" su [Attivato] (per Bluetooth).

#### Per modificare la struttura delle partizioni

È possibile ridurre le dimensioni di una partizione esistente per creare spazio su disco non allocato, nel quale è possibile creare una nuova partizione. Nell'impostazione predefinita, è possibile utilizzare una singola partizione.

#### 1 Windows 8

Aprire "Computer". Fare clic con il pulsante destro su [Computer], quindi fare clic su [Gestione].

- Per aprire "Computer", procedere come segue nella Schermata Start.
- 1. Fare clic con il pulsante destro su un'area vuota della Schermata Start.
- 2. Fare clic su [Tutte le app] sulla barra degli strumenti.
- 3. Fare clic su [Computer] in "Sistema Windows".

#### Windows 7

Fare clic su 🚱 (Start), fare clic con il pulsante destro del mouse su [Computer], quindi fare clic su [Gestione].

- Un utente normale deve immettere una password di amministratore.
- Fare clic su [Gestione disco].
- ③ Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla partizione di Windows (l'unità "c" nell'impostazione predefinita), quindi fare clic su [Riduci volume].
  - La dimensione della partizione dipende dalle caratteristiche tecniche del computer.
- ④ Immettere le dimensioni in [Specificare la quantità di spazio da ridurre, in MB], quindi fare clic su [Riduci].
  - Non è possibile immettere un numero più grande di quello visualizzato.
  - Per selezionare [Reinstall to the System and OS partitions.] nell'installazione del sistema operativo (→ pagina 29), sono necessari Windows 8 100 GB o più / Windows 7 60 GB o oltre per [Dimensione totale in MB dopo la riduzione].
- (5) Fare clic con il pulsante destro del mouse su [Non allocata] (lo spazio ridotto al punto ④), quindi fare clic su [Nuovo volume semplice].
- 6 Seguire le istruzioni sullo schermo per effettuare le impostazioni, quindi fare clic su [Fine]. Attendere che la formattazione venga completata.

#### NOTA

- È possibile creare un'ulteriore partizione utilizzando lo spazio non allocato restante, oppure creare dell'altro spazio non allocato.
- Per eliminare una partizione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla partizione, quindi fare clic su [Elimina volume] al punto ③.

#### Windows 8 Per selezionare la lingua

Per selezionare una lingua diversa da quella selezionata durante Utilizzo del computer per la prima volta, attenersi alle procedure di seguito.

- ① Aprire Pannello di controllo.
  - 1. Fare clic con il pulsante destro su un'area vuota della Schermata Start.
  - 2. Fare clic su [Tutte le app] sulla barra degli strumenti.
  - 3. Fare clic su [Pannello di controllo] in "Sistema Windows".
- ② Fare clic su [Orologio e opzioni internazionali] [Lingua] [Aggiungi una lingua].
- ③ Selezionare una lingua, quindi fare clic su [Aggiungi]. In base alla regione, è possibile selezionare due o più lingue. Fare clic su [Apri] e selezionare la lingua desiderata, quindi fare clic su [Aggiungi].
- ④ Fare clic su [Opzioni] per la lingua da utilizzare.
- 5 Fare clic su [Imposta come lingua principale].
- 6 Fare clic su [Disconnetti adesso].
- ⑦ Accedere a Windows.

## Accensione

Fare scorrere e tenere premuto l'interruttore di alimentazione  $\bigcirc$  ( $\rightarrow$  pagina 13) finché l'indicatore di alimentazione  $\bigcirc$  ( $\rightarrow$  pagina 13) non si illumina.

#### NOTA

- Non fare scorrere ripetutamente l'interruttore di alimentazione.
- Se si fa scorrere e si tiene premuto l'interruttore di alimentazione per quattro secondi o oltre, viene forzato lo spegnimento del computer.
- Una volta spento il computer, attendere dieci secondi o oltre prima di riaccenderlo.
- Non eseguire la seguente operazione finché l'indicatore dell'unità 😂 non si spegne.
- Collegare o scollegare l'adattatore CA
- Fare scorrere l'interruttore di alimentazione
- Toccare la tastiera, il touch pad, i pulsanti del tablet, lo schermo o il mouse esterno
- · Chiudere il display
- Accendere/spegnere l'interruttore wireless

# Spegnimento

① Spegnere il computer.

#### Windows 8

- 1. Fare clic su [Accesso] [Impostazioni].
- 2. Fare clic su [Arresta] [Arresta il sistema].

#### Windows 7

- Fare clic su 🚱 (Fare clic per iniziare.) [Arresta il sistema].
- ② Quando il computer è in modalità Laptop, chiudere il display una volta spento completamente l'indicatore di alimentazione.

#### NOTA Windows 8

- Per spegnere il computer, procedere come segue.
- ① Fare clic su [Accesso] 🔯 [Modifica impostazioni PC] [Generale].
- 2 Fare clic su [Riavvia ora] in "Avvio avanzato".
- ③ Fare clic su [Spegni il PC].

## Precauzioni per evitare l'avvio/lo spegnimento

- Evitare di eseguire le seguenti operazioni:
  - Collegare o scollegare l'adattatore CA
  - Fare scorrere l'interruttore di alimentazione
  - Toccare la tastiera, il touch pad, lo schermo o il mouse esterno
  - Chiudere il display
  - Accendere/spegnere l'interruttore wireless

#### NOTA

- Al momento dell'acquisto sono attivate le seguenti opzioni di risparmio energetico:
  - Lo schermo si spegne automaticamente dopo: 10 minuti (quando si collega l'adattatore CA) di inattività 5 minuti (con alimentazione a batteria) di inattività
  - Il computer entra automaticamente in standby<sup>1</sup> dopo:
     Windows 8 30 minuti / Windows 7 20 minuti (quando si collega l'adattatore CA) di inattività
     15 minuti (con alimentazione a batteria) di inattività
  - <sup>\*1</sup> Consultare 🛱 *Reference Manual* "Sleep and Hibernation Functions" per informazioni sul ripristino dallo standby.

# Ambiente di funzionamento

- Posizionare il computer su una superficie piana e stabile non soggetta ad urti, vibrazioni e pericolo di cadute. Non
  posizionare il computer rivolto verso l'alto o capovolto. Se il computer dovesse essere sottoposto ad un forte impatto, potrebbe danneggiarsi.
- Ambiente di funzionamento

Umidità:

Temperatura: Funzionamento: <Modello senza riscaldatore HDD> Da 0 °C a 50 °C (IEC60068-2-1, 2)<sup>1</sup> <Modello con riscaldatore HDD> Da -10 °C a 50 °C (IEC60068-2-1, 2)<sup>1</sup>

Immagazzinamento: Da -20 °C a 60 °C

Funzionamento: Da 30% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

Immagazzinamento: Da 30% a 90% di umidità relativa (senza condensa) Anche quando compreso negli intervalli di temperatura/umidità indicati, l'utilizzo per un tempo esteso in condizioni ambientali estreme, nelle vicinanze di fumo o in luoghi in cui si utilizza olio o dove vi è molta polvere causerà il deterioramento del prodotto e una riduzione della sua durata.

- <sup>11</sup> Evitare il contatto dell'epidermide con questo prodotto quando lo si usa in un ambiente caldo o freddo. (→ pagina 5)
   Se il computer è bagnato a temperature di 0 °C o inferiori, potrebbero verificarsi danni causati da congelamento.
   Assicurarsi di asciugare il computer a tali temperature.
- Non posizionare il computer nelle aree seguenti, in quanto potrebbe venire danneggiato.
- In prossimità di apparecchiature elettroniche. Potrebbero verificarsi distorsioni o interferenze.
- In ambienti con temperature estremamente alte o estremamente basse.
- Dato che il computer si riscalda durante il funzionamento, mantenerlo a distanza da elementi sensibili al calore.

# Precauzioni nella manipolazione

Questo computer è stato progettato per ridurre le sollecitazioni meccaniche sui suoi componenti, quali LCD e l'unità hard disk, ed è inoltre dotato di tastiera resistente ai liquidi. Ciononostante non si fornisce nessuna garanzia per gli eventuali problemi dovuti a urti. Maneggiare il computer con estrema attenzione.

- Durante il trasporto del computer:
  - Spegnere il computer.
  - Rimuovere tutti i dispositivi esterni, cavi, Smart Card e altri oggetti sporgenti.
  - Non lasciare cadere il computer ed evitare gli urti con oggetti solidi.
  - Non lasciare lo schermo aperto.
  - Non afferrare lo schermo.
- Non inserire alcun oggetto (ad esempio, un pezzo di carta) tra il display e la tastiera.
- Quando si porta con sé una batteria aggiuntiva, riporla in una borsa di plastica per proteggerne i terminali.
- Il touch pad è stato progettato per essere utilizzato con la pressione delle dita. Non appoggiare oggetti sulla sua superficie, né premere su di esso con forza con oggetti acuminati o duri che possano lasciare segni (es. unghie, matite e penne a sfera).
- Evitare che il touch pad entri in contatto con sostanze dannose quali quelle oleose. Il puntatore potrebbe non funzionare correttamente.
- Prestare attenzione a non scivolare né ferirsi durante il trasporto del computer.
- Servirsi unicamente dello stilo fornito in dotazione per toccare lo schermo. Non appoggiare oggetti sulla sua superficie, né premere su di esso con forza con oggetti acuminati o duri che possano lasciare segni (es. unghie, matite e penne a sfera).
- Non usare lo schermo se è presente polvere o sporco (es. olio) sullo schermo. In caso contrario, lo sporco presente sullo schermo o sullo stilo potrebbe graffiare la superficie dello schermo o impedire il corretto funzionamento dello stilo.
- Utilizzare lo stilo solo per toccare lo schermo. In caso contrario, si potrebbe danneggiare lo stilo e graffiare lo schermo.
- Lo stilo utilizza l'induzione elettromagnetica e potrebbe non funzionare correttamente in prossimità di forti campi elettrici o magnetici, ad esempio:
  - Radiostazioni AM o antenne per stazioni ripetitrici
  - Schermi CRT che generano forti disturbi elettromagnetici
  - Tenere lo stilo lontano da aree di questo tipo in modo che funzioni correttamente.
- Il puntatore non è in grado di seguire il movimento dello stilo se lo si sposta troppo rapidamente.

### Quando l'indicatore della batteria non si accende

L'indicatore della batteria non si accende anche se l'adattatore CA e la batteria sono collegati correttamente al computer per i seguenti motivi.

 La protezione dell'adattatore CA potrebbe essere in funzione. In tal caso, estrarre il cavo CA e attendere oltre 1 minuto prima di ricollegarlo.  Quando la batteria è completamente carica e il computer non è in funzione (ovvero è spento o è in modalità di sospensione), l'alimentazione dall'adattatore CA si arresta e il consumo energetico è inibito (tranne quando si attiva la funzione Wake Up from LAN o Power On by LAN). In tal caso, l'indicatore si illumina con luce verde durante il collegamento dell'adattatore CA, ma solo per un istante.

#### Utilizzo delle periferiche

Per evitare danni ai dispositivi, attenersi alle seguenti istruzioni e al Reference Manual. Leggere attentamente i manuali di istruzioni delle periferiche.

- Utilizzare solamente periferiche conformi alle specifiche del computer.
- Collegare i connettori nella posizione corretta.
- Nel caso l'inserimento risultasse difficoltoso, non tentare di forzare ma verificare la forma del connettore, direzione, allineamento dei pin e così via.
- Se sono state fornite viti, serrarle correttamente.
- Durante il trasporto del computer, rimuovere i cavi. Non tirare i cavi.

#### Protezione del computer dall'utilizzo non autorizzato per mezzo della LAN wireless/Bluetooth/WAN wireless

<Solo per modelli con LAN wireless/Bluetooth/WAN wireless>

• Prima di utilizzare la LAN wireless/Bluetooth/WAN wireless, eseguire le impostazioni corrette, quali la codifica dei dati.

#### Ricalibrazione della batteria

- La ricalibrazione della batteria potrebbe richiedere molto tempo a causa dell'alta capacità della batteria. Non si tratta di un malfunzionamento.
  - <Quando si esegue la "Ricalibrazione della batteria" dopo aver chiuso Windows>
  - Completamente carica: Circa 2,5 ore (con CF-VZSU80U/CF-VZSU82U) / circa 3,0 ore (con CF-VZSU83U)
  - Completamente scarica: Circa 4,5 ore (con CF-VZSU80U) / circa 2,0 ore (con CF-VZSU82U) / circa 5,0 ore (con CF-VZSU83U)

Quando si esegue la "Ricalibrazione della batteria" senza aver prima chiuso Windows, potrebbe essere necessario più tempo per caricare/scaricare.

#### Sensori

Il presente computer è dotato di quattro sensori (sensore di accelerazione, sensore giroscopico, sensore magnetico, sensore di luci d'ambiente) utilizzabile con tutti i software compatibili.

Poiché la precisione di ciascuna uscita del sensore dipende dall'ambiente operativo e da altre condizioni, il risultato deve essere utilizzato solo come riferimento.

Il sensore di accelerazione, il sensore giroscopico e il sensore magnetico sono situati nella parte inferiore sinistra del display LCD. I risultati del rilevamento di ciascun sensore può variare a seconda della modalità di visualizzazione, dal modo in cui si tiene il computer, dal software applicativo in uso e da altri fattori.

#### Regolazione automatica della luminosità

Il computer è dotato di una funzione di regolazione automatica della luminosità che regola il display in base al sensore di luci d'ambiente. È possibile regolare la funzione di regolazione automatica come segue.

① Windows 8

Fare clic su [Accesso] - 🔯 - [Modifica impostazioni PC] - [Generale] - [Schermo] - [Regola automaticamente luminosità dello schermo].

#### Windows 7

Fare clic su 💿 (Fare clic per iniziare.) - [Pannello di controllo] - [Hardware e suoni] - [Opzioni risparmio energia].

- ② Fare clic su [Modifica impostazioni combinazione] per la combinazione per il risparmio di energia attualmente utilizzata.
- ③ Fare clic su [Cambia impostazioni avanzate risparmio energia] e fare doppio clic su [Schermo].
- ④ Fare doppio clic su [Attiva luminosità adattiva], effettuare le impostazioni necessarie e fare clic su [OK]. Impostare ciascuna voce su ON per regolare automaticamente la luminosità del display.

Il sensore di luci d'ambiente di trova nella parte superiore del display LCD.

La luce ambientale non può essere rilevata correttamente se l'area è ostruita o sporca.

#### Sensore magnetico

Il sensore magnetico del computer rileva il geomagnetismo. Pertanto, il sensore magnetico potrebbe non funzionare correttamente e i valori potrebbero essere imprecisi soprattutto nei seguenti ambienti.

- All'interno o in prossimità di strutture in acciaio come edifici o ponti
- All'interno o in prossimità di automobili oppure in prossimità di linee elettriche ferroviarie
- In prossimità di mobili metallici o apparecchiature

- Quando l'adattatore CA o altre periferiche vengono avvicinati al computer
- In prossimità di magneti, altoparlanti o altri oggetti con forti campi magnetici

Le indicazioni magnetiche indicate dal sensore magnetico potrebbero non essere accurate subito dopo l'acquisto o in ambienti con scarsi campi magnetici.

In tali casi, accendere il computer e spostarlo come segue.

- ① Tenere il computer in modo che il lato della tastiera sia rivolto verso il pavimento e sia in piano.
- ② Tenendo il computer in piano, ruotarlo di 90 gradi o oltre in senso orario.
- ③ Riportare il computer alla posizione ① e ruotarlo di 90 gradi o oltre in senso antiorario.
- ④ Riportare il computer alla posizione ①.
- ⑤ Inclinare il computer di 90 gradi o oltre a sinistra in modo che il lato sinistro del computer si inclini verso il basso.
- 6 Riportare il computer alla posizione ① e inclinarlo di 90 gradi o oltre a destra in modo che il lato destro del computer si inclini verso il basso.

#### ATTENZIONE

• Tenere saldamente il computer quando lo si sposta. Forti urti conseguenti alla caduta del computer potrebbero causare danni.

### Manutenzione

Eliminare immediatamente eventuali gocce d'acqua o altre macchie che possano entrare in contatto con la superficie del pannello a cristalli liquidi. In caso contrario, la superficie potrebbe macchiarsi.

#### Pulizia del pannello LCD

Usare il panno morbido di pulizia in dotazione con il computer. (Per ulteriori informazioni, consultare "Suggestions About Cleaning the LCD Surface" → ∰ Reference Manual "Screen Input Operation".)

#### Pulizia di zone diverse dal pannello LCD

Pulire con un panno morbido e asciutto, ad esempio una garza. Quando si utilizza un detergente, inumidire un panno morbido con detergente diluito con acqua e strizzarlo accuratamente.

#### ATTENZIONE

- Non utilizzare benzene, solventi o alcol denaturato, in quanto possono danneggiare le superfici scolorendole ecc. Non utilizzare prodotti disponibili in commercio per la pulizia della casa e cosmetici, poiché possono contenere componenti dannosi per la superficie dell'apparecchiatura.
- Non applicare acqua o detergente direttamente sul computer, in quanto il liquido potrebbe penetrare nel computer e provocare malfunzionamenti o danni.

## Smaltimento del computer

#### Preparazione

- Rimuovere tutte le periferiche (scheda di memoria SD, ecc.).
- Cancellare i dati memorizzati. (→ 型 Reference Manual "Hard Disk Data Erase Utility")

#### ATTENZIONE

- Non smontare mai il computer, tranne che prima dello smaltimento.
- Per le precauzioni sullo smaltimento del computer, consultare pagina 3.
- 1. Spegnere il computer e scollegare l'adattatore CA.
- 2. Capovolgere il computer, rimuovere la batteria e attendere circa 3 minuti.

# Manipolazione e manutenzione

- Rimuovere il coperchio del modulo RAM e il modulo sul lato.
   Rimuovere la vite (1), quindi rimuovere il coperchio.
  - <Per modelli con slot Smart Card>
  - 0 Rimuovere l'etichetta, quindi rimuovere la vite (1).
  - 3 Estrarre il connettore in direzione della freccia.
  - ④ Rimuovere le viti (2), quindi rimuovere la scheda, se installata.
- Rimuovere le viti (10), quindi rimuovere la cinghia a mano e i coperchi (2).

- 5. Rimuovere le viti posteriori e il coperchio.
  - ① Rimuovere le viti (16).
  - ② Per i modelli dotati di sensore NFC, webcam posteriore o slot Smart Card di dimensioni ridotte, rimuovere la vite (1) come mostrato in ② nel diagramma.
  - ③ Rimuovere le viti sul lato (2) e rimuovere il coperchio.④ Fare scorrere la parte metallica come mostrato nel

diagramma e rimuovere la vite (1). La forma della parte metallica varia in base al modello. Su alcuni modelli, il computer non dispone di parti metalliche.









6. Capovolgere il computer e aprire il display. Ruotare il display come mostrato e rimuovere le viti (5).

- 7. ① Ruotare il display alla posizione originale, quindi aprirlo in modo che sia piatto.
  - ② Rimuovere i coperchi neri (4) nei quattro angoli del computer.
  - $\bigcirc$  Rimuovere il coperchio anteriore (1).
  - ④ Rimuovere il case superiore (ovvero la sezione con la tastiera).

- 8. <Per modelli con slot ExpressCard>
  - Rimuovere il cuscinetto ed estrarre il connettore in direzione della freccia.
  - ② Rimuovere le viti (2), quindi rimuovere il coperchio.
  - ③ Sollevare il foglio.
  - ④ Sollevare il nastro nero.
  - 5 Rimuovere le viti (3).
  - ⑥ Rimuovere lo slot ExpressCard.
- 9. Rimuovere la vite (1), quindi rimuovere la parte in resina.

 Rimuovere i connettori della batteria bridge integrata.
 Isolare i connettori della batteria bridge integrata coprendoli, ad esempio, con nastro in plastica.













L'installazione del software ripristina le condizioni originarie del computer. L'installazione del software elimina tutti i dati contenuti nell'hard disk.

Effettuare il backup dei dati importanti su un altro computer o hard disk esterno prima dell'installazione.

#### ATTENZIONE

Non eliminare la partizione di ripristino sull'hard disk. Lo spazio su disco nella partizione non è disponibile per il salvataggio di dati.

Per controllare la partizione di ripristino, adottare i seguenti metodi.

#### 1 Windows 8

Aprire "Computer". Fare clic con il pulsante destro su [Computer], quindi fare clic su [Gestione].

Per aprire "Computer", procedere come segue nella Schermata Start.

- 1. Fare clic con il pulsante destro su un'area vuota della Schermata Start.
- 2. Fare clic su [Tutte le app] sulla barra degli strumenti.
- 3. Fare clic su [Computer] in "Sistema Windows".

#### Windows 7

Fare clic su 🚱 (Fare clic per iniziare.), fare clic con il pulsante destro del mouse su [Computer], quindi fare clic su [Gestione].

- Un utente normale deve immettere una password di amministratore.
- 2 Fare clic su [Gestione disco].

#### Ripristino dell'hard disk

È possibile reinstallare il sistema operativo pre-installato al momento dell'acquisto (Windows 8 o Windows 7). **Preparazione** 

- Passare alla modalità Laptop.
- Rimuovere tutte le periferiche.
- Collegare l'adattatore CA e non rimuoverlo finché non si completa l'installazione.

#### Windows 8

1

4

#### Eseguire "Remuovi tutto e reinstalla Windows".

① Fare clic su [Accesso] - 🚺 - [Modifica impostazioni PC] - [Generale].

② Fare clic su [Attività iniziali] in "Remuovi tutto e reinstalla Windows".

L'installazione si avvia in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo. (L'operazione richiede circa 20 - 150 minuti.)

 Non interrompere l'installazione, ad esempio spegnendo il computer o premendo Ctrl + Alt + Canc. Altrimenti l'installazione potrebbe risultare non disponibile poiché Windows potrebbe non avviarsi o i dati potrebbero essere corrotti.

#### 2 Quando viene visualizzata la schermata di completamento, fare clic su [OK] per spegnere il computer.

#### 3 Accendere il computer.

• Se viene richiesta una password, immettere la password supervisore.

#### Eseguire "Utilizzo del computer per la prima volta" (→ pagina 18).

#### NOTA

• La data e l'ora e il fuso orario potrebbe non essere corretto. Assicurarsi di impostare correttamente.

# 5 Se necessario, avviare la Setup Utility e modificare le impostazioni secondo le proprie esigenze.

#### 6 Eseguire Windows Update.

#### 7 <Solo per modelli con TPM> Cancellare TPM.

- ① Fare clic con il pulsante destro su un'area vuota della Schermata Start e fare clic su [Tutte le app] nella barra degli strumenti.
- ② Fare clic su [Esegui] in "Sistema Windows", immettere [tpm.msc] e fare clic su [OK].
- ③ Fare clic su [Cancella TPM] in "Azionni" sulla destra della schermata "Gestione TPM sul computer locale".
- ④ Fare clic su [Riavvia] della schermata "Gestione hardware disicurezza TPM". Il computer verrà riavviato.
- ⑤ Quando viene visualizzato "TPM configuration change was requested to …", premere F12. Viene visualizzata la schermata del desktop.
- ⑥ Quando viene visualizzato "TPM pronto", fare clic su [Chiudi].

#### Windows 7

1 Accendere il computer e premere **F2** o **Canc** mentre è visualizzata la schermata di avvio [Panasonic].

Setup Utility si avvia.

- Se non si visualizza la schermata di avvio [Panasonic], accendere il computer tenendo premuto **F2** o **Canc**.
- Se viene richiesta una password, immettere la password supervisore.
- 2 Annotare tutti i contenuti della Setup Utility, quindi premere <u>F9</u>. Alla visualizzazione del messaggio di conferma, selezionare [Yes] e premere **Invio**.

#### 3 Premere **F10**.

Alla visualizzazione del messaggio di conferma, selezionare [Yes] e premere **Invio**. Il computer verrà riavviato.

- 4 Premere F2 o Canc mentre è visualizzata la schermata di avvio [Panasonic]. Setup Utility si avvia.
  - Se viene richiesta una password, immettere la password supervisore.
- 5 Selezionare il menu [Exit], quindi selezionare [Recovery Partition] e premere **Invio**.
- 6 Fare clic su [Reinstalla Windows] e fare clic su [Next]. Viene visualizzato il Contratto di licenza.

#### 7 Fare clic su [YES].

Viene visualizzato il Contratto di licenza.

8 Fare clic su [Yes, I agree to the provisions above and wish to continue!] e fare clic su [Next].

#### 9 Selezionare l'impostazione e fare clic su [Next].

- [Reinstall Windows to the whole Hard Disk to factory default.] Selezionare questa opzione per ripristinare le impostazioni predefinite di Windows. Dopo l'installazione, è possibile creare una nuova partizione. Per informazioni sulla creazione di una nuova partizione, consultare "Per modificare la struttura delle partizioni" (→ pagina 20).
- [Reinstall to the System and OS partitions.]<sup>1</sup>
   Selezionare questa opzione quando l'hard disk è già stato diviso in diverse partizioni. Per informazioni sulla creazione di una nuova partizione, consultare "Per modificare la struttura delle partizioni" (→ pagina 20).
   È possibile mantenere la struttura delle partizioni esistente.
- <sup>\*1</sup> Ciò non appare se non è possibile installare Windows alla partizione di ripristino e l'area utilizzabile da Windows.
- 10 Alla visualizzazione del messaggio di conferma, fare clic su [YES].
- 11 Selezionare il sistema operativo (32 bit o 64 bit), quindi fare clic su [OK].
- 12 Alla visualizzazione del messaggio di conferma, fare clic su [YES].

L'installazione si avvia in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo. (L'operazione richiede circa 20 minuti.)

- Non interrompere l'installazione, ad esempio spegnendo il computer o premendo Ctrl + Alt + Canc. Altrimenti l'installazione potrebbe risultare non disponibile poiché Windows potrebbe non avviarsi o i dati potrebbero essere corrotti.
- 13 Quando viene visualizzata la schermata della procedura di completamento, fare clic su [OK] per spegnere il computer.

#### 14 Accendere il computer.

• Se viene richiesta una password, immettere la password supervisore.

- 15 Eseguire "Utilizzo del computer per la prima volta" (→ pagina 18).
- 16 Se necessario, avviare la Setup Utility e modificare le impostazioni secondo le proprie esigenze.
- 17 Eseguire Windows Update.

#### Uso del disco di ripristino

Utilizzare il disco di ripristino alle seguenti condizioni.

- Si è dimenticata la password di amministratore.
- L'installazione non è completa. La partizione di ripristino dell'hard disk potrebbe essere danneggiata.
- Windows 7 <Solo per modelli di downgrade Windows 7>
   Per cambiare sistema operativo da Windows 7 a Windows 8 o viceversa.

#### NOTA

• Windows 7 Per cambiare il sistema operativo da 32 bit a 64 bit o viceversa, reinstallare il sistema operativo utilizzando la partizione di ripristino dell'hard disk.

#### Preparazione

- Passare alla modalità Laptop.
- Preparare quanto segue:
  - Disco di ripristino ( > ) Reference Manual "Recovery Disc Creation Utility")
  - Unità USB DVD (opzionale) (fare riferimento ai cataloghi più aggiornati e ad altre fonti per maggiori informazioni sui prodotti disponibili)
- Rimuovere tutte le periferiche (tranne l'unità USB DVD).
- Collegare l'adattatore CA e non rimuoverlo finché non si completa l'installazione.

#### ATTENZIONE

Windows 7 <Solo per modelli di downgrade Windows 7>

- Quando si installa il sistema operativo Windows 8 da Windows 7, aggiornare il firmware Multi-Touch Device (touchscreen) attenendosi alla seguente procedura prima del punto 1.
  - ① Scaricare il documento.
    - 1. Visitare il seguente sito web:
    - http://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/default.html
    - 2. Fare clic su [BIOS and EC] in [Search] nel menu a sinistra.
    - 3. Impostare [Toughbook CF-C2] su "product" e fare clic su [Search].
    - 4. Selezionare il titolo (inclusi "Multi-Touch Device firmware", "Windows 8", "Latest"), quindi fare clic sul titolo.
    - 5. Scaricare il documento (formato PDF).
  - ② Scaricare i file necessari ed eseguire l'aggiornamento del firmware in base al documento.

#### 1 Collegare l'unità DVD alla porta USB.

## 2 Avviare Setup Utility.

#### Windows 8

- ① Fare clic su [Accesso] 🚺 [Modifica impostazioni PC] [Generale].
- ② Fare clic su [Riavvia ora] in "Avvio avanzato".
- ③ Fare clic su [Risoluzione dei problemi] [Avvio avanzato] [Impostazioni firmware UEFI] [Riavvia].

#### Windows 7

Accendere il computer e premere **F2** o **Canc** mentre è visualizzata la schermata di avvio [Panasonic].

- Se non si visualizza la schermata di avvio [Panasonic], accendere il computer tenendo premuto **F2** o **Canc**.
- Se viene richiesta una password, immettere la password supervisore.

## Annotare tutti i contenuti della Setup Utility, quindi premere **F9**.

Alla visualizzazione del messaggio di conferma, selezionare [Yes] e premere **Invio**.

### 4 Controllare l'impostazione [UEFI Boot] di Setup Utility.

[UEFI Boot] deve essere impostato come segue. Quando si utilizza il disco di ripristino per Windows 8: [Enabled] Quando si utilizza il disco di ripristino per Windows 7: [Disabled]

#### 5 Inserire il disco di ripristino nell'unità DVD.

#### 6 Premere F10.

Alla visualizzazione del messaggio di conferma, selezionare [Yes] e premere **Invio**. Il computer verrà riavviato.

7 Premere F2 o Canc mentre è visualizzata la schermata di avvio [Panasonic]. Setup Utility si avvia.

• Se viene richiesta una password, immettere la password supervisore.

#### 8 Selezionare il menu [Exit], quindi selezionare l'unità DVD in [Boot Override].

#### 9 Premere Invio

- Il computer verrà riavviato.
- 10 Fare clic su [Reinstall Windows] e fare clic su [Next].
- 11 (Windows 8) Alla visualizzazione del messaggio di conferma, fare clic su [YES].
- 12 Nella schermata License Agreement, fare clic su [Yes, I agree to the provisions above and wish to continue!] e fare clic su [Next].

3

### 13 Quando si utilizza il disco di ripristino per Windows 8, fare clic su [Next]. Quando si utilizza il disco di ripristino per Windows 7, selezionare l'impostazione e fare clic su [Next].

- [Reinstall Windows to the whole Hard Disk to factory default.] Selezionare questa opzione per ripristinare le impostazioni predefinite di Windows. Dopo l'installazione, è possibile creare una nuova partizione. Per informazioni sulla creazione di una nuova partizione, consultare "Per modificare la struttura delle partizioni" (→ pagina 20).
- [Reinstall to the System and OS partitions.]<sup>2</sup>
   Selezionare questa opzione quando l'hard disk è già stato diviso in diverse partizioni. Per informazioni sulla creazione di una nuova partizione, consultare "Per modificare la struttura delle partizioni" (→ pagina 20).
   È possibile mantenere la struttura delle partizioni esistente.
   <sup>2</sup> Ciò non appare se non è possibile installare Windows alla partizione di ripristino e l'area utilizzabile da Windows.
- **14** Alla visualizzazione del messaggio di conferma, fare clic su [YES].

L'installazione si avvia in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo. (L'operazione richiede circa 30-45 minuti.)

- Non interrompere l'installazione, ad esempio spegnendo il computer o premendo Ctrl + Alt + Canc. Altrimenti l'installazione potrebbe risultare non disponibile poiché Windows potrebbe non avviarsi o i dati potrebbero essere corrotti.
- 15 Quando viene visualizzata la schermata della procedura di completamento, rimuovere il disco di ripristino e l'unità DVD.

Windows 7 Fare clic su [OK] per spegnere il computer.

Windows 8) Fare clic su [OK].

Il computer verrà riavviato.

### 16 Windows 7 Accendere il computer.

• Se viene richiesta una password, immettere la password supervisore.

### 17 Eseguire "Utilizzo del computer per la prima volta" (→ pagina 18).

#### NOTA

• Windows 8 La data e l'ora e il fuso orario potrebbe non essere corretto. Assicurarsi di impostare correttamente.

- 18 Se necessario, avviare la Setup Utility e modificare le impostazioni secondo le proprie esigenze.
- 19 Eseguire Windows Update.

### 20 Windows 8 < Only for model with TPM> Cancellare TPM (→ pagina 28).

#### ATTENZIONE

Windows 7 <Solo per modelli di downgrade Windows 7>

- Quando si installa il sistema operativo Windows 7 da Windows 8, aggiornare il firmware Multi-Touch Device (touchscreen) attenendosi alla seguente procedura dopo il punto 20.
  - ① Scaricare il documento.
    - 1. Visitare il seguente sito web:

http://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/default.html

- 2. Fare clic su [BIOS and EC] in [Cerca] nel menu a sinistra.
- 3. Impostare [Toughbook CF-C2] su "product" e fare clic su [Cerca].
- 4. Selezionare il titolo (inclusi "Multi-Touch Device firmware", "Windows 7", "Latest"), quindi fare clic sul titolo.
- 5. Scaricare il documento (formato PDF).
- ② Scaricare i file necessari ed eseguire l'aggiornamento del firmware in base al documento.

### ATTENZIONE

Windows 7 <Solo per modelli di downgrade Windows 7>

• Il firmware è specifico per Windows 8 o Windows 7. Assicurarsi di utilizzare il firmware adeguato per il sistema operativo. Il funzionamento del touchscreen non è assicurato se si utilizza un firmware non adeguato. In particolare, l'utilizzo del firmware di Windows 7 su Windows 8 comporta problemi o l'impossibilità di utilizzare le funzioni di standby e spegnimento, oltre al malfunzionamento del touchscreen.

#### NOTA

Windows 7 <Solo per modelli di downgrade Windows 7>

- Controllare la versione del firmware:
  - ① Utilizzare lo strumento di aggiornamento del firmware (per Windows 8 e Windows 7).
  - ② Controllare "Versione corrente" visualizzato sullo schermo.
- Quando si installa il sistema operativo Windows 8 da Windows 7, si consiglia di aggiornare al firmware di Windows 8 con Windows 7 in esecuzione. Se non è possibile effettuare l'aggiornamento, aggiornare il firmware installando il sistema operativo Windows 8 da Windows 7. Tuttavia, in tali casi, non è possibile utilizzare il touchscreen durante l'installazione.
- In alternativa, è possibile scaricare il firmware e il documento dal seguente sito web: http://pc-dl.panasonic.co.jp/dl/search?q=&button=&dc%5B%5D=002003&p1=196&p2=&oc=&lang=

Quando si verifica un problema, attenersi alle istruzioni seguenti. Viene inoltre fornita una guida avanzata per la ricerca guasti nel "Reference Manual". Qualora si verifichi un problema software, consultare il manuale di istruzioni per il software. Se il problema persiste, contattare il Panasonic Technical Support. È possibile verificare lo stato del computer in PC Information Viewer

(→ ∰ Reference Manual "Troubleshooting (Advanced)").

Accensione	
Impossibile avviare il com- puter. L'indicatore d'alimentazione o l'indicatore della batteria non è acceso.	<ul> <li>Collegare l'adattatore CA.</li> <li>Inserire una batteria completamente carica.</li> <li>Rimuovere la batteria e scollegare l'adattatore CA, quindi ricollegarli.</li> <li>Se alla porta USB è collegato un dispositivo, scollegare tale dispositivo, oppure impostare [USB Port] o [Legacy USB Support] su [Disabled] nel menu [Advanced] della Setup Utility.</li> <li>Se allo slot ExpressCard è collegato un dispositivo, scollegare tale dispositivo, oppure impostare [ExpressCard è collegato un dispositivo, scollegare tale dispositivo, oppure impostare [ExpressCard è collegato un dispositivo, scollegare tale dispositivo, oppure impostare [ExpressCard Slot] su [Disabled] nel menu [Advanced] della Setup Utility.</li> <li>Premere Fn + F8 per disattivare la modalità nascosta (→ ♀ Reference Manual "Key Combination").</li> <li>Controllare l'impostazione [UEFI Boot] di Setup Utility. [UEFI Boot] deve essere impostato su Windows 8 [Enabled] / Windows 7 [Disabled].</li> </ul>
Il computer è acceso, ma appare "Warming up the system".	<ul> <li>Il computer si sta riscaldando prima dell'avvio. Attendere l'avvio del computer (il tempo di attesa massimo viene visualizzato sullo schermo). Se viene visualizzato il messaggio "Cannot warm up the system", il preriscaldamento del computer non è riuscito e l'attiva- zione è interrotta. In tal caso, spegnere il computer e lasciarlo in un ambiente con una temperatura di 5 °C o superiore per circa un'ora, quindi riaccenderlo.</li> </ul>
Impossibile accendere il computer. Il computer non riprende a funzionare dalla modalità di sospensione (L'indicatore d'alimentazione lampeggia rapidamente in verde.)	<ul> <li>Lasciare il computer in un ambiente con una temperatura di 5 °C o superiore per circa un'ora, quindi riaccenderlo.</li> </ul>
Si è dimenticata la pas- sword.	<ul> <li>Supervisor Password o User Password: Contattare il Panasonic Technical Support.</li> <li>Password amministratore:         <ul> <li>Se si possiede un disco di ripristino password, sarà possibile reimpostare la password amministratore. Inserire il disco e immettere una password errata qualsiasi, seguire quindi le istruzioni a video e impostare una nuova password.</li> <li>Se non si possiede un disco di ripristino password, installare (→ pagina 28) e configurare nuovamente Windows, quindi impostare una nuova password.</li> </ul> </li> </ul>
Appare il messaggio di conferma "Remove disks or other media. Press any key to restart" o simile.	<ul> <li>È presente un floppy disk nell'unità e non contiene informazioni per l'avvio del sistema. Rimuovere il floppy disk, quindi premere un tasto qualsiasi.</li> <li>Se alla porta USB è collegato un dispositivo, scollegare tale dispositivo, oppure impostare [USB Port] o [Legacy USB Support] su [Disabled] nel menu [Advanced] della Setup Utility.</li> <li>Se allo slot ExpressCard è collegato un dispositivo, scollegare tale dispositivo, op- pure impostare [ExpressCard è collegato un dispositivo, scollegare tale dispositivo, op- pure impostare [ExpressCard Slot] su [Disabled] nel menu [Advanced] della Setup Utility.</li> <li>Se il problema persiste dopo aver rimosso il disco, potrebbe trattarsi di un guasto dell'hard disk. Contattare il Panasonic Technical Support.</li> </ul>
L'avvio e il funzionamento di Windows sono lenti.	<ul> <li>Premere D della Setup Utility (&gt; D Reference Manual "Setup Utility") per ripristinare le impostazioni predefinite della Setup Utility (escluse le password). Avviare Setup Utility ed eseguire nuovamente le impostazioni. (notare che la velocità di esecuzione dipende dall'applicazione software impiegata, pertanto questa operazione potrebbe non aumentare la velocità di Windows).</li> <li>Se dopo l'acquisto è stato installato un software residente, disattivarlo.</li> </ul>

Accensione	
La data e l'ora sono errate.	<ul> <li>Eseguire le impostazioni corrette.</li> <li>(1) Aprire Pannello di controllo.</li> <li>Windows 8)</li> <li>1. Fare clic con il pulsante destro su un'area vuota della Schermata Start.</li> <li>2. Fare clic su [Tutte le app] sulla barra degli strumenti.</li> <li>3. Fare clic su [Pannello di controllo] in "Sistema Windows".</li> <li>Windows 7)</li> <li>Fare clic su [Orologio e opzioni internazionali] - [Data e ora].</li> <li>(2) Fare clic su [Modifica fuso orario].</li> <li>(4) Selezionare il fuso orario, e quindi fare clic su [OK].</li> <li>(5) Fare clic su [Modifica data e ora], e quindi impostare data e ora.</li> <li>Qualora il problema persista, potrebbe rendersi necessario sostituire la batteria dell'orologio interno. Contattare il Panasonic Technical Support.</li> <li>Quando il computer è collegato alla LAN, verificare data e ora del server.</li> <li>Questo computer non riconoscerà correttamente gli anni a partire dal 2100 D.C.</li> </ul>
Appare la schermata [Exe- cuting Battery Recalibration].	<ul> <li>La ricalibrazione della batteria è stata annullata prima dell'ultimo spegnimento di Win- dows. Per avviare Windows, spegnere il computer con l'interruttore di alimentazione, quindi riaccenderlo.</li> </ul>
[Enter Password] non ap- pare quando il computer riprende a funzionare dalla modalità di sospensione/ ibernazione.	<ul> <li>♦eleziona [Enabled] in [Password On Resume] nel menu [Security] della Setup Utility (→ <i>Reference Manual</i> "Setup Utility").</li> <li>La password di Windows può essere utilizzata al posto della password impostata su Setup Utility.</li> <li>① Aprire Pannello di controllo.</li> <li>Windows 8</li> <li>1. Fare clic con il pulsante destro su un'area vuota della Schermata Start.</li> <li>2. Fare clic su [Tutte le app] sulla barra degli strumenti.</li> <li>3. Fare clic su [Pannello di controllo] in "Sistema Windows".</li> <li>Windows 7</li> <li>Fare clic su [Account utente e protezione famiglia] - [Aggiungi o rimuovi account utente].</li> <li>③ Fare clic su [Sistema e sicurezza] - [Opzioni risparmio energia] - [Richiedi password alla riattivazione del computer] e aggiungere un segno di spunta per [Richiedi password].</li> </ul>
Impossibile riprendere.	<ul> <li>Potrebbe essere stata eseguita una delle seguenti operazioni. Fare scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere il computer. I dati non salvati verranno persi.</li> <li>In modalità sospensione, l'adattatore CA o la batteria sono stati scollegati oppure una periferica è stata collegata o scollegata.</li> <li>L'interruttore di alimentazione è stato fatto scorrere per quattro secondi o oltre per forzare lo spegnimento del computer.</li> <li>Un errore può verificarsi quando il computer entra automaticamente in modalità di sospensione o ibernazione mentre è attivo lo screensaver. In questo caso, disattivare lo screensaver o modificarne l'immagine visualizzata.</li> </ul>

Accensione	
Altri problemi di avvio.	<ul> <li>Premere</li></ul>

#### Inserimento della password

Anche dopo aver immesso la password, viene visualiz- zata di nuovo la schermata di immissione password.	<ul> <li>Il computer potrebbe essere in modalità ten-key. Se l'indicatore NumLk 1 si illumina, premere NumLk per disattivare la modalità ten-key, quindi immettere la password.</li> <li>Il computer potrebbe essere in modalità Bloc Maiusc. Se l'indicatore Bloc Maiusc A si illumina, premere Bloc Maiusc per disattivare la modalità Bloc Maiusc quindi immettere la password.</li> </ul>
Non è possibile accedere a Windows. (Viene visua- lizzato il messaggio "Nome utente o password non cor- retta".).	<ul> <li>Il nome utente (nome account) include un segno "@".</li> <li>Se è presente un altro nome di account utente: Accedere a Windows utilizzando un altro nome di account utente ed eliminare il nome di account che include "@". Creare un nuovo nome di account.</li> <li>Se non è presente un altro nome di account: È necessario reinstallare Windows (→ pagina 28).</li> </ul>

#### Spegnimento

Windows non si chiude.	<ul> <li>Rimuovere il dispositivo USB e la ExpressCard.</li> <li>Attendere 1 o 2 minuti. Non si tratta di un malfunzionamento.</li> </ul>
■ Display	
Nessuna visualizzazione.	<ul> <li>Viene selezionato il display esterno. Premere il tasto <b>Fn</b> + <b>F3</b> o <b>#</b> tasto + <b>P</b> per commutare il display. Attendere che sia completata la commutazione del display prima di premere di nuovo il tasto <b>Fn</b> + <b>F3</b> o <b>#</b> tasto + <b>P</b>.</li> <li>Quando si utilizza uno schermo esterno,</li> <li>Verificare la connessione del cavo.</li> <li>Accendere lo schermo.</li> <li>Verificare le impostazioni dello schermo esterno.</li> <li>Lo schermo è stato spento dalla funzione di risparmio energetico. Per riprendere, non premere i tasti di selezione diretta, ma un tasto quale <b>Ctrl</b>.</li> </ul>

 La funzione di risparmio energetico ha attivato la modalità di sospensione o ibernazione del computer. Per riprendere, premere l'interruttore di alimentazione.

Display	
Lo schermo è scuro.	<ul> <li>Quando l'adattatore CA non è collegato, lo schermo è più scuro. Premere <u>Fn</u> + <u>F2</u> e regolare la luminosità. Aumentando la luminosità, si aumenta il consumo della batteria. È possibile regolare la luminosità a livelli diversi, in base al collegamento o meno dell'adattatore CA.</li> <li>Premere <u>Fn</u> + <u>F8</u> per disattivare la modalità nascosta (→ <sup>Q</sup> <i>Reference Manual</i> "Key Combination").</li> </ul>
Lo schermo è confuso.	<ul> <li>La modifica del numero di colori dello schermo e della risoluzione può avere un effetto sullo schermo. Riavviare il computer.</li> <li>La connessione/disconnessione di uno schermo esterno può avere un effetto sullo schermo. Riavviare il computer. Per impostazione predefinita, la luminosità dello schermo si regola automaticamente in base alla luce ambientale rilevata dal sensore di luci d'ambiente. È possibile regolare le impostazioni di questo sensore (→ pagina 24).</li> </ul>
Durante la visualizzazione contemporanea, una delle schermate diventa confusa.	<ul> <li>Quando si utilizza Extended Desktop, utilizzare lo stesso numero di colori per lo schermo esterno e per lo schermo a cristalli liquidi. Se i problemi persistono, provare a cambiare schermo.</li> <li>Fare clic con il pulsante destro sul desktop, quindi fare clic su [Proprietà grafiche].</li> <li>Non è possibile utilizzare la visualizzazione contemporanea prima del completamento dell'avvio di Windows (durante Setup Utility e simili).</li> </ul>
Lo schermo esterno non fun- ziona normalmente.	• Se lo schermo esterno non supporta la funzione di risparmio energetico, questo potreb- be non funzionare correttamente quando il computer passa a tale modalità. Spegnere lo schermo esterno.
Impossibile ruotare lo scher- mo.	<ul> <li>Il programma applicativo attualmente in esecuzione potrebbe non supportare la rotazio- ne dell'immagine. Abbandonare il programma, quindi provare a ruotare l'immagine. Ciò potrebbe migliorarne lo stato.</li> <li>Per impostazione predefinita, la visualizzazione di immagini non ruota automaticamente in modalità Laptop. Anche in modalità Tablet, quando la rotazione automatica è disatti- vata, il display non ruota automaticamente.</li> </ul>

### Touch pad / schermo

Il puntatore non funziona.	<ul> <li>Quando si utilizza il mouse esterno, collegarlo correttamente.</li> <li>Riavviare il computer utilizzando la tastiera.</li> <li>Se il computer non risponde ai comandi inviati dalla tastiera, leggere "Nessuna risposta" (→ pagina 37).</li> </ul>
Impossibile indicare la po- sizione corretta con lo stilo incluso.	<ul> <li>Eseguire la calibrazione dello schermo (→ ) Reference Manual "Screen Input Operation").</li> <li>Utilizzare lo stilo incluso.</li> <li>Nella schermata di accesso a Windows o nella schermata Benvenuto, potrebbe non essere possibile indicare la posizione corretta con lo stilo incluso. Per accedere, utilizzare la tastiera o il touch pad.</li> <li>Potrebbe non essere possibile indicare la posizione corretta con il dito dopo aver ripreso di sospensione o ibernazione durante la rotazione del display. In tal caso, procedere come segue.</li> <li>(1) Windows 8</li> <li>1. Fare clic con il pulsante destro su un'area vuota della Schermata Start e fare clic su [Tutte le app] nella barra degli strumenti.</li> <li>2. Fare clic su [Esegui] in "Sistema Windows", immettere [c:\util\resset\resset.exe] e fare clic su [OK].</li> <li>Windows 7</li> <li>Fare clic su [Si] nella schermata [Controllo account utente].</li> <li>(2) Fare clic su [Si] nella schermata [Controllo account utente].</li> <li>(3) Selezionare [Disattivato] e fare clic su [OK].</li> <li>(4) Fare clic su [Si] quando viene richiesto di riavviare il computer.</li> </ul>

#### Documento su schermo

Windows 7 • Il documento in formato PDF non viene visualizzato.	<ul> <li>Installare Adobe Reader.</li> <li>① Accedere a Windows come amministratore.</li> <li>② Fare clic su (Fare clic per iniziare.) e immettere "c:\util\reader\Pinstall.bat" in [Cerca programmi e file] e premere Invio.</li> <li>③ Aggiornare Adobe Reader alla versione più recente. Se il computer è collegato a Internet, avviare Adobe Reader e fare clic su [Help] - [Check for Updates].</li> </ul>
---	---

#### Altri

Nessuna risposta.	•	Premere <b>Ctrl</b> + <b>Shift</b> + <b>Esc</b> per aprire Task Manager e chiudere l'applicazione softwa- re che non risponde.
	•	Una schermata d'immissione (per esempio, la schermata d'immissione password all'ac- censione) potrebbe essere nascosta dietro un'altra finestra. Premere <b>Alt</b> + <b>Tab</b> per verificare
	•	<ul> <li>Fare scorrere l'interruttore di alimentazione per almeno quattro secondi per spegnere il computer, quindi farlo nuovamente scorrere per riaccenderlo. Se il programma applicativo non funziona normalmente, disinstallarlo quindi reinstallarlo. Per disinstallarlo,</li> <li>① Aprire Pannello di controllo.</li> <li>Windows 8</li> </ul>
		<ol> <li>Fare clic con il pulsante destro su un'area vuota della Schermata Start.</li> <li>Fare clic su [Tutte le app] sulla barra degli strumenti.</li> <li>Fare clic su [Pannello di controllo] in "Sistema Windows".</li> <li>Windows 7</li> </ol>
		Fare clic su 🚱 (Fare clic per iniziare.) - [Pannello di controllo]. ② Fare clic su [Programmi] - [Disinstalla un programma].
L'indicatore di stato della batteria si illumina con luce verde, quindi si spegne im- mediatamente.		Quando la batteria è completamente carica e il computer non è in funzione (ovvero è spento o è in modalità di sospensione), l'alimentazione dall'adattatore CA si arresta e il consumo energetico è inibito. In tali casi, l'indicatore si illumina con luce verde durante il collegamento dell'adattatore CA, ma solo per un istante.
Il disco di ripristino per Win- dows 8 non funziona.	•	Prima eseguire il ripristino con il disco di ripristino per Windows 7, quindi eseguirlo con il disco di ripristino per Windows 8.
Impossibile connettersi ad una rete		Fare scorrere l'interruttore wireless per accendere i dispositivi wireless. Impostare ([Wireless LAN] / [Bluetooth] / [Wireless WAN] di [Wireless Configuration]) su [Enabled] nel menu [Advanced] della Setup Utility (Wireless Configuration). /indows 8
	•	Fare clic su [Accesso] - 🖸 - [Modifica impostazioni PC] - [Wireless]. Impostare [Modalita aereo] su [Disattivato], quindi: impostare [Wi-Fi] in "Dispositivi wireless" su [Attivato] (per LAN wireless). impostare [Scheda banda larga mobile] in "Dispositivi wireless" su [Attivato] (per WAN wireless). impostare [Bluetooth] in "Dispositivi wireless" su [Attivato] (per Bluetooth).

# LIMITED USE LICENSE AGREEMENT

THE SOFTWARE PROGRAM(S) ("PROGRAMS") FURNISHED WITH THIS PANASONIC PRODUCT ("PRODUCT") ARE LICENSED ONLY TO THE END-USER ("YOU"), AND MAY BE USED BY YOU ONLY IN ACCORDANCE WITH THE LICENSE TERMS DESCRIBED BELOW. YOUR USE OF THE PROGRAMS SHALL BE CONCLUSIVELY DEEMED TO CONSTITUTE YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS OF THIS LICENSE.

Panasonic Corporation has developed or otherwise obtained the Programs and hereby licenses their use to you. You assume sole responsibility for the selection of the Product (including the associated Programs) to achieve your intended results, and for the installation, use and results obtained therefrom.

#### LICENSE

- A. Panasonic Corporation hereby grants you a personal, non-transferable and non-exclusive right and license to use the Programs in accordance with the terms and conditions stated in this Agreement. You acknowledge that you are receiving only a LIMITED LICENSE TO USE the Programs and related documentation and that you shall obtain no title, ownership nor any other rights in or to the Programs and related documentation nor in or to the algorithms, concepts, designs and ideas represented by or incorporated in the Programs and related documentation, all of which title, ownership and rights shall remain with Panasonic Corporation or its suppliers.
- B. You may use the Programs only on the single Product which was accompanied by the Programs.
- C. You and your employees and agents are required to protect the confidentiality of the Programs. You may not distribute or otherwise make the Programs or related documentation available to any third party, by time-sharing or otherwise, without the prior written consent of Panasonic Corporation.
- D. You may not copy or reproduce, or permit to be copied or reproduced, the Programs or related documentation for any purpose, except that you may make one (1) copy of the Programs for backup purposes only in support of your use of the Programs on the single Product which was accompanied by the Programs. You shall not modify, or attempt to modify, the Programs.
- E. You may transfer the Programs and license them to another party only in connection with your transfer of the single Product which was accompanied by the Programs to such other party. At the time of such a transfer, you must also transfer all copies, whether in printed or machine readable form, of every Program, and the related documentation, to the same party or destroy any such copies not so transferred.
- F. You may not remove any copyright, trademark or other notice or product identification from the Programs and you must reproduce and include any such notice or product identification on any copy of any Program.

YOU MAY NOT REVERSE ASSEMBLE, REVERSE COMPILE, OR MECHANICALLY OR ELECTRONICALLY TRACE THE PROGRAMS, OR ANY COPY THEREOF, IN WHOLE OR IN PART.

YOU MAY NOT USE, COPY, MODIFY, ALTER, OR TRANSFER THE PROGRAMS OR ANY COPY THEREOF, IN WHOLE OR IN PART, EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE LICENSE.

IF YOU TRANSFER POSSESSION OF ANY COPY OF ANY PROGRAM TO ANOTHER PARTY, EXCEPT AS PER-MITTED IN PARAGRAPH E ABOVE, YOUR LICENSE IS AUTOMATICALLY TERMINATED.

#### TERM

This license is effective only for so long as you own or lease the Product, unless earlier terminated. You may terminate this license at any time by destroying, at your expense, the Programs and related documentation together with all copies thereof in any form. This license will also terminate effective immediately upon occurrence of the conditions thereof set forth elsewhere in this Agreement, or if you fail to comply with any term or condition contained herein. Upon any such termination, you agree to destroy, at your expense, the Programs and related documentation together with all copies thereof in any form.

YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. YOU FURTHER AGREE THAT IT IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATE-MENT OF THE AGREEMENT BETWEEN US, WHICH SUPERSEDES ANY PROPOSAL OR PRIOR AGREEMENT, ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATIONS BETWEEN US, RELATING TO THE SUBJECT MAT-TER OF THIS AGREEMENT.

# ACCORDO DI LICENZA D'USO LIMITATA

IL/I PROGRAMMA/I SOFTWARE ("PROGRAMMI") FORNITI UNITAMENTE A QUESTO PRODOTTO PANASONIC ("PRODOTTO") VENGONO CONCESSI IN LICENZA ESCLUSIVAMENTE ALL'UTENTE FINALE ("VOI") E POSSONO ESSERE USATI DA VOI ESCLUSIVAMENTE IN CONFORMITA AI TERMINI DELLA LICENZA DESCRITTI DI SEGUITO. L'UTILIZZO DEI PROGRAMMI VERRÀ IN OGNI CASO CONSIDERATO COME UN'ACCETTAZIONE DEI TERMINI DI QUESTA LICENZA.

Panasonic Corporation ha sviluppato o in altro modo ottenuto i Programmi e in questa sede ve ne conferisce licenza d'uso. In qualità di utente finale, vi assumete la sola ed unica responsabilità per la scelta del Prodotto (compresi i Programmi associati) al fine di raggiungere i risultati desiderati, e per l'installazione, l'utilizzo e i risultati ottenuti da quel momento in avanti.

#### LICENZA

- A. Panasonic Coperation vi garantisce con la presente un diritto e licenza personale, nontrasferibile e nonesclusivo di utilizzare i Programmi in conformità ai termini e alle condizioni descritte in questo Accordo. Riconoscete di ricevere soltanto una LICENZA LIMITATA D'USO dei Programmi e della documentazione relativa e che non acquisite alcun titolo, proprietà o altro diritto di nessun genere sui Programmi o relativamente ad essi e alla documentazione relativa, né sugli algoritmi, i concetti, i progetti e le idee rappresentate da o incorporate nei Programmi e nella documentazione relativa, i cui titoli, proprietà e diritti rimarranno di esclusiva pertinenza di Panasonic Coperation o dei suoi fornitori.
- B. Potrete usare i Programmi esclusivamente sul Prodotto singolo di accompagnamento dei Programmi stessi.
- C. Viene richiesto a Voi, ai vostri dipendenti e ai vostri agenti di proteggere la confidenzialità dei Programmi. Non potrete distribuire o altrimenti rendere disponibili i Programmi o la documentazione relativa a qualsiasi terza parte, tramite partizione del tempo (time-sharing) o altrimenti, senza il preventivo consenso scritto di Panasonic Coperation.
- D. Non potrete copiare o riprodurre i Programmi o la documentazione relativa, né permettere che questi vengano copiati o riprodotti, per nessuno scopo, fatta salva la possibilità di fare una (1) copia dei Programmi per soli scopi di backup unicamente per il vostro utilizzo dei Programmi sul Prodotto singolo di accompagnamento dei Programmi. Non modificherete i Programmi né cercherete di modificarli.
- E. Potrete trasferire i Programmi e concederli in licenza a una terza parte esclusivamente in corrispondenza con il vostro trasferimento del Prodotto singolo di accompagnamento dei Programmi a detta terza parte. Al momento di tale trasferimento tutte le copie esistenti di ciascun Programma, siano esse stampate o in forma leggibile elettronicamente, nonché tutta la relativa documentazione, devono essere consegnate a detti terzi e tutte le copie non consegnate devono essere distrutte.
- F. Non potrete rimuovere qualsiasi copyright, marchio di fabbrica o altro avviso o identificazione di prodotto dai Programmi e dovrete riprodurre e includere ogni avviso o identificazione di prodotto su ogni copia di qualsiasi Programma.

NON POTRETE DISASSEMBLARE, DECOMPILARE O TRACCIARE MECCANICAMENTE O ELETTRONICAMENTE I PROGRAMMI, O QUALSIASI LORO COPIA, INTERA O PARZIALE.

NON POTRETE USARE, COPIARE, MODIFICARE, ALTERARE O TRASFERIRE I PROGRAMMI O QUALSIASI LORO COPIA, INTERA O PARZIALE, FATTO SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE SPECIFICATO NELLA LICENZA.

QUALORA TRASFERIATE A TERZI LA PROPRIETÀ DI UNA COPIA DI UNO DI QUESTI PROGRAMMI DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO AL CAPOVERSO "E", LA VOSTRA LICENZA VERRÀ AUTOMATICAMENTE REVOCATA.

PRESENTE ACCORDO.

#### TERMINI

Questa licenza è valida fino a quando sarete voi a possedere o noleggiare il prodotto, a meno che non venga revocata anticipatamente. Potrete terminare questa licenza in qualsiasi momento, distruggendo a vostre spese i Programmi e la documentazione relativa insieme a tutte le copie in qualsiasi forma. Questa licenza inoltre sarà immediatamente revocata al verificarsi delle condizioni stabilite a questo proposito nel presente contratto o qualora voi contravveniate a una o più delle condizioni ivi contenute. Nel momento di tale estinzione della licenza, vi impegnate a distruggere a vostre spese i Programmi e la documentazione relativa insieme a tutte le copie in qualsiasi forma. DICHIARATE DI AVER LETTO QUESTO ACCORDO, DI AVERLO COMPRESO E DI IMPEGNARVI A RISPETTARNE I TERMINI E LE CONDIZIONI. DICHIARATE INOLTRE DI CONCORDARE COL FATTO CHE QUANTO SOPRA COSTITUISCE DICHIARAZIONE D'ACCORDO COMPLETA ED ESCLUSIVA FRA DI NOI, CON CANCELLAZIONE DI QUALSIASI ALTRO ACCORDO O PROPOSTA D'ACCORDO PRECEDENTI, ORALI O SCRITTI, E DI QUALSIASI ALTRO ACCORDO O PROPOSTA D'ACCORDO PRECEDENTI, ORALI O SCRITTI, E DI QUALSIASI ALTRA COMUNICAZIONE AVVENUTA FRA LE DUE PARTI, IN RELAZIONE ALLA MATERIA OGGETTO DEL

Questa pagina fornisce le specifiche relative al modello di base.

Il numero del modello varia a seconda della configurazione dell'unità.

- Per verificare il numero del modello:
- Verificare la parte inferiore del computer o della confezione che conteneva il computer al momento dell'acquisto.
- Per controllare la velocità della CPU, le dimensioni della memoria e le dimensioni dell'hard disk (HDD): Eseguire Setup Utility (→ ♀ Reference Manual "Setup Utility") e selezionare il menu [Information]. [Processor Speed]: velocità CPU, [Memory Size]: dimensioni memoria, [Hard Disk]: dimensioni dell'unità hard disk

#### Specifiche principali

Modello nº	odello nº Serie CF-C2A			
CPU		Processore Intel <sup>®</sup> Core™ i5-3427ULV (3 MB <sup>-1</sup> di cache, fino a 2,80 GHz) con Intel <sup>®</sup> Turbo Boost Technology		
Chipset		Chipset Mobile Intel <sup>®</sup> QM77 Express		
Controller video		Chip Set integrato		
Memoria <sup>*1*2</sup>		4 GB (8 GB max.)		
Memoria video*1*3		Windows 8 UMA 1664 MB max. (con memoria di 4 GB o 8 GB)	Windows 7 UMA <32-bit> 1416 MB max. memoria di 4 GB o 8 GB)	<64 bit> 1696 MB max. (con
Storage <sup>*4</sup>		Solo per modelli con drive del disco fisso> 500 GB Solo per modelli con drive della memoria flash> 128 GB		
		Windows 8 Circa 10 GB vengono usati come partizione per gli stru- menti di ripristino dell'unità hard disc (HDD). (Gli utenti non possono adoperare que- sta partizione.) Circa 1 GB viene usato come partizione per gli strumenti di sistema. (Gli utenti non posso- no adoperare questa partizio- ne.)	Windows 7 <solo mo-<br="" per="">delli di downgrade Windows 7&gt; Circa 20 GB vengono usati come partizione per gli stru- menti di ripristino dell'unità hard disk (HDD). (Gli utenti non possono adoperare que- sta partizione.) Circa 300 MB vengono usati come partizione per gli stru- menti di sistema. (Gli utenti non possono adoperare que- sta partizione.)</solo>	Windows 7 Circa 15 GB vengono usati come partizione per gli stru- menti di ripristino dell'unità hard disk (HDD). (Gli utenti non possono adoperare que- sta partizione.) Circa 300 MB vengono usati come partizione per gli stru- menti di sistema. (Gli utenti non possono adoperare que- sta partizione.)
Metodo di visualizzazione		Tipo 12,5 HD (IPS)		
LCD interno <sup>*5</sup>		65.536/16.777.216 colori (1366 × 768 punti)		
Schermo esterno (HDMI) <sup>*6</sup>		65.536/16.777.216 colori (1920 x 1200 punti max.)		
LAN wireless <sup>*7</sup>		Intel <sup>®</sup> Centrino <sup>®</sup> Advanced-N 6235 (→ pagina 42)		
Bluetooth <sup>*8</sup>		→ pagina 42		
WAN wireless <sup>*9</sup>		Sierra Wireless™ MC8305 (➔ pagina 42)		
LAN		IEEE 802.3 10Base-T/IEEE 802.3u 100Base-TX/IEEE 802.3ab 1000Base-T		
Modem <sup>*10</sup>		Dati: 56 kbps (V.92) FAX: 14,4 kbps		
Audio		Riproduzione WAVE e MIDI, supporto Intel <sup>®</sup> High Definition Audio subsystem, altoparlante mono		
Chip di sicurezza		TPM (conforme a TCG V1.2) <sup>*11</sup>		
Webcam	Anteriore	1280 × 720 punti, 30 fps (Video	o), microfono mono	
	Posteriore <sup>*12</sup>	1280 × 720 punti, 30 fps (Video	o) / 2048 x 1536 punti (fermo imr	nagine)
Sensore	Sensore di luci d'ambiente			
	Sensore ma- gnetico	Fornito		
	Sensore giro- scopico			
	Sensore di accelerazione			
Slot per schede	ExpressCard <sup>*13</sup>	ExpressCard/34		
	Smart Card <sup>*14</sup>	x 1, slot Smart Card dimension	i ridotte x 1 <sup>*15</sup>	
	Scheda di me- moria SD <sup>*16</sup>	x 1		
Slot modulo RAM		Conforme a DDR3L SDRAM, 204 pin, 1,35 V, SO-DIMM PC3L-10600 <sup>*3</sup>		

Appendice

### Specifiche principali

Modello nº			Serie CF-C2A		
Interfaccia			Porta USB 2.0 x 1, 3.0 x 2 <sup>*17</sup> , porta seriale (Dsub 9 pin maschio) <sup>*18</sup> , porta modem (RJ-11) <sup>*10</sup> , porta LAN (RJ-45), porta VGA (Mini Dsub 15 pin femmina) <sup>*19</sup> , porta HDMI (tipo A) <sup>*20</sup> , sensore NFC (Near Field Communication) <sup>*21</sup> , connettore bus di espansione (100 pin femmina dedicato, presa microfono (mini-jack, 3,5 DIA, stereo), presa cuffie (mini-jack, 3,5 DIA, impedenza 32 $\Omega$ , potenza in uscita 4 mW x 2)		
Tastiera to	/ Dispositi	vo di puntamen-	82 o 83 tasti / Touch pad / Stilo + Multi touch (capacitivo (anti-riflesso, azionabile con stilo in dotazione)		
Alimenta	azione		Adattatore CA o batteria		
Adattato	re CA <sup>*22</sup>		Ingresso: da 100 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, uscita: 16 V CC, 4,06 $ m A$		
Batteria			Li-ion 10,8 V, 6800 mAh (tip.), 6400 mAh (min.) (con CF-VZSU80U) Li-ion 10,8 V, 3400 mAh (tip.), 3200 mAh (min.) (con CF-VZSU82U) Li-ion 10,8 V, 9300 mAh (tip.), 8700 mAh (min.) (con CF-VZSU83U)		
Tempo di funzionamento <sup>*23</sup>		amento <sup>*23</sup>	Circa 11 ore (con CF-VZSU80U) Circa 5 ore (con CF-VZSU82U) Circa 15 ore (con CF-VZSU83U)		
Tempo ca <sup>*24</sup>	empo di ricari- a <sup>*24</sup> Accensione		Circa 3,0 ore (con CF-VZSU80U) Circa 2,5 ore (con CF-VZSU82U) Circa 3,5 ore (con CF-VZSU83U)		
Spegnimento		Spegnimento	Circa 2,5 ore (con CF-VZSU80U) Circa 2,0 ore (con CF-VZSU82U) Circa 3,0 ore (con CF-VZSU83U)		
Batteria bridge integrata (non sostituibile)		egrata	Polimeri di litio 7,4 V, 500 mAh (tip.), 490 mAh (min.)		
Consum	o energet	ico <sup>*25</sup>	Circa 30 $W^{*26}$ / circa 60 $W$ (massimo quando si ricarica in stato ON)		
Dimensioni fisiche (L × P × A) (compresa la cinghia a mano)		(L × P × A) hia a mano)	299 mm × 217,3 mm × 25 mm (nella parte anteriore)/42 mm (nella parte posteriore)		
Peso <sup>*27</sup> (compresa la cinghia a mano)		nia a mano)	Circa 1,81 kg (con CF-VZSU80U) Circa 1,68 kg (con CF-VZSU82U) Circa 1,94 kg (con CF-VZSU83U)		
	Funzion mento	a- Temperatura	<modello hdd="" riscaldatore="" senza=""> Da 0 <math>^{\circ}</math>C a 50 <math>^{\circ}</math>C (IEC60068-2-1, 2)<sup>28</sup> <modello con="" hdd="" riscaldatore=""> Da -10 <math>^{\circ}</math>C a 50 <math>^{\circ}</math>C (IEC60068-2-1, 2)<sup>28</sup></modello></modello>		
Ambien-		Umidità	Da 30% a 80% di umidità relativa (senza condensa)		
le	Immaga	z- Temperatura	Da -20 °C a 60 °C		
	Zinamen	Umidità	Da 30% a 90% di umidità relativa (senza condensa)		

#### Software

	Serie CF-C2A		
Sistema operativo base	Windows <sup>®</sup> 8 Pro 64 bit		Genuine Windows <sup>®</sup> 7 Profes- sional 32 bit Service Pack 1 / Genuine Windows 7 Profes- sional 64 bit Service Pack 1
Sistema operativo installato <sup>*29</sup>	Windows 8 Windows <sup>®</sup> 8 Pro 64 bit	Windows 7 <solo mo-<br="" per="">delli di downgrade Windows 7&gt; Windows<sup>®</sup> 7 Professional 32 bit Service Pack 1 (downgrad a Windows<sup>®</sup> 7)<sup>30</sup> / Windows<sup>®</sup> 7 Professional 64 bit Service Pack 1 (downgrad a Win- dows<sup>®</sup> 7)<sup>30</sup></solo>	Windows 7 Genuine Windows <sup>®</sup> 7 Profes- sional 32 bit Service Pack 1 / Genuine Windows 7 Profes- sional 64 bit Service Pack 1
Software pre-installato <sup>*29</sup>	Adobe Reader, PC Information Writing Utility, Infineon TPM Recovery Disc Creation Utility, Bluetooth Stack for Windows by	n Viewer, Hotkey Settings, Bat Professional Package <sup>11 *31</sup> , D Power Plan Extension Utility, C y TOSHIBA	tery Recalibration Utility, Hand vashboard for Panasonic PC, camera Utility, Manual Selector,
	Wireless Toolbox, Camera for Panasonic PC	Wireless Switch Utility, Wireles Quick Boot Manager, Software	s Connection Disable Utility <sup>*31</sup> , Keyboard
	Aptio Setup Utility, PC-Diagnos	tic Utility, Hard Disk Data Erase	Utility <sup>*32</sup>

#### ■ LAN wireless<sup>\*7</sup>

Modello nº	Serie CF-C2A	
Velocità trasferimento dati	$\begin{split} & \text{EEE802.11a: } 54/48/36/24/18/12/9/6 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ & \text{EEE802.11b: } 11/5,5/2/1 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ & \text{EEE802.11g: } 54/48/36/24/18/12/9/6 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ & \text{EEE802.11n}^{*34}: \\ &(\text{HT20)}  \text{GI}^{*35} = 400 \text{ ns: } 150/130/115/86/72/65/57/43/28/21/14/7 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 130/117/104/78/65/58/52/39/26/19/13/6 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &(\text{Commutazione automatica)}^{*33} \\ &(\text{HT40)}  \text{GI}^{*35} = 400 \text{ ns: } 300/270/240/180/150/135/120/90/60/45/30/15 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &(\text{HT40)}  \text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &\text{GI}^{*35} = 800 \text{ ns: } 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 \text{ Mbps (commutazione automatica)}^{*33} \\ &GI$	
Standard supportati	IEEE802.11a / IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n	
Metodo di trasmissione	Sistema OFDM, sistema DSSS	
Canali wireless utilizzati	IEEE802.11a: Canali 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 IEEE802.11b / IEEE802.11g: Canali 1 - 13 IEEE802.11n: Canali 1-13/36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/ 140	
Banda di frequenza RF	IEEE802.11a: 5,18 GHz - 5,32 GHz, 5,5 GHz - 5,7 GHz IEEE802.11b / IEEE802.11g: 2,412 GHz - 2,462 GHz IEEE802.11n: 2,412 GHz - 2,462 GHz, 5,18 GHz - 5,32 GHz, 5,5 GHz - 5,7 GHz	

#### Bluetooth<sup>\*8</sup>

Modello nº	Serie CF-C2A	
Versione Bluetooth	4.0	
	Modalità classica / Modalità a basso consumo	
Metodo di trasmissione	Sistema FHSS	
Canali wireless utilizzati	Canali da 1 a 79 / Canali da 0 a 39	
Banda di frequenza RF	2,402 GHz - 2,480 GHz	

#### WAN wireless<sup>\*9</sup>

Modello nº		Serie CF-C2A
Comunicazione dati	HSUPA	Categoria 6, 5,7 Mbps
	HSDPA (HSPA+)	Categoria 10, 14,4 Mbps
	UMTS	3GPP Release 6
	EDGE/ GPRS	MultiSlot Class 10 Dati a commutazione di circuito
Altre caratteri- stiche	SMS	Mobile Originated SMS (MO-SMS) (messaggi da cellulari) Mobile Terminated SMS (MT-SMS) (messaggi a cellulari)
	FAX	Non supportato
	Voce	Non supportato
SIM		Supporto SIM 1,8/3V

<sup>\*1</sup> 1 MB = 1.048.576 byte/1 GB = 1.073.741.824 byte

<sup>22</sup> Le dimensioni della memoria di impostazione di fabbrica dipende dai modelli.

È possibile espandere fisicamente la memoria fino a 8 GB, anche se la quantità totale di memoria utilizzabile sarà inferiore a seconda della configurazione del sistema.

<sup>3</sup> Un segmento della memoria principale viene allocato automaticamente a seconda dello stato operativo del computer. Le dimensioni della memoria video non possono essere impostate dall'utente.

- <sup>\*4</sup> 1 MB = 1.000.000 byte/1 GB = 1.000.000 byte. Il sistema operativo o alcuni software applicativi riporteranno una quantità inferiore di GB.
- <sup>5</sup> Una visualizzazione a 16.777.216 colori si ottiene tramite la funzione di retinatura.
- <sup>16</sup> La risoluzione selezionabile dipende dalle specifiche dello schermo esterno. Potrebbe non essere possibile effettuare la visualizzazione con alcuni schermi esterni collegati.
- Solo per modelli con LAN wireless.
- <sup>\*8</sup> Solo per modelli con Bluetooth.
   <sup>\*9</sup> Solo per modelli con WAN wirele

Solo per modelli con WAN wireless. Le specifiche potrebbero differire a seconda dei modelli. <sup>\*10</sup> Solo per modelli con modem.

<sup>1</sup> Solo per modelli con TPM. Per informazioni su TPM, Windows 8 fare clic sul riquadro [Manual Selector] nella Schermata Start e selezionare "Installation Manual for Trusted Platform Module (TPM)" / Windows 7 fare doppio clic su [Manual Selector] sul desktop e selezionare "Installation Manual for Trusted Platform Module (TPM)".

- <sup>\*12</sup> Solo per modelli con webcam posteriore.
- <sup>\*13</sup> Solo per modelli con slot ExpressCard.
- <sup>14</sup> Solo per modelli con slot Smart Card.
- <sup>15</sup> Solo per modelli con slot Smart Card di dimensioni ridotte.

<sup>\*16</sup> Funzionamento testato e accertato tramite schede di memoria SD Panasonic con capacità fino a 2 GB, schede di memoria SDHC Panasonic con capacità fino a 32 GB e schede di memoria SDXC Panasonic con capacità fino a 64 GB. Non si garantisce il funzionamento su altri dispositivi SD.

- <sup>177</sup> Non garantisce il funzionamento di tutte le periferiche compatibili con USB.
- <sup>\*18</sup> Solo per modelli con porta seriale.
- <sup>\*19</sup> Solo per modelli con porta VGA.
- <sup>20</sup> Non garantisce il funzionamento di tutte le periferiche compatibili con HDMI.
- <sup>\*21</sup> Solo per modelli con sensore NFC.
- <sup>22</sup> L'adattatore CA è compatibile con le fonti di alimentazione fino a 240 V CA. L'unità per il Nord America (identificabile dal suffisso 'M' sul numero del modello) viene fornita con un cavo CA compatibile da 125 V CA.
- $^{*23}$  Luminosità misurata sullo schermo LCD: 60 cd/m<sup>2</sup>
- Varia a seconda delle condizioni d'uso, o quando si collega un dispositivo opzionale.
- <sup>\*24</sup> Varia a seconda delle condizioni d'uso.
- <sup>25</sup> Circa 0,5 W quando la batteria è completamente carica (o non si sta caricando) e il computer è spento.

<Quando si utilizza con 115 V CA> Anche se l'adattatore CA non è collegato al computer, si verifica un consumo energetico (max. 0,3 W) anche solo lasciando l'adattatore CA inserito nella presa CA.

<Quando si utilizza con 240 V CA>

Anche se l'adattatore CA non è collegato al computer, si verifica un consumo energetico (max. 0,3 W) anche solo lasciando l'adattatore CA inserito nella presa CA.

- <sup>\*26</sup> Consumo di potenza nominale 23-It-1
- <sup>\*27</sup> Valore medio. Potrebbe essere differente in base ai modelli.

<sup>\*28</sup> Evitare il contatto dell'epidermide con questo prodotto quando lo si usa in un ambiente caldo o freddo. (→ pagina 5) Se utilizzate in un ambiente caldo o freddo, alcune periferiche e batterie potrebbero non funzionare correttamente. Verificare l'ambiente di funzionamento delle periferiche.

L'utilizzo continuo di questo prodotto in un ambiente caldo ne riduce la durata. Evitare di utilizzarlo in questi ambienti. Se utilizzato in un ambiente a bassa temperatura, l'avvio potrebbe essere lento oppure la durata della batteria potrebbe ridursi. Il computer consuma energia durante il riscaldamento dell'hard disk all'avvio. Pertanto, se si utilizza una batteria la cui carica residua è insufficiente, il computer potrebbe non avviarsi.

Questo prodotto è stato testato in conformità allo standard UL60950-1 per una temperatura ambientale fino a 35 °C. <sup>29</sup> Il funzionamento di questo computer non è garantito se non con il sistema operativo pre-installato e con il sistema operativo

- installato attraverso l'uso del ripristino dell'hard disk e il disco di ripristino.
   <sup>30</sup> Questo sistema è pre-installato con software Windows<sup>®</sup> 7 Professional e dispone inoltre di licenza per software Windows 8 Pro.
   È possibile utilizzare una sola versione del software Windows per volta. Per il cambio di versione occorre disinstallare una versione e installare l'altra.
- <sup>\*31</sup> Da installare prima dell'uso.
- <sup>32</sup> Eseguire il disco di ripristino. Windows 7 In alternativa, eseguire il ripristino dell'hard disk.
- <sup>33</sup> Non corrisponde agli standard IEEE802.11a+b+g+n. Le velocità reali potrebbero essere differenti.
- <sup>34</sup> Disponibile quando si imposta su "WPA-PSK", "WPA2-PSK" o "none".
- <sup>35</sup> Disponibile solo quando HT40 è abilitato dal computer e dal punto di accesso a cui si associano i supporti HT40.

20-M-1-1

# Panasonic System Communications Company Europe

Panasonic System Communications Company Europe (in seguito definita come "Panasonic") riparerà questo prodotto (se diverso dal software, che viene trattato in una sezione diversa di questa garanzia) con parti nuove o rinnovate, dalla data originale d'acquisto, in caso di difetti di materiali o manodopera. Questa garanzia vale solo per i nuovi Panasonic Toughbook acquistati nel Europa, Svizzera e Turchia. Panasonic (o il suo Fornitore di Servizi autorizzato) punta a riparare la vostra apparecchiatura entro 48 ore dal momento del ricevimento presso il nostro Centro Assistenza. Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi nel caso di spedizioni al di fuori dell'Unione Europea. Panasonic farà del suo meglio per garantire questo servizio.

Questa garanzia copre soltanto i malfunzionamenti dovuti a difetti di materiali o manodopera che si verifichino durante il normale utilizzo nel corso della Durata del contratto di manutenzione riportato qui sotto. Nel caso in cui un prodotto (o una sua parte) venga sostituito, Panasonic trasferirà la proprietà del prodotto sostitutivo (o della parte) al cliente, ed il cliente trasferirà la proprietà del prodotto sostituito (o della parte) a Panasonic.

#### Durata del contratto di manutenzione – dalla data originale d'acquisto

- Toughbook (e qualsiasi accessorio incluso nella confezione originale, fatta eccezione per la batteria) 3 anni
- Toughpad (è qualsiasi accessorio incluso nella confezione originale, fatta eccezione per la batteria) 3 anni
- Accessori inclusi nella confezione originale 3 anni
- Periferiche addizionali prodotte da Panasonic (inclusi dispositivi di alloggiamento come unità CD-Rom) 1 anno
- Batterie 6 mesi. La Garanzia Panasonic copre la batteria per sei mesi. Una batteria è considerata buona se mantiene il 50% della sua capacità di carica durante il periodo di garanzia. Se una batteria viene restituita ai sensi di questo contratto ed i test determinano che la sua capacità di carica è superiore al 50%, la batteria verrà rispedita con una fattura indicante il prezzo di vendita al dettaglio di una nuova batteria.

Questa garanzia è valida unicamente per l'acquirente originale. Prima che venga prestato un qualsiasi servizio in garanzia, verrà richiesta la prova d'acquisto o un'altra prova della data di acquisto originale.

#### Limiti ed esclusioni:

Questa garanzia non copre e non sarà valida per:

- Schermo LCD rotto o crepato.
- Pixel difettosi nelle visualizzazioni del notebook e negli schermi LCD entro lo 0,002%.
- Danni attribuibili ad incendio, furto o eventi naturali.
- Danni causati da condizioni ambientali (piogge elettriche, campi magnetici, ecc.).
- Danni che non siano stati causati durante il normale utilizzo.
- Riparazione di danni esclusivamente estetici o che non influiscono sulla funzionalità del prodotto, come usura, graffi e ammaccature.
- Malfunzionamenti causati da prodotti non forniti da Panasonic.
- Malfunzionamenti risultanti da alterazioni, danni accidentali, incidenti, cattivo uso, maltrattamento o negligenza.
- Introduzione nell'unità di liquidi od altre sostanze estranee.
- Installazione, utilizzo e manutenzione incorretti.
- Incorretta connessione con le periferiche.
- Incorretta regolazione dei controlli utente, come le impostazioni delle funzioni.
- Modifiche o manutenzione da parte di persone diverse da Panasonic o i suoi Fornitori di Servizi autorizzati.
- Prodotti usati come noleggi a breve termine o attrezzature in affitto.
- Prodotti il cui numero di serie è stato rimosso, rendendo impossibile determinare con chiarezza lo stato della garanzia dell'unità.

QUESTO PRODOTTO NON È INTESO PER L'USO COME, O COME PARTE DI, APPARECCHIATURE PER SISTEMI NUCLEARI, APPARECCHIATURE E SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO E/O SISTEMI DI CONTROLLO ALL'INTERNO DELLA CABINA DI PILOTAGGIO DI AEREI<sup>11</sup>. PANASONIC DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALL'USO DI QUESTO PRODOTTO AL DI FUORI DELLE SUDDETTE PRECEDENTI LIMITAZIONI D'USO.

APPARECCHIATURE E SISTEMI DI CABINA DI PILOTAGGIO DI AEREO includono Sistemi EFB / Class 2 [Electrical Flight Bag (EFB)] e sistemi EFB / Class1 quando usati durante le fasi critiche di volo (per esempio, durante il decollo o l'atterraggio) e/ o montati sull'aereo. I Sistemi EFB / Class1 e 2 sono definiti dalla FAA : AC(Advisory Circular) 120-76A o dalla JAA : JAA TGL

#### (Temporary Guidance Leaflets) No.36

Non vi sono altre garanzie esplicite a parte quelle sopra elencate.

Consigliamo vivamente ai clienti di eseguire il backup dei dati prima di inviare l'unità ad un Fornitore di Servizi Autorizzato.

Panasonic non sarà responsabile per la perdita di dati od altri danni incidentali o consequenziali risultanti dall'utilizzo di questo prodotto, o derivanti dal mancato rispetto di questa garanzia. Tutte le garanzie esplicite ed implicite, incluse le garanzie di qualità soddisfacente ed idoneità per uno scopo specifico sono limitate al periodo di validità della garanzia sopra indicato. Panasonic non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno indiretto, speciale o consequenziale (incluso qualsiasi mancato guadagno, senza alcuna limitazione) derivanti dall'utilizzo di questo prodotto o dalla violazione di questa garanzia.

Questa garanzia limitata vi riconosce specifici diritti giuridici, ai quali si possono aggiungere altri diritti da nazione a nazione. Dovete consultare le relative leggi nazionali per determinare appieno i vostri diritti. Questa garanzia limitata si aggiunge a, e non pregiudica, qualsiasi diritto derivante da un contratto di vendita o dalle leggi in vigore.

# Panasonic System Communications Company Europe

#### Supporti per la memorizzazione dei dati

I Supporti per la memorizzazione dei dati sono i supporti sui quali sono conservati il sistema operativo, i driver e i programmi originariamente installati da Panasonic sull'unità principale. Questi supporti sono in origine forniti insieme all'unità.

Panasonic garantisce soltanto che il disco/i dischi o gli altri supporti sui quali vengono forniti i Programmi siano privi di difetti a livello di materiali e manodopera, in condizioni di utilizzo normali, per un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di consegna, come attestato dalla prova d'acquisto.

Questa è l'unica garanzia che Panasonic vi fornisce. Panasonic non garantisce che le funzioni contenute nei Programmi soddisfino le vostre esigenze, o che il funzionamento dei Programmi sarà ininterrotto o privo d'errori.

La responsabilità di Panasonic ed il vostro rimedio esclusivo per ciò che riguarda questa garanzia si limiteranno alla sostituzione di qualsiasi disco difettoso od altro supporto difettoso, restituiti al Centro Assistenza Panasonic autorizzato insieme ad una copia della prova d'acquisto, entro il periodo di garanzia sopra descritto.

Panasonic non avrà alcun obbligo riguardo a qualsiasi difetto del disco/dischi o altri supporti sui quali i Programmi vengono forniti, che siano una conseguenza del vostro stoccaggio, o riguardo a qualsiasi difetto che sia stato causato dall'utilizzo del disco/dischi od altri supporti non sul Prodotto, oppure in condizioni ambientali diverse da quelle specificate da Panasonic a seguito di alterazioni, incidenti, uso scorretto, abuso, negligenza, maltrattamento, uso erroneo, installazione, incorretta regolazione dei controlli utente, manutenzione impropria, modifiche o danni attribuibili a cause naturali. Inoltre, Panasonic non avrà alcun obbligo riguardo a qualsiasi difetto del disco/dischi o altri supporti se avrete modificato, o cercato di modificare, qualsiasi Programma.

La durata delle garanzie implicite, se esistenti, è limitata a sessanta (60) giorni.

#### Software preinstallato

Per software preinstallato si intende il software precaricato fornito da Panasonic, e non quello caricato da terze parti o dal rivenditore.

Panasonic e i suoi fornitori non forniscono alcuna garanzia esplicita, implicita o prevista per legge, rispetto al software fornito con il Prodotto e concesso in licenza all'Acquirente, e alla sua qualità, prestazioni, commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Panasonic non garantisce che le funzioni contenute nel software saranno ininterrotte o prive d'errori. Panasonic non si assume alcun rischio e non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni inclusi, tra l'altro, qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o punitivo derivante dall'inadempimento della garanzia o del contratto, da negligenza o da qualsiasi altrainterpretazione legale inclusi, tra l'altro, perdita dell'utilizzo dei Programmi o Prodotti o di qualsiasi attrezzatura associata, costo del capitale, costo di qualsiasi attrezzatura sostitutiva, strutture o servizi, costi di fermo, o rivendicazioni di qualsiasi parte che si trovi a gestire tali danni.

Alcune nazioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, o limitazioni alla durata della garanzia implicita, quindi le limitazioni e le esclusioni di cui sopra potrebbero non valere per voi.

Questa garanzia limitata vi attribuisce specifici diritti giuridici e potreste avere anche altri diritti che variano da nazione a nazione. Dovete consultare le leggi nazionali in merito per determinare appieno quali siano i vostri diritti.

#### Contatti Indirizzo

#### Pagina web

Centro di assistenza Francese Inglese Italiano Spagnolo Tedesco Indirizzo di posta elettronica Ceco Polacco Rumeno Ungherese Slovacco Indirizzo di posta elettronica Panasonic System Communications Company Europe Panasonic Manufacturing U.K. Ltd. Service Centre Building B4, Wyncliffe Road, Pentwyn Industrial Estate, Cardiff, United Kingdom CF23 7XB

http://www.toughbook.eu/

+33 (0) 1 47 91 64 99 +44 (0) 8709 079 079 +39 (0) 848 391 999 +34 (0) 901 101 157 +49 (0) 1805 410 930 toughbooksupport@eu.panasonic.com +420 (0) 800 143234 +48 (0) 800 4911558 +40 (0) 800 894 743 +36 (0) 6800 163 67 +421 (0) 800 42672627 toughbooksupport@csg.de

Pagamenti

toughbookservicepayments.cardiff@eu.panasonic.com



Come partner ENERGY STAR<sup>®</sup>, Panasonic Corporation garantisce che questo prodotto è in regola con le indicazioni ENERGY STAR<sup>®</sup> per il risparmio di energia. Con l'abilitazione delle impostazioni di gestione energetica disponibili, i computer Panasonic si dispongono nella modalità sleep a bassa corrente dopo un periodo di inattività, per il risparmio energetico da parte dell'utente. Con l'abilitazione delle impostazioni di gestione energetica disponibili, i computer Panasonic si dispongono nella modalità sleep a bassa corrente dopo un periodo di inattività, per il risparmio energetico da parte dell'utente.

#### II Programma ENERGY STAR<sup>®</sup>

Il Programma ENERGY STAR<sup>®</sup> è un programma internazionale per il risparmio di energia nell'uso di personal computer e altre apparecchiature per l'ufficio. Il programma promuove lo sviluppo e la diffusione di prodotti dotati di funzioni che riducono efficacemente il consumo di energia. I prodotti interessati sono apparecchiature per l'ufficio e il lavoro, come computer, monitor, stampanti, facsimili e fotocopiatrici. Le caratteristiche e i logo sono gli stessi in tutte le nazioni aderenti.

22-lt-1