



# **INSTRUCTIONS D'UTILISATION** Guide de base **Ordinateur personnel**

N° de modèle série **CF-D1N** 

# **Sommaire** Prise en main

Introduction	2
Description des pièces	4
Première utilisation	. 7
Mise sous tension / Mise hors tension	12

# Informations utiles

Manipulation et maintenance	13
Installation du logiciel	15

# Dépannage

Dépannage (de base).	
----------------------	--

# Annexe

LIMITED USE LICENSE AGREEMENT	24
CONTRAT DE LICENCE D'USAGE LIMITÉ	26
Spécifications	28

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit et les conserver pour future référence.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Panasonic. Veuillez lire attentivement ces consignes pour garantir une sécurité et des performances optimales.

Dans ces instructions, les noms et les termes sont indiqués comme suit. Windows 10 signale le système d'exploitation Windows 10. Windows 7 signale le système d'exploitation Windows 7.

## Termes et illustrations proposés dans ces instructions

ATTENTION :	Situations pouvant provoquer des blessures corporelles mineures ou modérées.
REMARQUE :	Informations utiles et pratiques.
Windows 10	
- [Toutes les applications]	:Touchez 🔳 (Démarrer), puis touchez [Toutes les applications].
Windows 7	
🚱 (Démarrer) - [Tous les p	rogrammes] :
	Touchez 🚱 (Démarrer), puis touchez [Tous les programmes]. Parfois, il est possible que vous deviez double-toucher.
<b>→</b> :	Page du présent manuel (Instructions d'utilisation) ou du Manuel de référence.
	Référence aux manuels à l'écran.
<b>Entrée</b> :	Appuyez sur la touche [Entrée].
<b>Ctri + C</b> :	Maintenez la touche [Ctrl] enfoncée, puis appuyez sur la touche [C].
L'affichage de la touche	peut différer de ce manuel selon le clavier utilisé. (p. ex. "Suppression" au lieu de "Suppr")

- Certaines illustrations sont simplifiées pour faciliter la compréhension et peuvent être légèrement différentes des objets qu'elles représentent.
- Si vous n'ouvrez pas de session en tant qu'administrateur, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions ou afficher certains écrans.
- Consultez les dernières informations relatives aux produits en option dans les catalogues, etc.
  - Dans ces instructions, les noms et les termes sont indiqués comme suit.
  - "Windows 10 Pro 64-bit" sous le nom "Windows" ou "Windows 10"
  - "Windows<sup>®</sup> 7 Professional 32-bit Service Pack 1" et "Windows<sup>®</sup> 7 Professional 64-bit Service Pack 1" sous le nom "Windows" ou "Windows 7"
  - Support circulaire incluant les DVD-ROM et les CD-ROM sous le nom de "disques"
  - Lecteur DVD MULTI sous le nom "lecteur DVD"

#### Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques techniques des ordinateurs et les manuels sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Panasonic Corporation décline toute responsabilité quant aux dommages encourus, directement ou indirectement, en conséquence d'erreurs, d'omissions ou de différences entre l'ordinateur et les manuels.

# Marques commerciales

Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel, Core, Centrino et PROSet sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Intel Corporation.

Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.



Adobe, le logo Adobe et Adobe Reader sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth<sup>®</sup> est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. et concédée sous licence à Panasonic Corporation.

Les noms de produits, marques, etc., qui apparaissent dans ce manuel sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de leurs compagnies respectives.

#### Manuel à l'écran

Pour de plus amples informations sur l'ordinateur, reportez-vous au manuel à l'écran.

- INSTRUCTIONS D'UTILISATION Manuel de référence
   Le Manuel de référence contient des informations pratiques qui vous permettent de profiter pleinement des performances de l'ordinateur. Mettez-le à jour avec la dernière version pour référence.
- Conseils importants au sujet de la batterie Les conseils importants au sujet de la batterie fournissent des informations sur la batterie afin que vous puissiez l'utiliser dans des conditions optimales et bénéficier d'une autonomie prolongée.
- Mise à jour des manuels en ligne
   Les procédures pour mettre à jour les manuels à l'écran sont les suivantes.
- INSTRUCTIONS D'UTILISATION Connexion à un réseau

Les procédures de raccordement à l'aide des périphériques réseau montés sur cet appareil sont les suivantes. Procédez comme suit pour accéder aux manuels à l'écran.

Double-touchez [Manual Selector] sur le bureau, puis sélectionnez le manuel à l'écran.

#### Windows 10

- 1. Double-touchez [Panasonic PC Settings Utility] sur l'écran du bureau, puis touchez [Support] [Manual] [Launch Manual Selector].
- 2. Sélectionnez à jour le manuel en ligne

#### REMARQUE

 L'onglet [Contenu] ou [Rechercher] des manuels à l'écran s'affiche sur le côté gauche de la fenêtre. Sélectionnez l'onglet et affichez l'élément désiré.

# **Description des pièces**

#### Face avant



## A: Crochets du câble extensible

Les crochets du câble extensible ne sont pas fournis pour certains modèles.

#### B: Boutons de la tablette

→ ∰ Manuel de référence "Boutons de la tablette"

C: Support du stylet

#### D: Voyant LED

- État de la batterie
  - ➔ ∰ Manuel de référence "Alimentation par batterie"
- (n): Prêt pour la communication sans fil Ce voyant s'allume lorsque le LAN sans fil, le Bluetooth et/ou le WAN sans fil sont connectés et prêts. Il ne signale pas nécessairement l'activation ou non de la connexion sans fil.
  - ➔ ₩ Connexion à un réseau "LAN sans fil", "Bluetooth", "WAN sans fil", "Activation/ désactivation de la communication sans fil"
- g: État du disque
- SD : Voyant de la carte mémoire SD (Clignote: en cours d'accès)
  - → ∰ Manuel de référence "Carte mémoire SD"
- E: Commutateur de marche/arrêt

#### F: État de l'alimentation

(Éteint : Hors tension/Veille prolongée, Vert: Sous tension, Vert clignotant : Veille (hybride), Vert clignotant rapidement : Mise sous tension ou reprise impossible en raison d'une température trop basse.)

#### G: Haut-parleur

#### H: Écran LCD

→ ₩ Manuel de référence "Opération de saisie à l'écran"

#### Dessous et arrière



I: Antenne Bluetooth

<Pour modèles avec Bluetooth uniquement> → 1 Connexion à un réseau "Bluetooth"

#### Antenne WAN sans fil

<Pour modèles avec WAN sans fil uniquement>

➔ ∰ Connexion à un réseau "WAN sans fil"
Antenne LAN sans fil

<Pour modèles avec Wireless LAN uniquement> → ∰ Connexion à un réseau "LAN sans fil"

- J: Lecteur de disque dur
- K: Batterie

→ ∰ Manuel de référence "Alimentation par batterie"
 L: Caméra arrière

<Pour modèles avec caméra arrière uniquement>

- → 1 Manuel de référence "Caméra"
- M: Emplacement pour module RAM → ∰ Manuel de référence "Module RAM"
- N: Connecteur d'antenne externe (CH1)
- O: Connecteur d'antenne externe (CH2)
- P: Connecteur de bus d'extension → ♥ Manuel de référence "Socle"
- Q: Orifice de ventilation (entrée d'air)

# Côté droit

Les pièces (F) illustrées ci-dessous sont toutes optionnelles.



#### A: Prise DC-IN

#### B: Port pour réseau local

→ ∰ Manuel de référence "LAN"

#### C: Port série<sup>\*1</sup> / Port VGA<sup>\*2</sup>

- \*1 <Pour modèles avec port série uniquement>
- \*2 <Pour modèles avec port VGA uniquement>
- → ∰ Manuel de référence "Écran externe"

#### D: Verrou de sécurité

Vous pouvez raccorder un câble Kensington. Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec le câble.

- E: Orifice de ventilation (évacuation d'air)
- F: 4e port USB (USB2.0)<sup>\*3</sup> / 2e port LAN<sup>\*4</sup> / Port USB2.0 renforcé<sup>\*5</sup>
  - \*3 <Pour modèles avec 4e port USB (USB2.0) uniquement>
  - → ∰ Manuel de référence "Périphériques USB"
  - <sup>\*4</sup> <Pour modèles avec 2e port LAN uniquement>
  - → ₩ Manuel de référence "LAN"
  - <sup>\*5</sup> <Pour modèles avec port USB2.0 renforcé uniquement>
  - → ∰ Manuel de référence "Périphériques USB"

#### G: Commutateur de réseau sans fil

➔ ♀ ♀ Connexion à un réseau "Activation/désactivation de la communication sans fil"

# H: Emplacement pour carte mémoire SD

Laissez les cartes mémoire SD hors de portée des nourrissons et des enfants.

➔ ♀ Manuel de référence "Carte mémoire SD"

#### Côté gauche



#### I: Port USB 3.0

→ ∰ Manuel de référence "Périphériques USB"

## J: Ports USB2.0

→ 亞 Manuel de référence "Périphériques USB"

# K: Prise pour microphone

Vous pouvez utiliser un microphone à condensateur. Raccorder un autre type de microphone peut couper l'entrée audio ou engendrer un dysfonctionnement.

#### L: Prise pour casque

Vous pouvez raccorder un casque ou des hautparleurs amplifiés. Lorsqu'ils sont raccordés, l'audio des haut-parleurs intégrés est coupé.

#### M: Emplacement pour carte SIM

<Pour modèles avec WAN sans fil uniquement> Insérez la carte SIM dans l'emplacement pour carte SIM avec la face de contact tournée vers le bas et le coin biseauté orienté vers l'avant.

➔ ∰ Connexion à un réseau "WAN sans fil"

#### ATTENTION

 Le port prend en charge les cartes SIM (15 mm x 25 mm).



## N: Emplacement pour carte à puce\*6

- 6 <Pour modèles avec emplacement pour Smart Card uniquement>
- → ∰ Manuel de référence "Carte à puce"

 Cet ordinateur contient un aimant et des éléments magnétiques au niveau de l'endroit signalé dans l'illustration de droite. Évitez tout contact de cette zone avec des objets métalliques ou magnétiques.



## Fixation du stylet à l'ordinateur <Pour modèles avec câble extensible uniquement>

Le câble extensible empêche le stylet (inclus) de tomber accidentellement.

Utilisez le câble extensible pour fixer le stylet à l'ordinateur de façon à ne pas le perdre.

- Il y a des orifices (A) pour que vous puissiez le fixer.
- ① Passez l'une des boucles dans l'orifice.
- ② Passez la deuxième boucle du câble extensible dans la première.
- ③ Passez la deuxième boucle dans l'orifice (A).
- ④ Passez le stylet dans la deuxième boucle.



# Préparation

① Vérifiez et identifiez les accessoires fournis.

Si vous ne trouvez pas les accessoires décrits, contactez le support technique Panasonic.

Adaptateur secteur ...1
 Cordon secteur ......1
 Batterie......



Numéro de modèle : CF-AA5713A

• Chiffon doux . . . . 1





Il se peut que certains modèles soient fournis avec un stylet différent de celui illustré ci-dessus.



Numéro de modèle : CF-VZSU73U / CF-VZSU73SP

Câble extensible .....1



Il se peut que certains modèles ne soient pas fournis avec un câble extensible ou qu'ils soient fournis avec un câble extensible différent de celui illustré ci-dessus.

(→ ∰ Manuel de référence "Opération de saisie à l'écran")

- Mesures de sécurité / Informations réglementaires ......1
- Insertion de la batterie



- ① Faites glisser le loquet (A) dans le sens de la flèche.
- Ouvrez le couvercle.
- ③ Introduisez la batterie jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans le connecteur.
- ④ Fermez le couvercle jusqu'à son déclic.
- (5) Faites glisser le loquet (A) dans le sens de la flèche.

#### Pour retirer la batterie

À l'étape ③ ci-dessus, tirez sur la languette (B) de la batterie.

#### ATTENTION

 Vérifiez que le loquet est bien verrouillé. Sinon, la batterie peut tomber lors du transport de l'ordinateur.

# REMARQUE

- Notez que l'ordinateur consomme de l'électricité même lorsqu'il est hors tension. Si la batterie est complètement chargée, elle se déchargera complètement au cours de la durée suivante :
  - Lorsque l'ordinateur est hors tension : Environ 9 semaines
  - En mode de veille (hybride) : Environ 4 jours
  - En mode de veille prolongée : Environ 8 jours
- Lorsque la fiche CC n'est pas raccordée à l'ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant. Laisser simplement l'adaptateur secteur branché dans la prise électrique consomme de l'électricité.

# 1 Insertion de la batterie (→ page 7)

- Ne touchez pas aux bornes de la batterie et de l'ordinateur. Dans le cas contraire, vous risquez de salir ou d'endommager les bornes, ce qui pourrait engendrer un dysfonctionnement de la batterie ou de l'ordinateur.
- Assurez-vous de fixer le couvercle pour l'utilisation.

# 2 Fixation du stylet à l'ordinateur (→ page 6)

#### 3 Branchez votre ordinateur sur une prise murale.

- ① Faites glisser le loquet dans le sens de la flèche.
- ② Ouvrez le couvercle.
- ③ Raccordez l'adaptateur secteur.
  - La recharge de la batterie démarre automatiquement.
- ④ Faites coulisser le loquet de l'un des trois ports USB dans le sens de la flèche.

#### ATTENTION

- Ne débranchez pas l'adaptateur secteur et n'activez pas le commutateur de réseau sans fil tant que la procédure de première utilisation n'est pas terminée.
- Lorsque vous utilisez l'ordinateur pour la première fois, ne raccordez aucun périphérique (y compris le câble LAN), mis à part la batterie, l'adaptateur secteur, le clavier externe et la souris.
- Manipulation de l'adaptateur secteur
  - Certains problèmes, comme une chute soudaine de la tension, peuvent survenir par temps d'orage. Nous vous conseillons par conséquent d'utiliser une source d'alimentation sans coupure (UPS) lorsque la batterie n'est pas installée.

#### 4 Allumez l'ordinateur.

- ① Vérifiez que le commutateur de réseau sans fil (→ page 5) est désactivé.
  - ② Appuyez sur le commutateur de marche/arrêt () et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation (A) s'allume.

#### ATTENTION

- N'appuyez pas à plusieurs reprises sur le commutateur de marche/arrêt.
- Si vous appuyez sur le commutateur de marche/arrêt et le maintenez enfoncé pendant plus de 4 secondes, l'ordinateur est mis hors tension de manière forcée.
- Vous ne devez modifier aucun des réglages par défaut du Setup Utility jusqu'à ce que la première utilisation soit terminée.

#### Windows 7

5 Sélectionnez la langue et le système d'exploitation (32 bits ou 64 bits).

#### ATTENTION

 Choisissez soigneusement la langue car vous ne pourrez pas la changer par la suite. Si vous réglez une langue qui ne convient pas, vous devrez réinstaller Windows.

#### REMARQUE

- Vous pouvez utiliser les boutons du Tablet PC pour les opérations. Suivez les instructions affichées à l'écran.
  - Sélectionnez la langue et le système d'exploitation (32 bits ou 64 bits) dans l'écran "Select OS" et sélectionnez [OK]. Le réglage de la langue commence en sélectionnant [OK] dans l'écran de confirmation.



3)

Le réglage de la langue et du système d'exploitation prend environ 15 minutes.

② Lorsque l'écran final s'affiche, sélectionnez [OK] pour mettre l'ordinateur hors tension.

# 6 Configurez Windows.

#### Windows 10

Sélectionnez la langue puis touchez [Suivant].

#### Windows 7

Allumez l'ordinateur.

Suivez les instructions à l'écran.

- L'ordinateur redémarre plusieurs fois. Ne touchez pas l'écran tactile, le clavier externe ou la souris externe et attendez que le voyant du lecteur 🖨 soit éteint.
- Après la mise sous tension de l'ordinateur, l'écran reste noir ou inchangé pendant un moment. Ceci n'indique en rien un dysfonctionnement. Patientez un instant jusqu'à l'affichage de l'écran de configuration de Windows.
- Au cours de la configuration de Windows, utilisez l'écran tactile, la souris externe ou le clavier externe et cliquez pour déplacer le curseur et cliquer sur un quelconque élément.
- Passez à l'étape suivante, en confirmant chaque message qui s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez régler le réseau sans fil une fois que la configuration de Windows est terminée.

Windows 10 Si "Connectons-nous" s'affiche, vous pouvez sélectionner [Ignorer cette étape].

Windows 7 Il se peut que l'écran "Joindre un réseau sans fil" ne s'affiche pas.

#### ATTENTION

- Attendez que le voyant du lecteur Soit éteint.
- Vous pouvez changer le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'image et les paramètres de sécurité une fois que la configuration de Windows est terminée.
- Utilisez des caractères standard pour le nom de l'ordinateur : numéros de 0 à 9, lettres majuscules et minuscules de A à Z et le caractère de trait d'union (-). Si le message d'erreur "Le nom de l'ordinateur n'est pas valide" apparaît, vérifiez si vous avez saisi des caractères différents de ceux indiqués ci-dessus. Si le message d'erreur reste affiché à l'écran, réglez le mode de saisie du clavier sur Anglais ("EN") et saisissez les caractères.
- N'utilisez pas les mots suivants comme nom d'utilisateur : CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 à COM9, LPT1 à LPT9, LPT, &, space, Windows 7 @.

#### • Windows 7

En particulier, si vous créez un nom d'utilisateur (nom de compte) comprenant le signe "@", un mot de passe vous sera demandé sur l'écran même si aucun mot de passe n'a été réglé. Si vous tentez une ouverture de session sans saisir de mot de passe, il se peut que "Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect." s'affiche et que vous ne puissiez pas ouvrir de session Windows (→ page 22).

 Le papier peint de l'utilisateur lors de l'ouverture de la première session a déjà été réglé dans "6 Configurez Windows.".
 Pour rendre l'écran plus visible lorsque l'ordinateur est utilisé en plein soleil,

remplacez le papier-peint actuel par le papier-peint blanc.

- 1 Touchez longuement le bureau, et touchez [Personnaliser] [Arrière-plan du Bureau].
- 2 Sélectionnez [Couleurs unies] dans [Emplacement de l'image].
- ③ Sélectionnez le papier peint blanc et touchez [Enregistrer les modifications].
   Windows 7 Procédez comme suit :
  - ① Lorsque "Activer les capteurs" s'affiche, touchez [Activer ce capteur].
  - 2 Lorsque l'écran [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, touchez [Oui].
  - ③ Sur l'écran de confirmation [Display Rotation Tool], touchez [Oui].
  - L'ordinateur redémarre automatiquement et le réglage est activé.

# 7 Windows 10 Redémarrez l'ordinateur.

- 1) Touchez (Démarrer).
- ② Touchez (Marche/Arrêt) [Redémarrer].
- Une partie des fonctions de Panasonic PC Settings Utility seront activées après le redémarrage de l'or-dinateur.

## 8 Mettez à jour le manuel en ligne

- Connectez-vous à internet. Windows 10 Identifiez-vous / Windows 7 Ouvrez une session Windows en tant qu'administrateur.
   Pour plus d'informations, consultez INSTRUCTIONS D'UTILISATION Connexion à un réseau.
- 2 Mettez à jour le manuel en ligne. Double-touchez [Manual Selector] sur le bureau.
   Windows 10 Double-touchez [Panasonic PC Settings Utility] sur l'écran du bureau, puis touchez [Support] - [Manual] - [Launch Manual Selector]. Suivez les instructions à l'écran.

# 9 Créez un disque de récupération

Un disque de récupération vous permet d'installer un système d'exploitation et de le restaurer à ses conditions par défaut en cas de dommages de la partition de récupération du disque dur. Nous vous recommandons de créer un disque de récupération avant de commencer à utiliser l'ordinateur.

Consultez → ∰ Manuel de référence "Recovery Disc Creation Utility" pour la création du disque.

#### REMARQUE

#### Windows 10 Panasonic PC Settings Utility

Vous pouvez vérifier l'état de l'ordinateur et changer les réglages. Double-touchez [Panasonic PC Settings Utility] sur le bureau pour démarrer l'utilitaire. (+ 💭 Manuel de référence "Panasonic PC Settings Utility")

#### • PC Information Viewer

Cet ordinateur enregistre régulièrement les informations de gestion du disque dur, etc. Le volume maximum de données pour chaque enregistrement est 1 024 octets. Ces informations servent uniquement à déterminer les causes dans le cas d'une panne de disque dur. Elles ne sont jamais envoyées à l'extérieur via le réseau ni utilisées dans un autre but que celui décrit ci-dessus.

Pour désactiver la fonction, cochez la case [Disable the automatic save function for management information history] sous [Hard Disk Status] de PC Information Viewer et touchez [OK]. Suivez ensuite les instructions à l'écran. (→ 🏠 Manuel de référence "Vérification de l'état d'utilisation de l'ordinateur")

#### Windows 10

Dans les réglages par défaut, une icône de raccourci pour la langue coréenne se trouve l'écran Bureau. Vous pouvez supprimer l'icône si vous n'en avez pas besoin.

#### • Windows 7

Si la partition de récupération est supprimée, vous ne pouvez pas créer de disque(s) de récupération.

#### • Avant l'utilisation de la fonction sans fil

① Faites coulisser le commutateur de réseau sans fil sur ON.

#### Windows 10

② Touchez I (Centre de notifications) dans la barre destâches, puis touchez I (Tous les paramètres) - [Réseau et Internet] - [Mode Avion].

Réglez [Mode Avion] sur [Désactivé], puis ;

réglez [Wi-Fi] sur [Activé] (pour le LAN sans fil).

réglez [Cellulaire] sur [Activé] (pour WAN sans fil).

- réglez [GPS] sur [Activé] (pour le WAN sans fil).
- réglez [Bluetooth] sur [Activé] (pour Bluetooth).

réglez [GPS\GNSS] sur [Activé] (pour GPS).

#### A propos de la structure de partition

Vous pouvez réduire une section de partition existante pour créer un espace de disque non alloué, d'où vous pourrez créer une nouvelle partition. Dans le réglage par défaut, vous pouvez utiliser une seule partition.

#### ATTENTION

Windows 10 N'ajoutez pas et ne supprimez pas les partitions dans Windows 10, car la zone Windows et la partition de récupération doivent être situées côte à côte dans Windows 10.

#### Windows 7 Pour modifier la structure de partition

- ① Touchez 🚯 (Démarrer) et touchez longuement [Ordinateur], puis touchez [Gérer].
- Un utilisateur ordinaire doit saisir un mot de passe administrateur.
- Touchez [Gestion des disques].
- ③ Touchez longuement la partition de Windows (par défaut, la lettre de lecteur "c") et touchez [Réduire le volume].
   La taille de la partition varie suivant les caractéristiques techniques de l'ordinateur.
- ④ Saisissez la taille sous [Quantité d'espace à réduire (en Mo)] et touchez [Réduire].
  - Il n'est pas possible de saisir un nombre plus élevé que la taille affichée.
  - Pour sélectionner [Reinstall to the OS related partitions.] lors del'installation du système d'exploitation, (→ page 16), 70 Go ou plus sont nécessaires pour [Taille totale en Mo après réduction].
- (5) Touchez longuement [Non alloué] (l'espace réduit à l'étape ④) et touchez [Nouveau volume simple].
- ⑥ Suivez les instructions à l'écran pour faire les réglages, et touchez [Terminer]. Attendez la fin du formatage.

#### REMARQUE

- Vous pouvez créer une partition supplémentaire sur l'espace non alloué restant ou en créant du nouvel espace non alloué.
- Pour supprimer une partition, touchez-la longuement et touchez [Supprimer le volume] à l'étape ③.

# Mise sous tension

Faites coulisser et maintenez le commutateur de marche/arrêt () (→ page 4) jusqu'à ce que le voyant d'alimentation () (→ page 4) s'allume.

#### REMARQUE

- N'appuyez pas à plusieurs reprises sur le commutateur de marche/arrêt.
- Si vous appuyez sur le commutateur de marche/arrêt et le maintenez en position pendant plus de quatre secondes, l'ordinateur est mis hors tension de manière forcée.
- Lorsque vous mettez l'ordinateur hors tension, vous devez attendre au moins dix secondes avant de le remettre sous tension.
- Évitez d'effectuer les opérations suivantes avant que le voyant du lecteur es soit éteint.
  - Brancher et débrancher l'adaptateur secteur
  - Appuyer sur le commutateur de marche/arrêt
  - Toucher les boutons du Tablet, l'écran ou une souris externe
  - Activation/désactivation du commutateur de connexion sans fil

# **Mise hors tension**

#### Windows 10

- ① Touchez <a>[1]</a> (Démarrer) en bas à gauche.
- ② Touchez (Marche/Arrêt) [Arrêter].

#### Windows 7

Touchez (Démarrer) - [Arrêter].

#### REMARQUE

- Windows 10
  - Pour mettre l'ordinateur hors tension, suivez les étapes suivantes.
  - 1 Touchez (Démarrer) en bas à gauche, puis touchez 🚳 (Paramètres) [Mise à jour et sécurité] [Récupération].
  - 2 Touchez [Redémarrer maintenant] sous "Démarrage avancé".
  - ③ Touchez [Éteindre votre PC].

# Précautions contre la mise en marche/l'arrêt

- N'effectuez pas les actions suivantes
  - Brancher et débrancher l'adaptateur secteur
  - Appuyer sur le commutateur de marche/arrêt
  - Toucher les boutons du Tablet, l'écran ou une souris externe
  - · Activation/désactivation du commutateur de connexion sans fil

#### REMARQUE

- Pour conserver l'énergie, les méthodes d'économie d'énergie sont réglées par défaut à l'achat.
- L'écran s'éteint automatiquement après : 10 minutes (lorsque l'adaptateur secteur est branché) d'inactivité 5 minutes (en fonctionnement avec la batterie) d'inactivité
- L'ordinateur entre automatiquement en mode de veille<sup>1</sup> après : 20 minutes (lorsque l'adaptateur secteur est branché) d'inactivité 15 minutes (en fonctionnement avec la batterie) d'inactivité
- <sup>11</sup> Consultez Danuel de référence "Fonctions de veille ou de veille prolongée" pour sortir du mode veille.

# Environnement d'utilisation

- Placez l'ordinateur sur une surface plane et stable qui n'est ni soumise aux chocs et aux vibrations ni susceptible de tomber. Ne posez pas l'ordinateur sur la tranche ; ne le laissez pas non plus basculer. Si l'ordinateur est exposé à un choc extrêmement fort, il pourrait être endommagé.
- Température : Fonctionnement : -10 °C à 50 °C (IEC60068-2-1, 2)<sup>\*1</sup>
  - Stockage : -20 °C à 60 °C

Humidité : Fonctionnement : 30 % à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

Stockage : 30 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Même si vous utilisez l'ordinateur dans les plages de températures/valeurs d'humidité ci-dessus, le fonctionnement prolongé dans un environnement extrême, la consommation de tabac à proximité, ou le fonctionnement dans des endroits très poussiéreux ou utilisant de l'huile détériorera le produit et réduira sa durée de vie.

<sup>1</sup> N'exposez pas la peau à ce produit lors d'une utilisation dans un environnement chaud ou froid. (→ "Mesures de sécurité / Informations réglementaires")

Si l'ordinateur est mouillé à des températures de 0 °C ou moins, des dommages dus au gel peuvent se produire. Assurez-vous de sécher l'ordinateur à de telles températures.

- N'installez pas l'ordinateur dans les endroits suivants, sinon vous risqueriez de l'endommager.
  - À proximité de matériel électronique. Il pourrait en résulter des parasites ou une distorsion de l'image.
- Dans des endroits où la température est extrêmement élevée ou basse.
- L'ordinateur pouvant chauffer lors de son utilisation, maintenez-le à l'écart des éléments sensibles à la chaleur.

# Précautions relatives à la manipulation

Cet ordinateur est conçu pour minimiser les chocs sur les composants tels que l'écran LCD et le disque dur, mais aucune garantie n'est offerte pour les problèmes résultant d'un choc. Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez cet ordinateur.

- Lors du transport de l'ordinateur :
  - Éteignez l'ordinateur.
  - Retirez tous les périphériques externes, les câbles et les autres objets saillants.
  - Ne laissez pas tomber l'ordinateur et ne le cognez pas contre des objets durs.
  - N'attrapez jamais l'ordinateur par l'écran.
- À bord d'un avion, gardez votre ordinateur avec vous ; ne le mettez jamais avec vos bagages enregistrés. Si vous utilisez l'ordinateur à bord d'un avion, conformez-vous au règlement de la compagnie aérienne.
- Si vous transportez une batterie de rechange, placez-la dans un sac en plastique pour protéger ses bornes.
- N'utilisez que le stylet fourni pour toucher l'écran tactile. Ne placez aucun objet sur sa surface et n'exercez pas de pression avec un objet pointu ou dur, car cela pourrait laisser des marques (par ex. un ongle, un crayon ou un stylo à bille).
- N'utilisez pas l'écran tactile s'il y a de la poussière ou de la saleté (par ex. de l'huile) sur l'écran. Sinon ces particules sur l'écran ou le stylet risquent de rayer la surface de l'écran ou entraver le fonctionnement du stylet.
- N'utilisez le stylet que pour toucher l'écran. Son utilisation à toute autre fin peut l'endommager et entraîner des rayures de l'écran.

#### Lors de l'utilisation de périphériques

Suivez ces instructions et les instructions d'utilisation - manuel de référence pour éviter d'endommager les périphériques. Lisez attentivement les manuels d'instructions des périphériques.

- Utilisez les périphériques conformément aux caractéristiques techniques de l'ordinateur.
- Branchez-les correctement aux connecteurs.
- Si vous avez du mal à les insérer, ne forcez pas ; vérifiez la forme du connecteur, le sens, l'alignement des broches, etc.
- Si des vis sont fournies, serrez-les correctement.
- Retirez les câbles lors du transport de l'ordinateur. Ne forcez pas lorsque vous tirez sur les câbles.

Protection de l'ordinateur contre les utilisations non autorisées via le réseau LAN sans fil/Bluetooth/WAN sans fil

<Pour modèles avec LAN sans fil/Bluetooth/WAN sans fil uniquement>

 Avant d'utiliser le LAN sans fil/Bluetooth/WAN sans fil, configurez les r
élages de s
éurit
éappropri
é comme le cryptage des donn
ées.

## Recalibrage de la batterie

• Le recalibrage de la batterie peut prendre plus longtemps si la capacité de la batterie est de taille. Ceci n'indique en rien un dysfonctionnement.

<Exécution du "Recalibrage de la batterie" après l'arrêt de Windows>

- Charge complète : Environ 2,0 heures
- Décharge complète : Environ 4,0 heures

Si vous exécutez le "Recalibrage de la batterie" sans avoir arrêté Windows, le temps de charge/décharge peut être plus long.

## PC-Diagnostic Utility

Lorsque vous démarrez PC-Diagnostic Utility sans raccorder de clavier ni de souris externes, arrêtez l'ordinateur en appuyant sur le commutateur de marche/arrêt et en le maintenant enfoncé. Puis, raccordez un clavier et une souris externes à l'ordinateur et redémarrez PC-Diagnostic Utility.

# Maintenance

#### Pour nettoyer le moniteur LCD

Utilisez le chiffon doux fourni avec l'ordinateur. (Pour plus d'informations, consultez "Suggestions concernant le nettoyage de la surface LCD". → ∰ Manuel de référence "Opération de saisie à l'écran"

#### Pour nettoyer les zones autres que le moniteur LCD

Essuyez avec un chiffon sec et doux comme de la gaze. Lorsque vous utilisez un détergent, trempez un chiffon doux dans du détergent dilué dans l'eau et essorez-le complètement.

## ATTENTION

- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool dénaturé car ces produits pourraient attaquer la surface en provoquant une décoloration, etc. N'utilisez pas de nettoyant ménager ou cosmétique disponible dans le commerce, ce type de produit pouvant contenir des composants nocifs pour la surface de l'ordinateur.
- N'appliquez ni eau ni détergent directement sur l'ordinateur, le liquide pouvant pénétrer à l'intérieur de l'ordinateur et provoquer des dommages ou des dysfonctionnements.
- Utilisez un linge doux et sec pour essuyer les gouttes d'eau présentes sur la surface de l'appareil. N'utilisez pas de micro-ondes pour sécher l'appareil. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des dommages.

L'installation du logiciel restaure l'état par défaut de l'ordinateur. Lorsque vous installez le logiciel, les données du disque dur sont effacées.

Sauvegardez les données importantes sur un autre support ou un disque dur externe avant l'installation.

#### ATTENTION

 Ne supprimez pas la partition de récupération sur le disque dur. Si elle a été supprimée, le disque de récupération ne peut pas être créé.

Pour vérifier la partition de récupération, suivez les méthodes suivantes.

1 Windows 10

Touchez et maintenez de l'écran du bureau.

#### Windows 7

Touchez 🚱 (Démarrer) et touchez longuement [Ordinateur], puis touchez [Gérer].

- Un utilisateur ordinaire doit saisir un mot de passe administrateur.
- Touchez [Gestion des disques].

#### Windows 10 Réinitialisation de Windows

#### Préparation

Si l'ordinateur ne fonctionne pas normalement ou est instable, vous pouvez réinitialiser Windows pour résoudre le problème.

- Retirer tous les périphériques et cartes mémoire SD, etc.
- Branchez l'adaptateur secteur et ne le retirez pas avant la fin de l'installation.

# 1 Exécutez "Réinitialisation de Windows".

- ① Touchez 
  (Démarrer) [Paramètres] [Mise à jour et sécurité] [Récupération].
- 2 Touchez [Prise en main] sous "Réinitialisation de Windows".
- ③ Sélectionnez l'option.
  - [Conserver mes fichier]

La réinstallation de Windows peut prendre relativement peu de temps (environ 30 minutes).

Les applications et autres éléments qui ne font pas partie de cet ordinateur seront supprimés.

- [Supprimer tout]
  - [Supprimer simplement les fichiers] (Environ 30 minutes)
  - [Supprimer les fichiers et nettoyer le lecteur]

En nettoyant entièrement, les fichiers supprimés ne peuvent pas être récupérés facilement et le niveau de sécurité sera augmenté. Le temps de traitement sera plus long (environ 50 minutes).

Suivez les instructions à l'écran.

Après la réinstallation, l'ordinateur redémarre.

• Évitez d'interrompre l'installation, en mettant, par exemple, l'ordinateur hors tension ou en réalisant une autre opération.

Sinon, l'installation risque de ne pas être disponible car Windows peut ne pas démarrer ou les données peuvent être corrompues.

# 2 Effectuez la "Configurez Windows" (→ page 9).

#### REMARQUE

La date et l'heure ainsi que le fuseau horaire peuvent être incorrects. Réglez-les correctement.

# 3 Effectuez Windows Update.

# 4 (Windows 10) <Pour les modèles avec TPM uniquement> Effacez le module de plateforme sécurisée (TPM).

- ① Touchez et maintenez 4 (Démarrer), touchez [Exécuter].
- 2 Appuyez sur le bouton (a) (A2) pour afficher le clavier de saisie, puis saisissez [tpm.msc] et touchez [OK].
- ③ Touchez [Effacer le module de plateforme sécurisée] sous "Actions" à droite de l'écran "Gestion de module plateforme sécurisée sur l'ordinateur local".
- Touchez [Redémarrer] sur l'écran "Gérer le module de plateforme sécurisée (TPM)". L'ordinateur redémarre.
- (5) Lorsque "TPM configuration change was requested to ..." s'affiche, appuyez sur **F12**.
- ⑥ Touchez la vignette du bureau, et lorsque "Module de plateforme sécurisée (TPM) prêt" s'affiche, touchez [Fermer].

## Récupération du disque

Vous pouvez réinstaller le système d'exploitation qui était pré-installé au moment de l'achat (Windows 10 ou Windows 7).

#### ATTENTION

 Si la partition de récupération est supprimée, vous ne pouvez pas effectuer la récupération du disque dur (mémoire flash).

#### Préparation

- Retirer tous les périphériques et cartes mémoire SD, etc.
- Branchez l'adaptateur secteur et ne le retirez pas avant la fin de l'installation.

Windows 10 Si la réinstallation par la méthode décrite dans "Réinitialisation de Windows" ci-dessus n'a pas réussi, suivez les étapes ci-dessous.

# 1 Lancez Setup Utility.

## Windows 10

- ① Touchez (Démarrer) [Paramètres] [Mise à jour et sécurité] [Récupération].
- (2) Touchez [Redémarrer maintenant] sous "Démarrage avancé".
- ③ Touchez [Dépannage] [Options avancées] [Changer les paramètres du microprogramme UEFI] [Redémarrer].

## Windows 7

Mettez l'ordinateur sous tension, puis touchez [Click here for Setup] qui apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran pendant l'affichage de l'écran de démarrage [Panasonic].

- Si l'écran de démarrage [Panasonic] ne s'affiche pas, dès le démarrage de l'ordinateur, appuyez plusieurs fois sur 🕗 jusqu'à ce que l'écran de Setup Utility apparaisse.
- Si un mot de passe est nécessaire, saisissez le mot de passe administrateur.
- Prenez note du contenu du Setup Utility et double-touchez [Charger les valeurs par défaut]. Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [Oui] et appuyez sur **Entrée**.

# Cochez l'option [Démarrage UEFI] de Setup Utility.

[Démarrage UEFI] doit être réglé comme suit. Lorsque Windows 10 est utilize : [Activé] Lorsque Windows 7 est utilize : [Désactivé]

4 Touchez [Sortie] et double-touchez [Sauvegarde et réinitialisation].

Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [Oui] et appuyez sur **Entrée**. L'ordinateur redémarre.

5 Appuyez sur plusieurs fois pendant l'affichage de l'écran de démarrage [Panasonic]. Setup Utility démarre.

• Si un mot de passe est nécessaire, saisissez le mot de passe administrateur.

# 6 Touchez [Sortie] et double-touchez [Recovery Partition].

# 7 Windows 10

# Touchez [Recovery].

Touchez [CANCEL] pour annuler l'opération.

#### Windows 7

Sélectionnez [Reinstall Windows] puis sélectionnez [Next]. Appuyez sur les boutons de la tablette pour activer le fonctionnement.

# 8 Windows 7

Sur l'écran du contrat de licence, sélectionnez [Yes, l agree to the provisions above and wish to continue!], puis sélectionnez [Next].

# 9 Windows 10 Touchez [Disk 0].

# 10 Windows 7 Sélectionnez [Next].

Si l'option s'affiche, sélectionnez le réglage et touchez [Next].

- [Initialize and reinstall Windows to the whole Disk] Sélectionnez cette option lorsque vous voulez installer Windows avec les réglages par défaut. Après l'installation, vous pouvez créer une nouvelle partition. Pour la création d'une nouvelle partition, consultez "Pour modifier la structure de partition" (→ page 11).
- [Reinstall Windows to the OS related partitions.]<sup>1</sup>
   Sélectionnez cette option lorsque le disque dur a déjà été divisé en plusieurs partitions et vous souhaitez garder la structure de la partition. Pour la création d'une nouvelle partition, consultez "Pour modifier la structure de partition" (→ page 11).

2

3

- <sup>\*1</sup> Ceci ne s'affiche pas si Windows ne peut faire l'objet d'une installation sur la partition de récupération et sur l'espace utilisable par Windows.
- 11 (Windows 7) Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [YES].

## 12 Windows 7

#### Sélectionnez la langue et le type de système (32 bits ou 64 bits) et sélectionnez [OK]. Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [OK].

Pour annuler la procédure de récupération, sélectionnez [CANCEL] et cliquez sur la marque au apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

- 13 Windows 10 Touchez [Recovery ALL Partitions.].
- 14 Windows 7 Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [YES]. L'installation commence suivant les instructions à l'écran.
  - Évitez d'interrompre l'installation, en mettant, par exemple, l'ordinateur hors tension ou en réalisant une autre opération.

Sinon, l'installation risque de ne pas être disponible car Windows peut ne pas démarrer ou les données peuvent être corrompues.

15 Lorsque l'écran final s'affiche, (Windows 10) touchez [Shutdown] / (Windows 7) sélectionnez [OK] pour mettre l'ordinateur hors tension.

# 16 Allumez l'ordinateur.

• Si un mot de passe est nécessaire, saisissez le mot de passe administrateur.

- 17 Effectuez la "Configurez Windows" (→ page 9).
- 18 Lancez Setup Utility et modifiez les paramètres selon le besoin.
- 19 Effectuez Windows Update.
- 20 (Windows 10) <Pour les modèles avec TPM uniquement> Effacez le module de plateforme sécurisée (TPM) (→ page 15).

#### Utilisation du disque de récupération

Utilisez le disque de récupération pour la réinstallation dans les conditions suivantes.

- · Vous avez oublié le mot de passe d'administrateur.
- L'installation n'est pas terminée. Il est possible que la partition de récupération sur le disque dur (lecteur de mémoire flash) soit endommagée.
- La partition de récupération est supprimée.
- Windows 7 < Uniquement pour les modèles rétrogradés à Windows 7 >

Pour changer le système d'exploitation de Windows 7 à Windows 10 ou vice versa.

#### REMARQUE

 Windows 7 Pour passer du système d'exploitation 32 bits à 64 bits ou vice versa, la partition de récupération doit être utilisée pour installer le système d'exploitation. La partition de recuperation doit dès lors exister sur le disque dur pour pouvoir effectuer cette opération.

#### Préparation

- Préparez les éléments suivants :
  - Disque de récupération (→ ∰ Manuel de référence "Recovery Disc Creation Utility")
  - Le lecteur DVD USB (optionnel) (consultez les catalogues récents et d'autres sources d'informations sur les produits disponibles)
- Retirez tous les périphériques et la carte mémoire SD, etc. (sauf le lecteur DVD USB)
- Branchez l'adaptateur secteur et ne le retirez pas avant la fin de l'installation.

# 1 Connectez le lecteur DVD au port USB.

# 2 Lancez Setup Utility.

#### Windows 10

- Touchez de (Démarrer) [Paramètres] [Mise à jour et sécurité] [Récupération].
- 2 Touchez [Redémarrer maintenant] sous "Démarrage avancé".
- ③ Touchez [Dépannage] [Options avancées] [Changer les paramètres du microprogramme UEFI] [Redémarrer].

#### Windows 7

Mettez l'ordinateur sous tension, puis touchez [Click here for Setup] qui apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran pendant l'affichage de l'écran de démarrage [Panasonic].

# Installation du logiciel

- Si l'écran de démarrage [Panasonic] ne s'affiche pas, dès le démarrage de l'ordinateur, appuyez plusieurs fois sur 🍙 jusqu'à ce que l'écran de Setup Utility apparaisse.
- Si un mot de passe est nécessaire, saisissez le mot de passe administrateur.
- 3 Prenez note du contenu du Setup Utility et touchez [Sortie] et double-touchez [Charger les valeurs par défaut].

Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [Oui] et appuyez sur Entrée.

- Cochez l'option [Démarrage UEFI] de Setup Utility.
   [Démarrage UEFI] doit être réglé comme suit.
   Lorsque le disque de récupération pour Windows 10 est utilisé : [Activé]
   Lorsque le disque de récupération pour Windows 7 est utilisé : [Désactivé]
- 5 Placez le disque de récupération dans le lecteur DVD.
- 6 Touchez [Sortie] et double-touchez [Sauvegarde et réinitialisation]. Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [Oui] et appuyez sur <u>Entrée</u>. L'ordinateur redémarre.
- 7 Appuyez sur ② plusieurs fois pendant l'affichage de l'écran de démarrage [Panasonic]. Setup Utility démarre.
  - Si un mot de passe est nécessaire, saisissez le mot de passe administrateur.
- 8 **Touchez [Sortie] et double-touchez votre lecteur DVD dans [Boot Override].** L'ordinateur redémarre.
  - Windows 10 Touchez [Recovery] puis touchez [Next].
- 10 (Windows 7) Sélectionnez [Reinstall Windows] puis sélectionnez [Next]. Appuyez sur les boutons de la tablette pour activer le fonctionnement.
- 11 (Windows 10) Lorsque le message de confirmation s'affiche, touchez [YES].
- 12 (Windows 7) Sur l'écran du contrat de licence, sélectionnez [Yes, l agree to the provisions above and wish to continue!], puis sélectionnez [Next].
- 13 Windows 10 Touchez [Disk 0].

# 14 Windows 7

# Sélectionnez [Next].

Si l'option s'affiche, sélectionnez le réglage et sélectionnez [Next].

- [Reinstall with HDD recovery partition.] Méthode de récupération standard. Vous pouvez utiliser la récupération à partir de la partition de récupération.
- [Reinstall without HDD recovery partition.] Augmentez la capacité utilisable du disque. Vous NE pouvez PAS utiliser la récupération à partir de la partition de récupération. Lorsque cette option est sélectionnée, vous ne pouvez plus créer de disque(s) de récupération après avoir effectué l'opération de récupération.

#### ATTENTION

• Choisissez soigneusement l'option car vous ne pourrez pas la changer par la suite.

# 15 Windows 7 Sélectionnez [Next].

Si l'option s'affiche, sélectionnez le réglage et sélectionnez [Next].

- [Initialize and reinstall Windows to the whole Disk] Sélectionnez cette option lorsque vous voulez installer Windows avec les réglages par défaut. Après l'installation, vous pouvez créer une nouvelle partition. Pour la création d'une nouvelle partition, consultez "Pour modifier la structure de partition" (→ page 11).
- [Reinstall Windows to the OS related partitions.]<sup>\*2</sup>
   Sélectionnez cette option lorsque le disque dur a déjà été divisé en plusieurs partitions. Pour la création d'une nouvelle partition, consultez "Pour modifier la structure de partition" (→ page 11).
   Vous pouvez conserver la structure de partition.
  - <sup>2</sup> Ceci ne s'affiche pas si [Reinstall with HDD recovery partition.] est sélectionné ou si Windows ne peut faire l'objet d'une installation sur la partition de récupération et l'espace utilisable par Windows.

# 16 Windows 10 Touchez [Recovery ALL Partitions.].

17 Windows 7 Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [YES].

9

# 18 Windows 7

# Sélectionnez la langue et le type de système (32 bits ou 64 bits) et sélectionnez [OK].

Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [OK].

Pour annuler la procédure de récupération, sélectionnez [CANCEL] ou cliquez sur la marque will apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

L'installation commence suivant les instructions à l'écran.

- N'interrompez pas l'installation, en éteignant l'ordinateur par exemple. Sinon, l'installation risque de ne pas être disponible car Windows peut ne pas démarrer ou les données peuvent être corrompues.
- Lorsque l'écran final s'affiche, retirez le disque de récupération et le lecteur DVD puis
   Windows 10 touchez [Reboot] (Windows 7) et sélectionnez [OK].
   Suivez les instructions à l'écran.
- 20 Effectuez la "Configurez Windows" (→ page 9).
- 21 Windows 10 Sur l'écran "Finish Recovery Process.", touchez [Shutdown].
- 22 Lancez Setup Utility et modifiez les paramètres selon le besoin.
- 23 Effectuez Windows Update.
- 24 (Windows10) <Pour les modèles avec TPM uniquement> Effacez le module de plateforme sécurisée (TPM) (→ page 15).

# Dépannage (de base)

Respectez les instructions suivantes lorsqu'un problème se produit. Vous trouverez également un guide de dépannage (avancé) dans le "Manuel de référence". Pour les problèmes logiciels, reportez-vous au manuel d'instructions du logiciel. Si le problème persiste, contactez le service de support technique Panasonic. Vous pouvez également vérifier l'état d'utilisation de l'ordinateur dans le PC Information Viewer (→ ∰ Manuel de référence "Vérification de l'état d'utilisation de l'ordinateur").

#### Démarrage

Démarrage impossible. Le voyant d'alimentation ou de batterie ne s'allume pas.	<ul> <li>Raccordez l'adaptateur secteur.</li> <li>Insérez une batterie complètement chargée.</li> <li>Retirez la batterie et l'adaptateur secteur, puis raccordez-les de nouveau.</li> <li>Même si l'adaptateur secteur et la batterie sont correctement raccordés, si le voyant de batterie n'est pas allumé, la fonction de protection de l'adaptateur secteur peut être activée. Déconnectez le cordon secteur, attendez trois minutes ou plus, puis rebranchez le cordon secteur.</li> <li>Si un périphérique est raccordé au port USB, débranchez-le ou réglez [Port USB] ou [Mode USB hérité] sur [Désactivé] dans le menu [Avancé] du Setup Utility.</li> <li>Vérifiez le réglage [Démarrage UEFI] de Setup Utility. [Démarrage UEFI] devrait être réglé sur [Mindows 10] [Activé] / Windows 7] [Désactivé].</li> </ul>
L'ordinateur est sous tension mais "Réchauffement du système" s'affiche.	<ul> <li>L'ordinateur préchauffe avant le démarrage. Attendez que l'ordinateur démarre (cela peut prendre jusqu'à 30 minutes). Si, "Cannot warm up the system" s'affiche, le pré- chauffage de l'ordinateur a échoué et il ne démarre pas. Dans ce cas, mettez l'ordinateur hors tension, laissez-le reposer dans un environnement à 5 °C ou plus pendant une heure environ, puis remettez-le sous tension.</li> </ul>
Impossible d'allumer l'ordi- nateur. L'ordinateur ne sort pas du mode de veille. (Le voyant d'alimentation clignote rapidement en vert.)	<ul> <li>Laissez-le reposer dans un environnement à 5 °C ou plus pendant une heure environ, puis remettez-le sous tension.</li> </ul>
Après avoir ajouté ou mo- difié le module RAM, l'ordi- nateur est mis sous tension, mais rien ne s'affiche sur l'écran.	<ul> <li>Mettez l'ordinateur hors tension et retirez le module RAM, puis vérifiez si le module RAM est conforme aux caractéristiques techniques. Lorsque vous vous êtes assuré que le module RAM correspond aux caractéristiques techniques, installez-le à nouveau.</li> </ul>
Le voyant d'alimentation peut prendre un peu de temps pour s'allumer.	• Si vous appuyez sur le commutateur de marche/arrêt immédiatement après que la bat- terie ait été montée sur l'ordinateur et pendant que l'adaptateur secteur n'est pas rac- cordé, cinq secondes environ peuvent s'écouler avant que le voyant d'alimentation ne s'allume et que l'ordinateur ne se mette sous tension. En effet, l'ordinateur est en train de vérifier la charge restante de la batterie ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Vous avez oublié le mot de passe.	<ul> <li>Mot de passe du superviseur ou de l'utilisateur : Contactez le support technique Panasonic.</li> <li>Mot de passe administrateur : <ul> <li>Si vous possédez un disque de réinitialisation du mot de passe, vous pouvez réinitialiser le mot de passe administrateur. Placez le disque et saisissez n'importe quel mauvais mot de passe, puis suivez les instructions à l'écran et réglez un nouveau mot de passe.</li> <li>Si vous ne possédez pas de disque de réinitialisation du mot de passe, réinstallez (→ page 15) et configurez Windows, puis paramétrez un nouveau mot de passe.</li> </ul> </li> </ul>
Lorsque le message "Retirez les disques ou les autres médias. Appuyer sur n'im- porte quelle touche pour redémarrer" ou un message similaire s'affiche.	<ul> <li>Il y a une disquette dans le lecteur ou une mémoire USB est raccordée et elle ne contient pas d'informations de démarrage du système. Retirez la disquette et la mémoire USB, raccordez un clavier externe, puis appuyez sur n'importe quelle touche.</li> <li>Si un périphérique est raccordé au port USB, débranchez-le ou réglez [Port USB] ou [Mode USB hérité] sur [Désactivé] dans le menu [Avancé] du Setup Utility.</li> </ul>
Le démarrage de Windows ou l'exécution d'une opéra- tion est d'une lenteur ex- trême.	<ul> <li>Démarrez Setup Utility (&gt; ) Manuel de référence "Setup Utility") pour réinitialiser les paramètres de Setup Utility (à l'exception des mots de passe) sur les valeurs par défaut. Lancez le Setup Utility et configurez de nouveau les paramètres. (Remarquez que la vitesse de traitement peut dépendre du logiciel d'application, donc cette procédure peut ne pas accélérer Windows.)</li> <li>Si yous avez installé un logiciel résident après l'achat désactivez-le</li> </ul>

Démarrage	
La date et l'heure sont incor- rectes.	<ul> <li>Sélectionnez les paramètres appropriés.         <ol> <li>Windows 10 Touchez et maintenez (Démarrer) dans le coin inférieur gauche, puis touchez [Panneau de configuration].             </li> <li>Windows 7 Touchez (Démarrer) - [Panneau de configuration].             </li> <li>Touchez (Démarrer) - [Panneau de configuration].</li> <li>Touchez (Démarrer) - [Panneau de configuration].</li> <li>Touchez (Horloge, langue et région] - [Date et heure].</li> </ol> </li> <li>Si le problème persiste, la pile de l'horloge interne doit peut-être être remplacée. Contactez le support technique Panasonic.</li> <li>Lorsque l'ordinateur est connecté au réseau local (LAN), vérifiez la date et l'heure du serveur.</li> </ul> <li>Cet ordinateur ne reconnaîtra plus correctement les dates et heures à partir de l'année 2100.</li>
L'écran [Executing Battery Recalibration] s'affiche.	<ul> <li>Le recalibrage de la batterie a été annulé avant la dernière fermeture de Windows. Pour démarrer Windows, éteignez l'ordinateur en appuyant sur le commutateur de marche/arrêt, puis rallumez-le.</li> </ul>
[Enter Password] ne s'af- fiche pas lorsque l'ordinateur quitte le mode de veille / veille prolongée.	<ul> <li>Sélectionnez [Activé] dans [Mot de passe sortie de veille] du menu [Sécurité] du Setup Utility (→ ) Manuel de référence "Setup Utility").</li> <li>Le mot de passe Windows peut être utilisé au lieu du mot de passe réglé dans le Setup Utility.</li> <li>(1) Ajoutez un mot de passe.</li> <li>Windows10</li> <li>1. Touchez (Démarrer) - [Paramètres] - [Comptes].</li> <li>2. Touchez [Options de connexion] et touchez [Ajouter] sous "Mot de passe".</li> <li>Windows7</li> <li>1. Touchez (Démarrer) - [Panneau de configuration].</li> <li>2. Touchez [Comptes et protection des utilisateurs] - [Ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs].</li> <li>(2) Configurez les éléments suivants.</li> <li>Windows10</li> <li>1. Ouvrez le Panneau de configuration, touchez [Système et sécurité] - [Options d'alimentation] - [Demander un mot de passe].</li> <li>Windows7</li> <li>1. Touchez [Panneau de configuration] - [Système et sécurité] - [Options d'alimentation] - [Demander un mot de passe].</li> <li>Windows7</li> <li>1. Touchez [Panneau de configuration] - [Système et sécurité] - [Options d'alimentation] - [Entrer un mot de passe quand l'ordinateur sort de veille] et cochez la case [Exiger un mot de passe].</li> </ul>
Reprise impossible.	<ul> <li>Une erreur peut se produire si l'ordinateur entre automatiquement en mode de veille (hybride) ou de veille prolongée alors que l'économiseur d'écran est actif. Dans ce cas, désactivez l'économiseur d'écran ou modifiez-en le modèle.</li> </ul>
Autres problèmes de démar- rage.	<ul> <li>Démarrez Setup Utility (&gt; ① Manuel de référence "Setup Utility") pour réinitialiser les paramètres de Setup Utility (à l'exception des mots de passe) sur les valeurs par défaut. Lancez le Setup Utility et configurez de nouveau les paramètres.</li> <li>Retirez tous les périphériques.</li> <li>Vérifiez qu'il n'y a pas eu d'erreur disque. <ol> <li>Retirez tous les périphériques, y compris un écran externe.</li> <li>Windows 10</li> <li>Touchez et maintenez (Démarrer) dans le coin inférieur gauche, puis touchez [Explorateur de fichiers].</li> <li>Windows 7</li> <li>Touchez @ (Démarrer) - [Ordinateur].</li> </ol> </li> <li>Windows 10 <ul> <li>Touchez et maintenez [Windows (C:)], et touchez [Propriétés].</li> <li>Windows 7</li> <li>Touchez longuement [Windows (C:)], et touchez [Propriétés].</li> </ul> </li> <li>Windows 10 <ul> <li>Touchez [Outils] - [Vérifier].</li> <li>Windows 7</li> <li>Touchez [Outils] - [Vérifier maintenant].</li> <li>Un utilisateur ordinaire doit saisir un mot de passe administrateur.</li> </ul> </li> </ul>

#### Saisie du mot de passe

Windows 7 Impossible d'ouvrir une session Windows. ("Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect." s'af- fiche.)	<ul> <li>Le nom d'utilisateur (nom du compte) comprend un signe "@".</li> <li>Si un autre nom de compte d'utilisateur existe : Ouvrez une session Windows avec un autre nom de compte d'utilisateur et supprimez le compte dont le nom comprend un signe "@". Créez ensuite un nouveau compte.</li> <li>Si aucun autre nom de compte n'existe : Il vous faut réinstaller Windows (→ page 15)</li> </ul>
---	---

#### Arrêt de l'ordinateur

Impossible d'arrêter	Retirez le périphérique USB.
Windows.	<ul> <li>Attendez une ou deux minutes. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li> </ul>

Aucun affichage.	<ul> <li><pour avec="" modèles="" port="" uniquement="" vga=""> L'écran externe est sélectionné. Changez la destination de sortie de l'affichage.</pour></li> <li><pour avec="" modèles="" port="" uniquement="" vga=""> Si vous utilisez un écran externe,</pour></li> <li>Vérifiez le branchement des câbles.</li> <li>Allumez l'écran.</li> <li>Vérifiez les paramètres de l'écran externe.</li> <li>L'écran est éteint par la fonction d'économie d'énergie. Pour le rallumer, touchez l'écran.</li> <li>L'ordinateur a été mis en veille ou en veille prolongée par la fonction d'économie d'énergie. Pour le rallumer, appuyez sur le commutateur de marche/arrêt.</li> </ul>
L'écran est sombre.	<ul> <li>L'écran peut être plus sombre lorsque l'adaptateur secteur n'est pas raccordé. Ajustez la luminosité au moyen du <u>Windows 10</u> Panasonic PC Settings Utility / <u>Windows 7</u> Dashboard for Panasonic PC. Plus la luminosité est importante, plus la consommation de la batterie est élevée. Vous pouvez régler séparément la luminosité lorsque l'adaptateur secteur est raccordé et lorsqu'il ne l'est pas.</li> </ul>
L'image à l'écran est défor- mée.	<ul> <li>Modifier le nombre de couleurs et la résolution peut affecter l'écran. Redémarrez l'ordinateur.</li> <li>Brancher/débrancher un écran externe peut affecter l'écran. Redémarrez l'ordinateur.</li> <li>Quitter le mode de veille ou veille prolongée peut affecter l'écran de l'écran externe. Redémarrez l'ordinateur.</li> </ul>
<pour avec="" modèles="" port<br="">VGA uniquement&gt; <lors de<br="">la connexion au socle&gt; Lors de l'affichage simul- tané, l'image sur l'un des écrans est déformée.</lors></pour>	<ul> <li>Si vous utilisez le bureau étendu, utilisez les mêmes couleurs d'affichage pour l'écran externe et l'écran LCD.</li> <li>Si les problèmes persistent, essayez de modifier l'affichage.</li> <li>① Touchez longuement le bureau et touchez [Propriétés graphiques].</li> <li>Vous ne pouvez pas utiliser l'affichage simultané tant que le démarrage de Windows n'est pas terminé (Setup Utility en cours d'exécution, etc.).</li> </ul>
<pour avec="" modèles="" port<br="">VGA uniquement&gt; <lors de<br="">la connexion au socle&gt; L'écran externe ne fonc- tionne pas normalement.</lors></pour>	<ul> <li>Si l'écran externe ne prend pas en charge la fonction d'économie d'énergie, il peut ne pas fonctionner correctement lorsque l'ordinateur passe en mode d'économie d'énergie. Éteignez l'écran externe.</li> </ul>

## Écran tactile

Le curseur ne fonctionne pas.	•	Si vous utilisez une souris externe, raccordez-la correctement. Redémarrez l'ordinateur à l'aide du clavier externe. Si l'ordinateur ne répond pas aux commandes du clavier externe, consultez la section "Pas de réponse" (→ page 23).
Impossible de pointer sur l'endroit souhaité avec le stylet fourni.	•	Effectuez le calibrage de l'écran tactile. (→ ∰ Manuel de référence "Opération de sai- sie à l'écran")

#### 

#### Autres

# LIMITED USE LICENSE AGREEMENT

THE SOFTWARE PROGRAM(S) ("PROGRAMS") FURNISHED WITH THIS PANASONIC PRODUCT ("PRODUCT") ARE LICENSED ONLY TO THE END-USER ("YOU"), AND MAY BE USED BY YOU ONLY IN ACCORDANCE WITH THE LICENSE TERMS DESCRIBED BELOW. YOUR USE OF THE PROGRAMS SHALL BE CONCLUSIVELY DEE-MED TO CONSTITUTE YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS OF THIS LICENSE.

Panasonic Corporation has developed or otherwise obtained the Programs and hereby licenses their use to you. You assume sole responsibility for the selection of the Product (including the associated Programs) to achieve your intended results, and for the installation, use and results obtained therefrom.

## LICENSE

- A. Panasonic Corporation hereby grants you a personal, non-transferable and non-exclusive right and license to use the Programs in accordance with the terms and conditions stated in this Agreement. You acknowledge that you are receiving only a LIMITED LICENSE TO USE the Programs and related documentation and that you shall obtain no title, ownership nor any other rights in or to the Programs and related documentation nor in or to the algorithms, concepts, designs and ideas represented by or incorporated in the Programs and related documentation, all of which title, ownership and rights shall remain with Panasonic Corporation or its suppliers.
- B. You may use the Programs only on the single Product which was accompanied by the Programs.
- C. You and your employees and agents are required to protect the confidentiality of the Programs. You may not distribute or otherwise make the Programs or related documentation available to any third party, by time-sharing or otherwise, without the prior written consent of Panasonic Corporation.
- D. You may not copy or reproduce, or permit to be copied or reproduced, the Programs or related documentation for any purpose, except that you may make one (1) copy of the Programs for backup purposes only in support of your use of the Programs on the single Product which was accompanied by the Programs. You shall not modify, or attempt to modify, the Programs.
- E. You may transfer the Programs and license them to another party only in connection with your transfer of the single Product which was accompanied by the Programs to such other party. At the time of such a transfer, you must also transfer all copies, whether in printed or machine readable form, of every Program, and the related documentation, to the same party or destroy any such copies not so transferred.
- F. You may not remove any copyright, trademark or other notice or product identification from the Programs and you must reproduce and include any such notice or product identification on any copy of any Program.

YOU MAY NOT REVERSE ASSEMBLE, REVERSE COMPILE, OR MECHANICALLY OR ELECTRONICALLY TRACE THE PROGRAMS, OR ANY COPY THEREOF, IN WHOLE OR IN PART.

YOU MAY NOT USE, COPY, MODIFY, ALTER, OR TRANSFER THE PROGRAMS OR ANY COPY THEREOF, IN WHOLE OR IN PART, EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE LICENSE.

IF YOU TRANSFER POSSESSION OF ANY COPY OF ANY PROGRAM TO ANOTHER PARTY, EXCEPT AS PER-MITTED IN PARAGRAPH E ABOVE, YOUR LICENSE IS AUTOMATICALLY TERMINATED.

#### TERM

This license is effective only for so long as you own or lease the Product, unless earlier terminated. You may terminate this license at any time by destroying, at your expense, the Programs and related documentation together with all copies thereof in any form. This license will also terminate effective immediately upon occurrence of the conditions thereof set forth elsewhere in this Agreement, or if you fail to comply with any term or condition contained herein. Upon any such termination, you agree to destroy, at your expense, the Programs and related documentation together with all copies thereof in any form.

YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. YOU FURTHER AGREE THAT IT IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATE-MENT OF THE AGREEMENT BETWEEN US, WHICH SUPERSEDES ANY PROPOSAL OR PRIOR AGREEMENT, ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATIONS BETWEEN US, RELATING TO THE SUBJECT MAT-TER OF THIS AGREEMENT. This product incorporates the following software:

(1) the software developed independently by or for Panasonic Corporation,

(2) the software owned by third party and licensed to Panasonic Corporation,

(3) the software licensed under the GNU General Public License Version 2.0 (GPL V2.0),

(4) the software licensed under the GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL

V2.1), and/or

(5) open source software other than the software licensed under the GPL V2.0 and/or LGPL V2.1. The software categorized as (3) - (5) are distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Please refer to the detailed terms and conditions thereof shown in the "Reference Manual".

At least three (3) years from delivery of this product, Panasonic will give to any third party who contacts us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code covered under GPL V2.0, LGPL V2.1 or the other licenses with the obligation to do so, as well as the respective copyright notice thereof.

Contact Information: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

The source code and the copyright notice are also available for free in our website below. http://panasonic.net/avc/oss/index.html

# CONTRAT DE LICENCE D'USAGE LIMITÉ

Le(s) logiciel(s) (les "Logiciels") fournis avec ce produit Panasonic (le "Produit") sont exclusivement concédés en licence à l'utilisateur ultime ("vous"), et ils ne peuvent être utilisés que conformément aux clauses contractuelles ci-dessous. En utilisant les logiciels, vous vous engagez de manière définitive à respecter les termes, clauses et conditions des présentes.

Panasonic Corporation a mis au point ou obtenu les Logiciels et vous en concède l'utilisation par les présentes. Vous assumez l'entière responsabilité du choix de ce Produit (y compris des Logiciels associés) pour obtenir les résultats escomptés, ainsi que de l'installation, de l'utilisation et des résultats obtenus.

#### Licence

- A. Panasonic Corporation vous octroie par les présentes le droit et la licence personnels, non cessibles et non exclusifs d'utiliser les Logiciels conformément aux termes, clauses et conditions de ce Contrat. Vous reconnaissez ne recevoir qu'un droit limité d'utiliser les Logiciels et la documentation les accompagnant et vous vous engagez à n'obtenir aucun droit de titre, propriété ni aucun autre droit vis-à-vis des Logiciels et de la documentation les accompagnant ni vis-à-vis des algorithmes, concepts, dessins, configurations et idées représentés par ou incorporés dans les Logiciels et la documentation les accompagnant, dont les titres, propriété et droits resteront tous à Panasonic Corporation ou à leurs propriétaires.
- B. Vous ne pouvez utiliser les Logiciels que sur le Produit unique qui est accompagné par les Logiciels.
- C. Vous et vos employés ou agents êtes requis de protéger la confidentialité des Logiciels. Vous ne pouvez ni distribuer ni mettre les Logiciels et la documentation les accompagnant à la disposition d'un tiers, par partage de temps ou de quelque autre manière que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Panasonic Corporation.
- D. Vous ne pouvez ni copier ni reproduire ni permettre la copie ni la reproduction des Logiciels ni de la documentation les accompagnant pour quelque fin que ce soit, à l'exception d'une (1) copie des Logiciels à des fins de sauvegarde uniquement pour soutenir votre utilisation des Logiciels sur le Produit unique qui est accompagné par les Logiciels. Vous ne pouvez ni modifier ni tenter de modifier les Logiciels.
- E. Vous ne pouvez céder les Logiciels et en octroyer la licence à une autre partie qu'en rapport avec votre cession du Produit unique qui est accompagné par les Logiciels à cette autre partie. Au moment de cette cession, vous devez céder également toutes les copies, que ce soit sous forme imprimée ou lisible par la machine, de tous les Logiciels ainsi que de la documentation les accompagnant, à la même partie ou détruire les copies non cédées.
- F. Vous ne pouvez retirer aucune marque de droits d'auteur, marque ou autre ni aucune identification de produit des Logiciels et vous devez reproduire et inclure toutes ces notices ou identifications de produit sur toutes les copies des Logiciels.

Vous ne pouvez assembler en sens inverse, compiler en sens inverse ni retracer les Logiciels ni aucune de leurs copies, de façon électronique ou mécanique, en tout ou en partie.

Vous ne pouvez utiliser, copier, modifier, altérer ni céder les Logiciels ni aucune de leurs copies, en tout ou en partie, à l'exception de ce qui est expressément stipulé dans ce contrat.

Si vous cédez la possession de toute copie ou de tout Logiciel à une autre partie, à l'exception de ce qui est autorisé au paragraphe E ci-dessus, votre licence est automatiquement résiliée.

#### Termes, clauses et conditions

Cette licence n'est effective que pour la durée de possession ou de crédit-bail du Produit, à moins d'une résiliation antérieure. Vous pouvez résilier cette licence à tout moment en détruisant, à vos frais, les Logiciels et la documentation les accompagnant avec toutes leurs copies, sous quelque forme que ce soit. Cette licence sera également résiliée, avec application immédiate, si les conditions de résiliation définies ailleurs dans ce contrat se sont réalisées ou si vous ne respectez pas les termes, clauses et conditions qui y sont contenues. Au moment de la résiliation, vous acceptez de détruire, à vos frais, les Logiciels et la documentation les accompagnant avec toutes leurs copies, sous quelque forme que ce soit.

Vous reconnaissez avoir lu ce contrat, en avoir compris toute la substance et avoir accepté de respecter ses termes, clauses et conditions. Vous reconnaissez en outre qu'ils sont la description complète et exclusive du contrat conclu entre nous, contrat qui remplace et annule toute proposition ou contrat précédent, écrit ou oral, et toute autre communication entre nous, relativement à l'objet du présent contrat.

Ce produit contient le logiciel suivant :

(1) le logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Corporation,

(2) le logiciel appartenant à un tiers et sous licence Panasonic Corporation,

(3) le logiciel sous licence GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),

(4) le logiciel sous licence GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) et/ou,

(5) le logiciel "open source" autre que le logiciel sous licence GPL V2.0 et/ou LGPL V2.1.

Les logiciels classés comme (3) - (5) sont distribués dans l'espoir qu'ils pourraient être utiles, mais SANS AUCUNE GARANTIE, sans même la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICU-LIER. Veuillez vous référer aux modalités et aux conditions de ceux-ci figurant dans "Manuel de référence". Pendant au moins trois (3) ans à compter de la livraison de ce produit, Panasonic donnera à tout tiers qui nous contactera en utilisant les coordonnées ci-dessous, pour un montant non supérieur à notre coût pour la réalisation physique de la distribution du code source, une copie complète exploitable par ordinateur du code source correspondant, couvert par la GPL V2.0, LGPL V2.1 ou par d'autres licences avec l'obligation de le faire, ainsi que la notice des droits d'auteur respective.

Coordonnées de contact : oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Le code source et la notice des droits d'auteur sont également disponibles gratuitement sur notre site web suivant. http://panasonic.net/avc/oss/index.html Cette page donne les caractéristiques techniques du modèle de base. Le numéro de modèle varie en fonction de la configuration de l'unité.

- Pour vérifier le numéro de modèle : Vérifiez sous l'ordinateur ou dans l'emballage d'origine.
- Pour vérifier la vitesse du processeur central, la taille de la mémoire et la taille du lecteur de disque dur (disque dur) :

Exécutez le Setup Utility (→ 1 Manuel de référence "Setup Utility") et sélectionnez le menu [Information]. [Vitesse du processeur] : vitesse du processeur central, [Taille Mémoire] : taille de la mémoire, [Disque dur] : Taille du disque dur

#### Principales caractéristiques

Processeur central		Processeur Intel <sup>®</sup> Core™ i5-6300U (3 Mo <sup>*1</sup> de cache, jusqu'à 3,00 GHz) avec la technologie Intel <sup>®</sup> Turbo Boost
Jeu de puces		Processeur central intégré
Contrôleur vidéo		Intel <sup>®</sup> HD Graphics 520 (processeur intégré)
Mém	oire principale <sup>*2</sup>	4 Go <sup>*1</sup> , DDR3L-1600 (16 Go <sup>*1</sup> max.)
Stockage		Lecteur de disque dur : 500 Go <sup>*3</sup> (Serial ATA) <b>Windows 10</b> Environ 15 Go <sup>*3</sup> sont utilisés pour la partition comportant les outils de récupération du disque dur. (les utilisateurs ne peuvent pas utiliser cette partition). Environ 740 Mo <sup>*3</sup> sont utilisés pour la partition comportant les outils système. (les utilisateurs ne peuvent pas utiliser cette partition). <b>Windows 7</b> Environ 45 Go <sup>*3</sup> sont utilisés pour la partition comportant les outils de récupération. (les utilisa- teurs ne peuvent pas utiliser cette partition). Environ 300 Mo <sup>*3</sup> sont utilisés pour la partition comportant les outils système. (les utilisateurs ne peuvent pas utiliser cette partition).
Méth	ode d'affichage	Méthode d'affichageType 13,3 avec écran tactile (IPS) (1366 × 768 points) (16:9)
É	cran LCD interne	65 536/16 777 216 couleurs (800 × 600 points (Windows 7) / 1024 × 768 points / 1280 × 720 points / 1280 × 768 points / 1360 × 768 points / 1366 × 768 points) <sup>*4</sup>
É	cran externe <sup>⁵₅</sup>	65 536/16 777 216 couleurs (800 × 600 points (Windows 7)) / 1024 × 768 points / 1280 × 768 points / 1366 × 768 points / 1600 × 1200 points / 1920 × 1080 points / 1920 × 1200 points)
Filtre	LCD	Polariseur circulaire
Rése	au LAN sans fil	Intel <sup>®</sup> Dual Band Wireless-AC 8260 (→ page 29)
Bluetooth <sup>*6</sup>		→ page 29
Rése	au WAN sans fil <sup>*7</sup>	Équipé
LAN		IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Son		Lecture WAVE et MIDI, prise en charge du sous-système Intel <sup>®</sup> High Definition Audio
Puce	de sécurité <sup>*8</sup>	TPM (compatible TCG V1.2)
Emplacement pour carte mémoire SD <sup>9</sup>		× 1
Emplacement pour module RAM		× 2, DDR3L SDRAM, 204 broches, 1,35 V, SO-DIMM, compatible PC3L-10600
Interface		Ports USB 2.0 <sup>°10</sup> × 2 / Port USB 3.0 × 1 / Port LAN (RJ-45) × 1 / Prise pour microphone (prise miniature, 3,5 DIA) / Prise pour casque (prise miniature, 3,5 DIA, impédance 32 $\Omega$ , sortie d'alimentation 4 mW × 2, stéréo) / Connecteur de bus d'extension (connecteur femelle dédié à 100 broches)
Périp	hérique de pointage	Écran tactile (Résistif)
Bout	on	Sécurité, Application × 3, Fonction, A0
Alimentation électrique		Adaptateur secteur ou batterie
Adaptateur secteur*11		Entrée : 100 V à 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, Sortie : 15,6 V CC, 7,05 A
Batterie		Li-ion 10,8 V, Minimum 5800 mAh
A	utonomie <sup>*12</sup>	Environ 12,0 heures
D	urée de chargement <sup>*13</sup>	Environ 2,0 heures (quand l'ordinateur est éteint) Environ 2,0 heures (quand l'ordinateur est allumé)

# Principales caractéristiques

Consommation électrique <sup>*14</sup>			Environ 35 $\rm W^{^{*15}}$ / Environ 90 $\rm W$ (maximum lorsque la recharge s'effectue alors que l'ordinateur est allumé)
Dimensions (L × P × H) (sans les pièces saillantes)			Environ 349 mm × 244 mm × 46 mm
Poids			Environ 2,2 kg
Environnement	Utilisa- tion	Température	-10 °C à 50 °C (IEC60068-2-1, 2) <sup>*16</sup>
		Humidité	30 % à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
	Stoc- kage	Température	-20 °C à 60 °C
		Humidité	30 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

# Logiciel

Système d'exploitation de base	Windows 10 Pro 64 bits
Système d'exploitation installé <sup>*17</sup>	Windows 10
	Windows 10 Pro 64 bits
	Windows 7
	Windows 7 Professional 32-bit Service Pack 1 (rétrogradé à Windows 7) <sup>*18</sup> / Windows 7 Pro- fessional 64-bit Service Pack 1 (rétrogradé à Windows 7) <sup>*18</sup>
Logiciels pré-installés <sup>*18</sup>	PC Information Viewer, Intel <sup>®</sup> PROSet/Wireless Software, Intel <sup>®</sup> Wireless Bluetooth <sup>®*19</sup> , Camera Utility <sup>*19</sup> , Manual Selector, GPS Viewer <sup>*19</sup> , Recovery Disc Creation Utility, Intel <sup>®</sup> WiDi, Microsoft Office Trial <sup>*20</sup> , Hand Writing Utility Windows 10
	Panasonic PC Settings Utility <sup>*21</sup> , Wireless Toolbox, Calibration Utility <sup>*22</sup> Windows 7
	Adobe Acrobat Reader DC, Battery Recalibration Utility, Infineon TPM Professional Pac- kage <sup>*8*22</sup> , Wireless Switch Utility, Wireless Connection Disable Utility <sup>*22</sup> , Calibration Utility, Dashboard for Panasonic PC, Display Rotation Tool, Tablet Button Manager, Software Key- board, Power Plan Extension Utility
	Aptio Setup Utility, Hard Disk Data Erase Utility <sup>*23</sup> , PC Diagnostic Utility

# Réseau LAN sans fil

Taux de transfert des données	$\begin{array}{l}   \textbf{EEE802.11a: 54 Mbps}^{^{524}} \\   \textbf{EEE802.11b: 11 Mbps}^{^{524}} \\   \textbf{EEE802.11g: 54 Mbps}^{^{524}} \\   \textbf{EEE802.11n}^{^{52}} : & \textbf{HT20} = 150 Mbps \\ & \textbf{HT40} = 300 Mbps \\   \textbf{EEE802.11ac: } VHT80: 866,7 Mbps \\ & VHT40: 400 Mbps \\ & VHT20: 173,3 Mbps \\ \end{array}$
Normes prises en charge	IEEE802.11a / IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n / IEEE802.11ac
Méthode de transmission	Système OFDM, système DS-SS

#### Bluetooth

Version de Bluetooth	Windows 10 4.1 / Windows 7 4.0
	Mode classique / Mode économie d'énergie
Méthode de transmission	Système FHSS
Canaux sans fil utilisés	Canaux 1 à 79 / Canaux 0 à 39
Bande hautes fréquences	2,402 GHz - 2,480 GHz

# Périphériques optionnels

Stockage	SSD : 128 Go / 256 Go / 512 Go
GPS	Puce : u-blox NEO-M8N Support GPS/GLONASS/SBAS
WAN sans fil	Compatible LTE
Emplacement pour carte SIM	× 1
Port USB 2.0 <sup>*10</sup>	× 1

Port USB 2.0 renforcé <sup>*10</sup>	× 1
Emplacement pour carte à puce	× 1
2e Port LAN	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Port sériel	× 1, Dsub à 9 broches mâle
Port VGA	× 1
Caméra arrière <sup>*26</sup>	1280 x 720 points, 30fps / 2048 x 1536 points, 15fps (Vidéo) / 2592 x 1944 points (Fixe), avec éclairage pour caméra
Filtre LCD	Sans polariseur circulaire

<sup>\*1</sup> 1 Mo = 1 048 576 octets /1 Go = 1 073 741 824 octets.

<sup>\*2</sup> La taille de la mémoire avec les réglages par défaut dépend du modèle.

Vous pouvez étendre physiquement la mémoire à 8 Go maximum, mais la mémoire utilisable totale disponible sera inférieure en fonction de la configuration réelle du système.

- <sup>\*3</sup> 1 Mo = 1 000 000 octets / 1 Go = 1 000 000 000 octets. Votre système d'exploitation ou certains logiciels d'application indiqueront moins de Go.
- <sup>\*4</sup> La fonction de juxtaposition permet d'obtenir un écran 16 777 216 couleurs.
- <sup>\*5</sup> L'affichage peut se révéler impossible lors de l'utilisation de certains écrans externes connectés.
- <sup>\*6</sup> Ne garantit pas le fonctionnement avec tous les périphériques Bluetooth.
- <sup>7</sup> Pour modèles avec WAN sans fil uniquement. Les caractéristiques techniques varient selon le modèle.
- <sup>\*8</sup> <Pour modèles avec TPM uniquement> (Windows 7) Pour des informations sur TPM, double-touchez [Manual Selector] sur le bureau, puis sélectionnez "Installation Manual for Trusted Platform Module (TPM)".
- <sup>19</sup> Le fonctionnement a été testé et confirmé en utilisant des cartes mémoires SD/SDHC/SDXC Panasonic avec une capacité allant jusqu'à 64 Go. Le fonctionnement sur un autre modèle SD n'est pas garanti.
- <sup>\*10</sup> Ne garantit pas le fonctionnement avec tous les périphériques compatibles USB.
- \*11 <Pour l'Amérique du nord uniquement> L'adaptateur secteur est compatible avec des alimentations qui vont jusqu'à 240 V CA. Cet ordinateur est fourni avec un cordon secteur compatible 125 V CA.
- \*12 Mesuré pour une luminosité de LCD : 60 cd/m<sup>2</sup> Varie en fonction des conditions d'utilisation, ou également lorsqu'un périphérique optionnel est connecté.
- <sup>\*13</sup> Varie suivant les conditions d'utilisation, la vitesse du processeur central, etc.
- <sup>\*14</sup> Environ 0,5 W lorsque la batterie est complètement chargée (ou hors période de charge) et l'ordinateur arrêté. Même lorsque l'adaptateur secteur n'est pas raccordé à l'ordinateur, de l'électricité est consommée (max. 0,15 W) simplement lorsque l'adaptateur secteur est branché dans une prise secteur.
- <sup>\*15</sup> Consommation électrique nominale. 23-F-1
- <sup>\*16</sup> N'exposez pas la peau à ce produit lors d'une utilisation dans un environnement chaud ou froid. (> "Mesures de sécurité / Informations réglementaires")

Lors d'une utilisation dans un environnement chaud ou froid, certains périphériques ou la batterie peuvent ne pas fonctionner correctement. Vérifiez l'environnement de fonctionnement des périphériques.

L'utilisation de ce produit en continu dans un environnement chaud réduira sa durée de vie. Évitez de l'utiliser dans ce type d'environnement.

Lors d'une utilisation dans un environnement à basse température, le démarrage peut être plus lent ou la durée de fonctionnement de la batterie peut diminuer.

L'ordinateur consomme de l'énergie lorsque le disque dur se réchauffe pendant le démarrage. Par conséquent, si vous utilisez l'alimentation sur batterie et si la charge restante est faible, il se peut que l'ordinateur ne démarre pas.

- <sup>17</sup> Le fonctionnement de cet ordinateur n'est pas garanti sauf pour le système d'exploitation pré-installé et le système d'exploitation installé avec la récupération du disque dur et le disque de récupération.
- <sup>\*18</sup> Ce système est pré-installé avec le logiciel Windows 7 et est accompagné d'une licence pour le logiciel Windows 10 Pro. Vous ne pouvez utiliser qu'une version de logiciel Windows à la fois. Le passage entre les versions requiert de désinstaller une version pour installer l'autre.
- \*19 Selon les modèles, ce logiciel d'application n'est pas installé.
- <sup>\*20</sup> Pour continuer à utiliser ce logiciel après la fin de la période d'essai, achetez une licence en suivant les instructions suivantes à l'écran.
- <sup>21</sup> Panasonic PC Settings Utility comprend les fonctions suivantes : Vitesse de chargement de la batterie / Recalibrage de la batterie / Réglages d'économie d'énergie / etc. / etc. ( → 🏠 Manuel de référence "Panasonic PC Settings Utility")
- <sup>\*22</sup> Doit être installé avant l'utilisation.
- <sup>23</sup> Exécutez sur le disque de récupération. **Windows 7** Vous pouvez également l'exécuter sur la partition de récupération du disque dur.
- <sup>24</sup> Il s'agit de vitesses indiquées dans les normes IEEE802.11a+b+g+n+ac. Les vitesses réelles peuvent varier.
- <sup>\*25</sup> Disponible une fois réglé sur "WPA-PSK", "WPA2-PSK" ou "none".

Disponible uniquement lorsque HT40 est activé par l'ordinateur et que le point d'accès auquel il est associé prend en charge HT40.

- <sup>\*26</sup> Selon les caractéristiques techniques du logiciel d'application, les cas suivants peuvent survenir. En pareils cas, sélectionnez un résolution plus faible.
  - Impossible de sélectionner une résolution plus élevée.
  - · Lorsque vous sélectionnez une résolution élevée, une erreur survient.

#### Panasonic Corporation Osaka, Japan

Panasonic System Communications Company of North America Two Riverfront Plaza, Newark NJ 07102

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3

Nom et adresse de l'importateur en application de la Législation de l'UE Panasonic System Communications Company Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Straße 43 65203 Wiesbaden Allemagne

Web Site : http://panasonic.net/avc/pc

パナソニック株式会社 IT プロダクツ事業部 〒 570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目 10 番 12 号

PS0516-0 20160083ZAD

55-F-1