



取扱説明書 活用ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-SC シリーズ

本書は、パソコンを使用するにあたっての注意事項や、詳しい操作および設定方法、トラブルが 発生した場合の解決方法について説明します。

◆ このパソコンにトラブルがあったときは →本書の「困ったとき」をご覧ください

本製品には、本書以外にも以下の取扱説明書があります。目的に応じてご利用ください。

取扱説明書(付属品)



取扱説明書(Webのみ)

WebページのURLは上記の『取扱説明書 スタートガイド』をご参照ください。

『取扱説明書 基本ガイド』 『取扱説明書 操作マニュアル』 『取扱説明書 Windows 入門ガイド』

表記について

●本書では、指定がない限り「Windows 11 Pro」を「Windows」または「Windows 11」と表記します。

- ●イラストや機能、画面、仕様など本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書では、フラッシュメモリードライブを「SSD」と表現する場合があります。

●本書は、Windows 11 バージョン 24H2の状態で説明しています。 Windows 11のアップデートや購入時期により画面表示や操作手順が変更になる場合があります。

表記やご注意事項

使用上のお願い	5
使用/保管に適した環境	5
使用中に本機が熱いと感じたら	5
データ保護..................	6
Windows 11 プリインストールモデル	
のサポート情報	
➡ 『取扱説明書 操作マニュアル』	
「重要な情報、操作や設定について」	
「Windows 11 プリインストールモデル	,
のサポート情報」	
持ち運ぶとき	6
お手入れ	7
気温が高い場所でお使いになる場合	8
周辺機器の使用について	8
周辺機器を使用していて	
パソコンが熱くなった場合	8
USB機器への充電について	8
常時給電機能付きUSB Type-A	
ポートについて	8
リカバリーディスクは大切に	
保管してください	8
リカバリーディスクの作成方法について	
	9
Wi-Fi (無線LAN) ご使用時の	
セキュリティについて	9
音声や動画について	9
表記について1	0
デスクトップ画面の表示について1	1
システム トレイのアイコン	
(表示されていない場合は、 へをクリック	ク
すると表示されます)1	1
画面の明るさを調整する1	1

詳しい使い方

電源を入れる / 切る (再起動する). 電源を入れる 電源を切る (再起動する) 席を外すなど、操作を中断する	12 12 13 14
ホイールパッドを使う 感度を調節する	15 15
和助が無効を切り目える	16
Fnキーを使う	17
 セキュリティについて ●『取扱説明書 操作マニュアル』 「セキュリティ」 	
バッテリーについて	19
	19
バッテリーバックの劣化を抑える バッテリーパックの交換について	19 19
セットアップユーティリティ セットアップユーティリティを	20
起動する/終了する	20
ユーザーパスワードで制限される項目 セットアップユーティリティを操作する	22
	23
「情報」メニュー	24
「メイン」メニュー	24
「詳細」メニュー	25
	27
	28
	30
ハーティンヨフにフロに	

-	『取扱説明書 操作マニュアル』
	「重要な情報、操作や設定について」
	「パーティションについて」

起動/終了/スリープ状態/休止状態の Q&A

本機が起動しない/バッテリー状態表示	
ランプが点灯しない	36
電源は入るがWindowsが正常に	
起動しない	36
電源を入れると「Windowsを	
再インストールする」画面が表示される	
	36
Windows 起動時に音が途切れる	37
Remove disks or other media.	
Press any key to restart」が表示	
された	37
ユーザー名を変更したらサインイン	
できなくなった	37
Windowsの起動や動作が遅い	37
スリープ状態/休止状態からリジューム	
(復帰) しない	37
予期せずに休止状態に入った	37
顔認証搭載モデルをお使いの場合、	
Windows Hello (顔認証) でサインイン	
Windows Hello (顔認証) でサインイン (復帰) できない	38
Windows Hello (顔認証) でサインイン (復帰) できない	38

パスワード/メッセージのQ&A

パスワードを入力しても再度入力を	
求められる	39
キーを押しても文字が入力されない	39
「パスワードを入力してください」が	
表示された	39
「ストレージパスワード (XXX)」が	
表示された	39
ストレージパスワードが設定されて	
いるか確認したい	39
顔認証搭載モデルをお使いの場合、	
屋外で Windows Helloの顔認証による	
サインインができない	39
管理者のユーザーアカウントのWindows	
パスワードを忘れた	40
Windowsが起動せず、数字または	
メッセージが表示された	40

バッテリーのQ&A

カタログの記載よりもバッテリーの
駆動時間が短い 41
バッテリーパックの交換時期 (寿命)を
知りたい
バッテリー状態表示ランプが赤色に
点灯している41
バッテリー状態表示ランプが赤色に
点滅している41
バッテリー状態表示ランプがオレンジ色に
点滅している41
バッテリー状態表示ランプが緑色に
点滅している41
「バッテリー残量表示補正」画面が
表示された41

ポインターと画面表示のQ&A

ホイールパッド使用時ポインターが	
動かない	42
ポインターが勝手に動く	42
タップしたときにポインターが飛ぶ	42
マウス接続時ポインターが動かない	42
残像が表示される	42
マウス接続時ホイールパッドを	
無効にする	43
画面が暗い/明るさが変わった	
(暗くなった/明るくなった)	43
画面に黒い点や、緑、赤、青のドットが	
残ったり、正しい色が表示されない/	
画面の色や明るさにむらが見える	43
文字がにじんだりぼやけたりする	43
画面が乱れる	43
一瞬真っ黒になる	43
何も表示されない	44

リカバリーディスクのQ&A

リカバリーディ	ス	くク	7(D	11	FJ	戓	テ	52	去	b	ï				
わからない																45

その他のQ&A

仕様がわからない	46
Windowsの操作がわからない	46
周辺機器が動かない	46
アプリケーションソフトが動かない/	
おかしい	46

ハードウェアを診断する

PC-Diagnosticユーティリティで	
診断するハードウェア	47
操作のしかた	48
診断する	48
アイコンがグレー表示になり診断できない	
場合	50

PCを初期状態にする

初期状態にする.....51

フラッシュメモリードライブを復元する

◆『取扱説明書 操作マニュアル』 「重要な情報、操作や設定について」 「フラッシュメモリードライブをバック アップする/復元する」

再インストールする

再インストールとは	52
再インストールの前に	53
再インストールする	53
リカバリーディスクを使う	55

本機の廃棄・譲渡時

パソコンの廃棄・譲渡時におけるデータ	
消去について	56

エラーコードが表示されたら

お問い合わせについて

お客様ご相談センター	58
修理に関するお問い合わせ	58

アプリケーションソフトの問い合わせ先

|--|

フィルタリングについて

青少年によるインターネット上の有害サイト へのアクセス防止について.....60

さくいん

さくいん.....61

さらに詳しい情報は、『取扱説明書 操作マニュアル』をご覧ください。 保証とアフターサービスについては、付属の『取扱説明書 スタートガイド』、または『取扱説明書 基本ガイド』をご覧ください。

使用/保管に適した環境

- ●平らで衝撃、振動、落下のおそれがない安定した場所 パソコンが落下すると、本体に衝撃が加わり 誤動作や故障の原因になります。
 ●使用時の環境 温度:5℃~35℃ 湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)
 保管時の環境 温度:-20℃~60℃ 湿度:30%RH~90%RH (結露なきこと)
 ・上記の範囲内であっても、低温、高温、高湿度など極端に偏った環境で長期間使い 続けたり、本機の近くでの喫煙や、油を
 - 続けたり、本機の近くでの喫煙や、油を 使用する場所、ほこりの多い場所での ご使用は、製品の劣化により製品寿命が 短くなるおそれがあります。
 - バッテリーパックを、極端に高温または 通常は立ち入らない高地のように極端に 低い気圧の中で充電、使用、放置しないで ください。爆発や可燃性液体のもれの原因 になります。

●熱のこもらない環境

- 保温性の高いところ (ゴムシートや布団の 上など) での使用は避け、スチール製の 事務机など放熱性が優れた場所でお使い ください。
- ・放熱の妨げとなりますので、タオルや 市販の一般的なキーボードカバーなどで 覆わずにお使いください。
- 本体のディスプレイは、開いた状態で お使いください。ディスプレイを閉じた 状態でも、発煙・発火・故障のおそれは ありませんが、温度が上がると動作が遅く なったり、パソコンの向き(立てて置く など)によっては保護のため電源が切れ たりする場合があります。
- 通風孔 (排気)付近は特に熱くなります。 本機を長時間膝の上に載せて使用しないで ください。
- ●長時間連続して使用するなど、使用状態に よっては保証期間内でも部品の寿命による 交換が必要になる場合があります(有償に なる場合があります)。

- ●航空機利用時は電源を切る。 やむをえずこのような環境で本機を使用する 場合は、次のことを守る。
 - (タスク バーの をクリック)- (設定)-[ネットワークとインターネット]-[機内 モード]をクリックし、機内モードを[オン] に設定する。
 (すべてのワイヤレスデバイスが[オフ]に 設定されていることを確認してください)
 - パソコンやディスクなどは、手荷物として 持つ。
 - ・航空機内の使用は、航空会社の指示に従う。

使用中に本機が熱いと感じたら

●CPUの動作や充電時の電流などにより本機 やACアダプターが熱くなることがあります が、故障ではありません。 本機の発熱が気になる場合は、必要に応じて 次の手順でファン制御モードを [本体冷却優 先1に設定してください。 (タスク バーの をクリック)-[PC Hub]-[デバイス]-[ファン]の「熱とファンの制御」 の[本体冷却優先]をクリックする。 CPUの使用率が高くない場合や、冷却 ファンの回転音などが気になる場合は、必要 に応じて次の手順でファン制御モードを [標準(パフォーマンス優先)]または[静音性 優先]に設定してください。 (タスク バーの をクリック)-[PC Hub]-[デバイス]-[ファン]の「熱とファンの制御| の[標準(パフォーマンス優先)]または [静音性優先]をクリックする。

- ●無線LANをご利用にならない場合は、 Windowsの設定画面で無線機能をオフに する。
- ●1カ月に一度程度、ダストカバー内部のお手入れをしてください。(●7ページ)

E ×E

ACアダプターは、使用中熱くなりますが異常 ではありません。



使用上のお願い

お手入れ

重要

●ホイールパッドなどディスプレイ以外の部分に汚れが付着した場合は、水または水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した柔らかい布をかたく絞ってやさしく汚れをふき取ってください。

中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど、 塗装面に影響を与えることがあります。

- ●本機を乾燥させるために電子レンジに入れないでください。
- ●清掃による故障の場合、保証期間にかかわら ず修理は有償となりますのでご注意ください。

ディスプレイのお手入れ

 ディスプレイのお手入れは、ガーゼなどの 乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
 ディスプレイ表面に水滴や汚れなどが付いた らすぐにふき取ってください。放置すると



●お手入れ方法

- 布には水や薬品を付けないでください。
- ・ 画面の清掃は電源を切った状態で行って ください。

 電源が入った状態で清掃すると誤操作の 原因になります。また、画面の汚れは電源 が切れているときの方が目立つため、清掃 がしやすくなります。
- 指紋などで画面が汚れた場合や、画面の 表面がぬれた場合は、必ず乾いた柔らかい 布でふいてください。

- ・ 画面に付着した砂やほこりはあらかじめ、 布の片面で軽くふき取ってください。 このとき、強くふき取ると砂やほこりで 画面の表面を傷つけることがあります。 次に、砂やほこりをふき取った面と反対 の面で、指紋などの汚れをふき取ってくだ さい。
- 本機を使用する前に、画面の表面をふく ことをお勧めします。

ダストカバー内部の清掃

- ●ダストカバー内部の清掃方法
 - 1カ月に一度程度清掃してください。
 - パソコンの電源を切り(→13ページ)、 ACアダプターを取り外す。
 - ② ディスプレイを閉じ、パソコンを裏返す。
 - ③ バッテリーパックを取り外す。
 - ④ ネジを取り外してダストカバーを引き 抜いて外す。



- ⑤ ダストカバー内部を清掃する。
- ⑥④の逆の手順でダストカバーを取り付ける。

重要

- ●ダストカバー内部の清掃には洗剤は使用しないでください。
- ●エアダスターなどの清掃用スプレー(可燃性 物質を含むもの)を使用しないでください。
- ●ダストカバー内部にほこりや綿くずが堆積 している場合は、掃除機などを用いて吸い 出してください。
- ●ほこりなどを吸い込まないようご注意ください。
- ●ダストカバー内部に液体をこぼしたり、ネジ を落とさないでください。
- ●清掃による故障の場合、保証期間にかかわら ず修理は有償となりますのでご注意ください。

気温が高い場所でお使いになる 場合

●気温が高い場所で連続してお使いの場合、 パソコン内部の発熱を下げるモードに入る ため、一時的に動作が遅くなることがあり ます。

周辺機器の使用について

パソコン、周辺機器、ケーブルなどの故障を 防ぐため、次の点に注意してください。

- ●仕様に適合した周辺機器を使用する。
- ●コネクターの形状、向きに注意して、正しく 接続する。
- ●接続しにくい場合は無理に挿し込まず、もう 一度コネクターの形状、向きなどを確認する。
- ●固定用のネジがある場合は、ネジを締める。
- ●ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、 ケーブルを強く引っ張ったりしない。 また、本書および『取扱説明書 操作マニュアル』 と合わせて、使用する周辺機器の説明書をご覧 ください。

周辺機器を使用していて パソコンが熱くなった場合

気温が高い場所でバッテリーパックのみで駆動し、かつUSB機器などの周辺機器を接続している場合、パソコンが高温にならないように自動的に休止状態に入ることがあります。休止状態に入ったら周辺機器を外し、しばらくたって温度が下がってからリジューム(復帰)してください。

USB機器への充電について

本機の「電源オフ中のUSB充電」を有効にする と、本機の電源をオフにしても常時給電機能 付きUSB Type-Aポートまたは、USB Type-C ポートに電力が供給され、USB機器を充電でき ます。

ACアダプターを接続しない場合は、本体 バッテリーから電力を供給して、USB機器を 充電します。

- ◆『取扱説明書 操作マニュアル』「周辺機器」 「USB機器を充電する」の「電源オフ中の 充電設定をする」
- ●USBポートに異物を挿入しないようご注意 ください。
- ●設定を有効にした場合、ACアダプターを 接続しないと、バッテリーの消費が早くなり ますのでご注意ください。

常時給電機能付きUSB Type-A ポートについて

常時給電機能付きUSB Type-AポートにAC アダプター付きのUSBハブを接続した状態で パソコンの電源を入れるとUSBハブが動作 しない場合があります。 この場合は、USBハブを抜いて挿し直して ください。画面に「ハブポートの電力サージ」 と表示されているときは、画面の指示に従って USBハブを抜き、「リセット」をクリックして ください。

リカバリーディスクは大切に 保管してください



リカバリーディスクは、SSD から再インストールを実行 できない場合などに必要です。

リカバリーディスクの作成方法 について

リカバリーディスクの作成方法については、 次のWebページをご覧ください。 https://jp-pc-support.connect.panasonic. com/recv/re231003 「リカバリーイメージ ダウンロードサービス」



Wi-Fi (無線LAN) ご使用時の セキュリティについて

工場出荷時、無線LANのセキュリティに関する 設定は行われていません。

無線LANをご使用になる前に、必ず無線LAN のセキュリティに関する設定を行ってください。

◆『取扱説明書 操作マニュアル』「無線機能」 「Wi-Fi (無線LAN) について」の「Wi-Fi (無線 LAN) に接続する |

無線LANでは、LANケーブルを使用する 代わりに電波を利用してパソコンと無線LAN アクセスポイント(市販品)との間で情報の やり取りを行います。このため、電波の届く 範囲であればネットワーク接続が可能であると いう利点があります。

その反面、ある範囲であれば障害物(壁など) を越えて電波が届くため、セキュリティに 関する設定を行っていないと、次のような問題 が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、次の ような通信内容を盗み見る可能性があります。

- IDやパスワード
- クレジットカード番号などの個人情報
- メール内容
- ●不正に侵入される 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内の パソコンやネットワークへアクセスし、次の ようなことを行う可能性があります。
 - 個人情報や機密情報を取り出す (情報漏えい)
 - 特定の人物になりすまして通信し、不正な 情報を流す (なりすまし)

- 傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)
- コンピューターウイルスなどを流し、 データやシステムを破壊する(破壊)

無線LANアクセスポイントや本機の無線LAN 機能には、これらの問題に対応するための セキュリティに関する設定が用意されています。 本機では、使用する無線LANアクセスポイント に合わせて設定をする必要があるため、お買い 上げ時にはセキュリティに関する設定は行われ ていません。無線LANをご使用になる前に、 必ず無線LANのセキュリティに関する設定を 行ってください。

無線LANのセキュリティに関する設定を行っ て使用することで、問題が発生する可能性は 少なくなりますが、無線LANの仕様上、特殊 な方法で通信内容を盗み見られたり、不正に 侵入されたりする場合があります。ご理解の うえ、ご使用ください。

セキュリティに関する設定を行わないで使用 した場合の問題を十分に理解したうえで、お客 さま自身の判断と責任においてセキュリティに 関する設定を行うことをお勧めします。お客 さまご自身で対処できない場合は、お客様 ご相談センターにご相談ください。

音声や動画について

● AVIファイルを再生する場合 アプリケーションソフトをたくさん起動する などしてパソコンに負荷がかかっている場 合や気温が高い場所で使っている場合、AVI ファイルの再生時に音声や映像が途切れる ことがあります。このときは、次の操作を 行うと改善される場合があります。

- 使っていないアプリケーションソフトを 閉じる。
- 使用環境温度を低くする。

表記について

Enter	キーボードのEnterlを押すこと。	
	キーボードの <u>En</u> を押しな がら、 <u>F5</u> を押すこと。	
Fn + F5	 Fnとごの機能を 入れ換えてお使いの場合 (⇒24ページ)は、 Fnをご回に置き換えて ご覧ください。 	
⇒	参照先	

●本書では、パソコンの管理者の権限でサイン インした場合の手順や画面表示で説明して います。

標準ユーザーのアカウントで実行できない 機能があったり、説明と異なる画面が表示 されたりした場合は、パソコンの管理者の 権限でサインインして操作してください。

- ●本書では、指定がない限り「Windows 11 Pro」を「Windows」または「Windows 11」 と表記します。
- ●別売りの商品について 最新のカタログやホームページなどでご確認 ください。
 予告なく変更することがあります。

 ● 再インストールについて 本機の取扱説明書上の再インストールとは、 SSDをフォーマットして、Windowsをイン ストールし直すことです。
 再インストールを実行するとSSDの内容は 消去され、工場出荷時の状態に戻ります。
 お客さまが作成したデータは、他のメディア や外付けのハードディスクなどへ必ずバック

アップを取っておいてください。

再インストールの方法や確認事項については 「再インストールする」(➡52ページ)を ご覧ください。

デスクトップ画面の表示について

表示例	名 称	働き
ひょう など	デスクトップの アイコン	ダブルクリックすると、アプリケーションソフトが起動したり、 ウィンドウが開いたりします。
() ()	システム トレイ (デスクトップ 画面右下)	表示されるアイコンにはそれぞれ役割があり、機能設定や状態 確認などを行います。システム トレイには一部のアイコンのみ 表示されます。本書で説明しているアイコンが表示されていな い場合は、 へをクリックして表示させてください。
(画面は一例です)	すると、隠れて いたアイコンが 表示されます。	(本書で説明しているアイコンは、各種機能の設定や接続して いる機器など、環境によって、種類や順序が実際の表示と異なる 場合があります)

システム トレイのアイコン (表示されていない場合は、 へをクリックすると表示されます)

アイコン	役割
(7)	下記の設定や確認などができます。 • ネットワーク接続設定(有線LANや無線LANの接続設定に使用) • 各種モード設定(機内モードなど) • 画面の明るさの設定 • 音量の設定 • バッテリーメーターの確認
*	他のBluetooth機器とデータを交換できます。
3	表示されているときにクリックすると、通知センターとカレンダーが表示され ます。数字は通知の数を表し、通知センターにはアプリやイベントの通知が表示 されます。

画面の明るさを調整する

明るくすると、バッテリーの駆動時間は短くなります。



電源を入れる/切る(再起動する)

電源を入れる

電源を入れる。 電源スイッチ**心**を押す。 ・電源スイッチを押し続けたり、連続して 押したりしないでください。

2 電源状態表示ランプ①が点灯したら 手を離す。

●起動中は、次のことをしないでください。

- ACアダプターを抜き挿しする。
- 電源スイッチを操作する。
- キーボード、ホイールパッド(外部 マウス)に触れる。
- ディスプレイを閉じる。

3 Windowsにサインインする。

電源を入れた後、すぐに下の画面が 表示されたら…



本機のセキュリティのため、スーパーバイザー パスワードまたはユーザーパスワードが設定 されています。パスワードを入力し [mer]を 押してください。正しく入力すると起動します。 (→31ページ)

3回間違えるかパスワードを入力せずに約1分 経過すると、電源が切れます。



この画面が表示された場合は、SSDの セキュリティのため、ストレージパスワードが 設定されています。パスワードを入力し 師画を 押してください。正しく入力すると起動します。 (→33ページ)

画面の表示が消えたら…

お買い上げ時は省電力設定がされているため、 操作やデバイスへのアクセスがない状態が 一定時間続くと省電力機能が働き、画面が暗く なったり画面の表示が消えたりします。



保持されていたテーダは矢われます。 ACアダプターを接続しておくことをお勧めします。

- ディスプレイが暗くなる/オフの状態では ホイールパッド、キーボードを操作すると ディスプレイが明るくなる/オンの状態に 戻ります。
 動作に影響のないキー(CmlやBhittlなど)を 押すことをお勧めします。
- ●ディスプレイオフの状態から一定時間本機を 操作しないと、スリープ状態に入ります。 下記の操作を行うと元の状態に戻ります。
 - 電源スイッチを押す。
 - キーボードを操作する。
 - ホイールパッドを操作する。
 - ACアダプターを接続する。

電源を入れる/切る(再起動する)



席を外すなど、操作を中断する

「スリープ状態」または「休止状態」の機能を 使うと、次回電源を入れたとき、操作して いたアプリケーションソフトやファイルが表示 され、すぐに操作を再開することができます。 ● En + EZ を押すと、スリープ状態になり ます。 ● En + EID を押すと、休止状態になります。

●電源スイッチを操作すると元の状態に戻ります。

詳しくは、『取扱説明書 操作マニュアル』 「パソコン活用」の「スリープ状態/休止状態を 使う」をご覧ください。

ホイールパッドを使う

マウスと同じようにポインターを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。 使い方については、『取扱説明書 基本ガイド』「Windowsをセットアップする」の「ホイールパッド の基本操作」をご覧ください。

感度を調節する

- (タスク バーの をクリック) (設定)-[Bluetooth とデバ イス]-[タッチパッド]をクリック する。
- [タップ]をクリックし、
 「タッチパッドの感度」のプルダウン
 メニューから感度を選択する。

4- BR		- 0
XXXXX	Bluetooth とデバイス > タッチパッド	
REONS	Q. 9799/0316	72 () ~
A-6 1	ジェスチャーと操作	
	Ъ л−икаж	
******	B. 947	^
2 SLAPSKE	975×75850	18405£ ~
 アカワント 第30と言語 第一次一人 	 2本の年でラップしてもクリックする 	
* 77820374	■ 2 田タップしてドラップすると開始選択	
75	3 200-862-6	~
Windowi Updata	3#8923##	~
	4 23872357	~
	黄連設定	
	その他のPsyFの+設定 ドロウーアイコン可能性	8

有効 / 無効を切り替える

USBマウスの抜き挿しに連動してホイール パッドの有効/無効を切り替えることができ ます。

ホイールパッドを無効にするには、次の手順で 設定します。

- 2 [タッチパッド]をクリックし、 「マウスの接続時にタッチパッドを オフにしない」のチェックマークを 外す。

€ B2		- 0 ×
	Bluetooth とデバイス > タッチパッド	
NEORE O	₽ 2527/05	R7 🌑 ^
 № 4 \$274 	・マンスの経動物にクラフドバトをオスにしない タックドルドの取得とジェスチャを発電調に少セットします	Utrak
 ● Bluetooth とデバイス ● ネットワークとインターネット 	ジェスチャーと操作	
✓ 個人用設定 ■ 779	amo-on 4	
2 7707/-	8 977	~
5 7-4	\$ 700-66X-A	~
 79696974 79689-2842974 	3本指约27+	~
😌 Windows Update	4#80/128+	×
	Maix2	
	その他の9ッチパッド設定 ポインダーアイジング用用者	C
	現在なジェスチャ	>

重要

- ●次の場合は、この機能が動作せずUSBマウス 接続時もホイールパッドが有効になります。
 - Windows を起動した直後
 - ユーザーの切り替えやサインアウトを 行ったときに表示されるユーザーの切り 替え画面やロック画面
- ●USBキーボードによっては、USBマウスを 接続していなくても、ホイールパッドは無効 になります。
- ●USBマウスによってはこの機能が動作しな い場合があります。
- Panasonic PC Hubでホイールパッドの 機能を有効にしても、この機能が無効の場合 は、USBマウス接続時にホイールパッド およびスクロール機能を使うことができま せん。

ホイールパッドを使う

取り扱い

ホイールパッドは、指で操作するように設計 されています。

- ●操作面に物を置いたり、爪など先のとがった もの、硬いもの、鉛筆やボールペンのような 跡の残るもので強く押さえたりしないでくだ さい。
- 油などでホイールパッドを汚さないでくだ さい。ポインターが正常に動かなくなります。
- ●ホイールパッドに汚れが付着した場合、 ガーゼなどの乾いた柔らかい布か、水で 薄めた台所用洗剤(中性)を浸してかたく 絞った柔らかい布で汚れを取り除いてくだ さい。
- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコール、 中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど 塗装面に影響を与えることがあります。使用しないでください。

₩¥E

ダブルクリックの速さやボタンを押したときの 動作は、(タスク バーの をクリック)-(設定)-[Bluetoothとデバイス]-[マウス]-[マウスの追加設定]をクリックし、「マウスの プロパティ」画面で変更できます。 『取扱説明書 操作マニュアル』「ポインティングデバイス / キーボード」の 「Fn キーを使う」 では、 さらに詳しく説明しています。

[Fn]を押しながら、文字や記号が枠で囲まれているキーなどを押すと、次の表のような機能が働きます。____

● Fn と Cerr の機能を入れ換えてお使いの場合 (→24ページ):
 Fn の代わりに Cerr を押してください。



● [Fn] を押したとき、画面に機能の一覧 (ステータスバー) を表示することができます。

+-	機能	画面表示 (表示は一例です)	
Fn + F1 Fn + F2	内部LCDの明るさを調整します。 <pre>[Fn]+[F1](暗くする)/[Fn]+[F2](明るくする)</pre>	-;ġ:	
			
$\overline{Fn} + \overline{F3}$ $\pm t - l \pm$	キーを押すと右の画面が表示され、外部ディスプレイを接続 している場合は画面の表示モードを切り替えることができます	□□□ 複製	
	(Fn]+ F3]を押して表示モードを選んだ後、 Enter]を押す まで切り替わらない場合があります)。	☑☑ 拡張	
		ロロ セカンド スクリーン のみ	
	スピーカーやオーディオ出力端子からの音声出力のオン/オフ を切り替えます。	オン	
Fn + F4		+7(=-b)	
		d× 67	
Fn + F5 Fn + F6	スピーカーやオーディオ出力端子からの音量を調整します。 [Fn]+[F5] (小さくする) / [Fn]+[F6] (大きくする) 音量を0まで下げると自動的にミュート状態になります。	⊲» 64	
Fn + F7	現在のパソコンの状態がメモリーに保存されてスリープ状態に 入ります。	_	

Fnキーを使う

+	機能	画面表示 (表示は一例です)
[Fn] + [F8]	機内モードを[オン]にします。 解除するにはもう一度押します。	ゆ 機内モードオン オン ゆ 機内モードオフ オフ
(Fn) + (F9)	 バッテリーの残量を表示し、充電モードを切り替えることができます。 充電優先モード(工場出荷時の設定): バッテリー残量が約50%以下の場合、CPUの最大性能を 制限することにより、充電時間を短縮することができます。 通常モード: 充電時間を短縮するための制御を行いません。 	バッテリー残量: 96% ケチ 充電優先モード ・ 通常モード
Fn + F10	現在のパソコンの状態をSSDに保存して休止状態に入ります。	
Fn + F 11)	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。 (SysRq)	_
Fn + F	最初のページに移動またはポインターを行の先頭に移動 (Home)	-
Fn + 🕀	最後のページに移動またはポインターを行の最後に移動 (End)	_
Fn + 1	前のページに移動 (PgUp)	_
Fn + I	次のページに移動 (PgDn)	_
Fn + Back	[<u>Ctrl]</u> +[<u>Alt</u>]+[<u>Del</u>]と同じ機能	_
Fn + Tab	マイクの音声入力のオン/オフを切り替えます。	_
Fn + D	コンテキストメニュー (右クリックメニュー)を表示します。	-
Fn + PrtSc	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。 「Fn」+「Prtson」: ScrLk	_
Fn + Ins Fn + Del	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。 「Fn」+「Ins」: Pause 「Fn」+「Del」: Break	_

バッテリーについて

『取扱説明書 操作マニュアル』「バッテリー」では、さらに詳しく説明しています。

駆動時間について

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境に よって大きく変わります。

本機では、他のメーカーとの比較のために 共通の測定法として一般社団法人電子情報技 術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.3.0)」を採用しています。

駆動時間を長くするには

次のようなことを行うことで、バッテリーの 駆動時間を長くすることができます。

- [Fn]+[F1]で内部LCDの明るさを暗くする。
- ●スリープ状態/休止状態を活用する。 パソコンからしばらくの間離れるときは、
 En+EZでスリープ状態、または
 En+EDで休止状態にしてください。
- ●しばらく使わないときはディスプレイの電源 を自動的に切るように設定する。
- ●通信しないときは、無線機能を切る。 Windowsの設定画面で無線機能をオフに する。

(タスク バーの ₩をクリック) - ∲ (設定) -[ネットワークとインターネット]-[機内 モード]をクリックし、機内モードを[オン] に設定する。

- ●使わない周辺機器 (USB機器、外部マウス など)は取り外す。
- CPU に大きな負荷がかかるアプリケーション ソフトを使用しない。

バッテリーパックの劣化を 抑える

バッテリーパックは消耗品です。バッテリー パックの耐久年数は、使い方や使用環境に よって大きく変わります。バッテリーパックの 劣化を抑え、耐久年数を少しでも長くするため には、次の点をお勧めします。

- ●周囲の温度が10℃~30℃の場所で充電する。
- バッテリーの充電は1日1回以内。

●パソコンの電源を切った状態で充電する。

バッテリーパックの交換に ついて

バッテリーパックの交換はパソコンの電源を 切ってから行ってください。

セットアップユーティリティは、本機の動作環境 (パスワードや起動ドライブなど)を設定するため のユーティリティです。以下の6メニューがあります。 「情報」、「メイン」、「詳細」、「起動」、「セキュリティ」、「終了」 モデルによって、表示される項目が異なります。



Windows動作中から起動する

- (タスク バーの をクリック)

 (設定) [システム] [回復] [PCの起動をカスタマイズする]の
 [今すぐ再起動]をクリックする。
 確認メッセージが表示された場合は、内容
 を確認して[今すぐ再起動]をクリック
 します。
- 2 [トラブルシューティング]-[詳細 オプション]-[UEFIファームウェア の設定]-[再起動]をクリックする。
- パスワードを設定している場合は、 下の画面が表示されるので、 ユーザーパスワードまたは スーパーバイザーパスワードを 入力し、Emelを押す。





下記の画面が表示された場合は、 ストレージパスワードを入力し、Enterlを 押してください。

— ストレージパスワード (XXX) -

EXE)

- ●セットアップユーティリティの画面を内部 LCDと外部ディスプレイの両方に表示する ことはできません。 本機に外部ディスプレイを接続していても、 内部LCD側に表示されるようになります。 ただし、内部LCDを閉じると、外部ディス プレイ側に表示されるようになります。
- パスワードを設定していても[起動時のパス ワード]が[無効]になっている場合、パソ コン起動時にパスワードの入力は不要です。 また、[再起動時のパスワード]が[無効]に なっている場合、パソコンの再起動時にパス ワードの入力は不要です。 セットアップユーティリティを起動したとき は、パスワードの入力が必要です。
- パスワードの設定時や入力時にキャップス ロックになっていると、その状態をお知らせ する画面が表示されます。

Windowsが起動しないときは

- **1** パソコンの電源を切る。
- 2 約30秒以上経過後、パソコンの 電源を入れる。
- 本機の起動後すぐ、「Panasonic」
 起動画面が表示されている間に
 定または Del を押す。
- パスワードを設定している場合は、 下の画面が表示されるので、 ユーザーパスワードまたは スーパーバイザーパスワードを 入力し、Emelを押す。

- パスワードを入力してください

×E-

下記の画面が表示された場合は、 ストレージパスワードを入力し、Enterlを 押してください。

— ストレージパスワード (XXX) -

セットアップユーティリティを終了 する

- □□または Eso を押して、「終了」
 メニューを表示する。
- 2 [設定を保存して再起動]または [設定を保存しないで再起動]を 選んで Emer を押す。
- 3 [はい]を選んで 🔤を押す。

ユーザーパスワードで制限される項目

「Windows動作中から起動する」(→20ページ)の手順3で入力したパスワードの種類によって、 表示/設定できる項目が異なります。

本機を複数の人で使う場合は、スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を設定 します。管理者以外の人には、ユーザーパスワードだけを教えておきます。これにより、設定を 変更されるのを防ぐことができます。

●スーパーバイザーパスワードを入力した場合

セットアップユーティリティのすべての項目が設定できます。

●ユーザーパスワードを入力した場合

次のような制限があります(可能:〇、不可能:×)。また、各項目の設定値を工場出荷時の値 (パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す[F9]は使えません。

メニュー	参照	変更
「詳細」メニュー	0	×
「起動」メニュー:[UEFI優先度]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[Boot Popup Menu]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[起動時のパスワード]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[再起動時のパスワード]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[復帰時のパスワード]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[スーパーバイザーパスワード設定]	×	×
「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード保護]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード設定]	0	O*1
「セキュリティ」メニュー:[サインイン セキュリティの強化]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[ストレージセキュリティ設定 (TCG)]	X *2	X *2
「セキュリティ」メニュー:[内蔵セキュリティ(TPM)]	0	X *2
(指紋センサー搭載モデルのみ) 「セキュリティ」メニュー: [指紋認証セキュリティ]	0	×
(AMT搭載モデルのみ) 「セキュリティ」メニュー:[AMT設定]	X *2	×*2
(AMT搭載モデルのみ) 「セキュリティ」メニュー:[管理設定]	×*2	×*2
「セキュリティ」メニュー:[DFCI設定]	0	×*3
「セキュリティ」メニュー:[セキュアブート]	0	×
「終了」メニュー:[デフォルト設定]	×	×
「終了」メニュー:[デバイスを指定して起動]	X **4	X **4

※1 [ユーザーパスワード保護]が[保護しない]に設定されている場合のみ、ユーザーパスワードの 変更が可能。ただし、ユーザーパスワードを削除することはできません。

※2 サブメニューの[設定サブメニュー保護]が[保護しない]に設定されている場合は、設定サブ メニューの参照/変更が可能([設定サブメニュー保護]を除く)。

※3 Opt-outのみ変更不可。

※4 [Boot Popup Menu]が[有効]に設定されている場合は選択が可能。

セットアップユーティリティを 操作する

A -	情報 メイン 詳細 起!	め セキュリティ 終了
в-	(言語 (Language)	[Japanese]
C-	 一 <u></u> <u></u>	GF-XXXXXXXX 000000000
	システム情報 プロセッサータイプ メモリーサイズ	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D -	ストレージ BIOS情報 ▶ ファームウェア情報 累積使用時間	「言語(Language) English French <u>Naronasci</u>
	アクセスレベル	XXXXXXX
		「す」 継話に トップ 思たる担合も

(画面は一例です。機種によって異なる場合が あります)

- A. 回回を押してカーソルを移動させ、メニューを選ぶことができます。
- B. 選択できる項目が複数ある場合は100を 押して項目を選ぶことができます。選択 された項目は色が変わります。
- C. [enter]を押すと、サブメニューを表示させる ことができます。
- D. サブメニューが表示されているときは 回回 を押して項目を選ぶことができます。

設定に使うキー

€₽	:「情報」「メイン」「詳細」「起動」「セキュ リティ」「終了」の各メニューを選択。
1 I	: カーソルを上下に移動 (項目を選ぶと きに使用)。
Enter	: 回回で項目を選んだ後に設定できる 各項目のサブメニューを表示。
F5)	: 各項目の前候補を選択(設定値の 変更時に使用)。
F6	: 各項目の次候補を選択 (設定値の 変更時に使用)。
F1	: 一般のヘルプを表示 ([OK]を選ぶと ヘルプの画面を閉じる)。
F9	: 各項目の設定値を工場出荷時の値 (パスワード、システム時間、シス テム日付を除く)に戻す。
F10	: 設定を保存して再起動。
Esc)	: サブメニューの終了、または「終了」 メニューを表示。

23

「情報」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
言語 (Language)	セットアップユーティリティの言語を選択 します。	English French Japanese
製品情報 機種品番 製造番号 システム情報 プロセッサータイプ	情報の表示・確認用です。項目を選択したり	変更したりすることはできません。
ブランドタイプ メモリーサイズ ストレージ BIOS 情報	機種によっては表示されません。	
ファームウェア情報	BIOSのバージョン、電源コントローラーの の各項目の情報をサブメニューで確認できま	バージョンなど、ファームウェア す。
累積使用時間 アクセスレベル		

「メイン」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
システム日付	□Tab」でカーソルを年、月、日に移動できます。キーボードから直接入力するか、[F5] [F6] で数値の修正ができます。	[xxxx/xx/ xx(x)]
システム時間	24時間制です。 [Tab]でカーソルを時、分、秒に移動できます。キーボード から直接入力するか、 [F5] [F6]で数値の修正ができます。	[xx:xx:xx]

メイン設定

メニュー	働き	選択項目
Fn/Ctrl+-	内蔵キーボードの[Fn]と[Ctrl]の機能を入れ換えずに工場出荷時のまま 使う (標準) / 入れ換えて使う (入れ換え)を設定します。	<u>標準</u> 入れ換え
充電中 バッテリー状態 表示	バッテリーパックの充電中にバッテリー状態表示ランプを点灯する (点灯)/明滅する(明滅)を設定します。	点灯 明滅
Power On AC	AC アダプターを接続したときに本体の電源が入る機能を使用する (有効) / 使用しない (無効) を設定します。	無効 有効
充電モード	バッテリーパックの充電中の充電優先モード/通常モードを設定します。 「充電優先モード」の設定では、バッテリー残量が約50%以下の場合、 CPUの最大性能を制限することにより、充電時間を短縮することができ ます。	通常モード 充電優先モード

メニュー	働き	選択項目
資産管理番号 設定	資産管理番号を設定します。 セットアップユーティリティの起動中は、キーボードの入力は英語キー ボードの配列に従います。英語キーボード以外の場合は入力に気を付けて ください。	サブメニュー 表示
起動時の資産 管理番号表示	起動時に資産管理番号を表示する (有効)/しない (無効)を設定します。	無効 有効

「詳細」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
CPU設定	 CPUの設定に関するサブメニューを表示します。 Intel(R) Hyper-Threading Technology Intel(R) Hyper-Threading Technologyを使用する(有効)/使用しない (無効)を設定します。工場出荷時の設定は[有効]です。 (インテル®スレッディング・テクノロジーが使用できないモデルの場合 は表示されません) Intel(R) Virtualization Technology Intel(R) Virtualization Technologyを使用する(有効)/使用しない (無効)を設定します。[有効]に設定すると、Intel(R) Virtualization Technologyに対応した仮想化ソフトウェアを使用する場合に、CPUの 負荷を軽減することができます。 Intel(R) VT-d Intel(R) VT-d Intel(R) VT-d Intel(R) Trusted Execution Technology for Direct I/Oを使用しない (無効)/使用する(有効)を設定します。工場出荷時の設定は[有効]です。 (インテル®VT-dが使用できないモデルの場合は表示されません) Intel(R) Trusted Execution Technologyを使用する(有効)/使用 しない(無効)を設定します。(インテル®アクティブ・マネジメント・ テクノロジーが使用できないモデルの場合は表示されません) [Intel(R) Total Memory Encryption Intel(R) Total Memory Encryptionを使用する(有効)/使用しない (無効)を設定します。工場出荷時の設定は[無効]です。 (インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーが使用できない モデルの場合は表示されません) 	サブメニュー表示

周辺機器設定

メニュー	働き	選択項目
LAN	内蔵LANの機能を使用する (有効) / 使用しない (無効) を設定します。	無効 有効
Power On by LAN機能	LAN経由でパソコンの電源を入れるPower On by LAN機能を使用しない (禁止)/使用する (許可)を設定します。「許可」の設定では、LAN経由で 電源を入れた場合、起動時のパスワード入力画面は表示されなくなります。	禁止 許可
無線設定	搭載されている無線機能の設定に関するサブメニューを表示します。 • Wi-Fi 内蔵無線LANの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 工場出荷時の設定は[有効]です。 • Bluetooth Bluetoothの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 工場出荷時の設定は[有効]です。 • ワイヤレスWAN(ワイヤレスWAN搭載モデルのみ) ワイヤレスWANの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定 します。 工場出荷時の設定は[有効]です。 Bluetoothを[有効]に設定すると、Wi-Fiは[有効]になり選択ができなく なります。 Bluetoothを[無効]に設定すると、Wi-Fiは選択可能になります。 Wi-Fiを[無効]に設定すると、Bluetoothは[無効]になり選択ができなく なります。	サブメニュー 表示
USB Type-C ポート	本機のUSB Type-Cポートを使用する(有効)/使用しない (無効)を設定 します。	無効 有効
USB Type-A ポート	本機のUSB Type-A ポートを使用する (有効)/使用しない (無効)を設定 します。	無効 有効
カメラ	カメラを「有効」または「無効」に設定します。 ※カメラに付属している内蔵マイクも無効になります。	無効 有効

「起動」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
Boot Mode	Boot Modeを低速にしない (通常)/一部のUSB機器に対応するため Boot Modeを低速にする (互換)を設定します。「通常」の設定では、 Windowsの起動画面が表示されるまでの時間を短縮します。 USB機器から正しく起動できない場合は[互換]に設定して試してくだ さい。ただし、[互換]に設定すると、Windowsの起動画面が表示される までの時間は、[通常]に設定したときよりも長くなります。	<u>通常</u> 互換
UEFI優先度	 オペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位を設定します。 ① ① ① で[先に起動させたいデバイス]を選択し、[Enter]を押す。 たとえば、IPv4でのLAN Bootを最優先で起動したい場合: ① 「起動オプション #1」を選択し、[Enter]を押す。 ② 「UEFI: xxx IPv4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	



●外付け光学式ドライブから起動するときなど、一度だけ通常と異なる優先順位で起動する場合は、 「終了」メニューの[デバイスを指定して起動]の下に表示されているデバイスを選んで[mer]を 押してください。

「終了」メニューの[デバイスを指定して起動]の下にデバイス名を表示させるには、

- ① 外付け光学式ドライブに起動メディアをセットしてからパソコンを再起動する。
- ② 再度セットアップユーティリティを起動し、「終了」メニューの[デバイスを指定して起動]の 下に表示されているデバイスを選んで[Enter]を押す。
- ●USBポートに接続している機器から起動するときは、次の設定になっていることを確認してください。
 - 「詳細」メニューの[USBポート(Type-C)]/[USBポート(Type-A)]が[有効]

「セキュリティ」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

起動時の表示設定

メニュー	働き	選択項目
Boot Popup Menu	起動後すぐに[Esc]を押すと表示できる起動デバイスの選択画面を表示 させない (無効) / 表示させる (有効) を設定します。[有効]に設定すると、 セットアップユーティリティ起動時にユーザーパスワードを入力した場合 でも「終了」メニューの[デバイスを指定して起動]の項目が選べるように なります。	無効 有効
起動時の パスワード	高速スタートアップ無効時のシャットダウンまたは、[Bhift]を押しながら シャットダウンした場合の次回起動時スーパーバイザーパスワードまたは ユーザーパスワードの入力を常に必要としない(無効)/必要とする(有効) を設定します。	無効 有効
再起動時の パスワード	Windowsを再起動したときにスーパーバイザーパスワードまたはユー ザーパスワードの入力を必要としない (無効) /[起動時のパスワード]の 設定と同じ動作にする (起動時に同じ)を設定します。	無効 起動時に同じ
復帰時の パスワード	休止状態からの復帰時および Windowsの高速スタートアップ時に スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力を常に必要 としない (無効) / 必要とする (有効) を設定します。[起動時のパスワード] が[有効]に設定されている場合のみ設定できます。	無効 有効
スーパーバイザー パスワード設定	セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定 します。また、本機を起動されたくない場合は、スーパーバイザーパス ワードを設定した後、[起動時のパスワード]を[有効]に設定してください。	サブメニュー 表示
ユーザー パスワード保護	ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、 ユーザーパスワードの変更を許可する (保護しない) / 許可しない (保護 する) を設定します。	保護しない 保護する
ユーザー パスワード設定	本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 また、セットアップユーティリティの起動時に、スーパーバイザーパス ワードでなくユーザーパスワードを入力すると、一部の設定は変更でき ません。	サブメニュー 表示

س ت	働き	選択項目
サインイン セキュリティの 強化	サインイン セキュリティの強化を 「有効」または 「無効」に設定します。 設定を変更すると、WindowsのPIN での認証、指紋認証 (対応モデル のみ)、顔認証 (Windows Hello) が動作しなくなることがあります。	無効 有効
ストレージ セキュリティ 設定(TCG)	 SSDに関するセキュリティポリシーやパスワードを設定します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 設定サブメニューの項目の変更をユーザーに許可するかどうかを設定します。工場出荷時の設定は[保護する]です。 セキュリティポリシー Windowsやセットアップユーティリティなどを起動したときに、 [ストレージパスワード]の入力を省略する(簡易)/入力をする(高度) を設定します。工場出荷時の設定は[簡易]です。 ストレージパスワード設定 スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードとは別に、 SSDのセキュリティ用に設定するパスワードです。 ストレージセキュリティ状態 サブメニュー表示で、SSDの詳細情報(セキュリティロック状態や ストレージパスワード設定状態など)が確認できます。 	サブメニュー 表示
内蔵セキュリ ティ(TPM)	 内蔵セキュリティチップ(TPM)の設定に関するサブメニューを表示します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 設定サブメニュー保護 ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、 [内蔵セキュリティ(TPM)]を表示する(保護しない)/表示しない(保護する)を設定します。工場出荷時の設定は[保護する]です。 待機中のTPM操作 [所有者情報の初期化]を選択すると、内蔵セキュリティチップ(TPM) 内に保持された所有者情報を初期化し、内蔵セキュリティチップ(TPM) 内に保持された所有者情報を初期化し、内蔵セキュリティチップ(TPM) により保護されたデータを復元または利用できないようにします。本機を廃棄・譲渡する際に使用してください。 BitLockerが有効な状態で実行すると、Windowsの再インストールが必要となる場合がありますので、ご注意ください。(Windows 11 Proのみ) Esclを押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。 Block SID Authentication (一部の機種のみ表示) Block SID Authentication コマンドを実行するかどうかを選択します。工場出荷時の設定は[常に実行]です。 	サブメニュー表示
指紋認証 セキュリティ (指紋センサー 搭載モデル のみ)	 搭載されている指紋認証機能の設定に関するサブメニューを表示します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 設定サブメニュー保護 サブメニューの項目の変更をユーザーに許可するかどうかを設定 します。工場出荷時の設定は[保護する]です。 パワーオンセキュリティ 指紋認証により起動を許可するかどうかを設定します。この機能を 使用するためには、指紋データの登録が必要です。 工場出荷時の設定は[無効]です。 指紋データの消去 指紋データの消去 指紋データを消去すると、Windows Hello指紋認証で登録した すべてのユーザーアカウントの指紋データが削除されます。 	サブメニュー 表示

メニュー	働き	選択項目
AMT設定 (AMT搭載 モデルのみ)	インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーに関するサブメニュー を表示します(インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーが 使用できるモデルの場合のみ表示されます)。インテル®アクティブ・ マネジメント・テクノロジーは、インテル®アクティブ・マネジメント・ テクノロジー対応の市販のアブリケーションソフトと組み合わせて使う ことで、ネットワーク上のパソコンの電源がオフの状態でも、ネット ワーク管理者やシステム管理者がリモートでそのパソコンの情報を統合的 に管理することができる機能です。 インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用するには、 設定が必要です。設定の際は、ネットワーク管理者またはシステム管理者 に必ず確認してください。また、別途インテル®アクティブ・マネジメント・ テクノロジー対応の市販のアプリケーションソフトも必要になります。 ネットワーク管理者およびシステム管理者がいない場合は、インテル [®] アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用しないことをお勧めします。 スーパーパイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 ・設定サブメニュー保護 ユーザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 ・認定サブメニュー保護 ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したとき に、[AMT設定]を表示する(保護しない)/表示しない(保護する)を 設定します。 工場出荷時の設定は[保護する]です。 ・Intel(R) ME BIOS Extension 起動 Intel(R) Management Engineのセットアップを起動します。 ・USB コンフィグ USB キー (USB メモリー (市販品))を使ったコンフィグ機能を使わ ない(無効)/使う(有効)を設定します。 工場出荷時の設定は[無効]です。 ・AMT設定のリセット Intel(R) ME BIOS Extensionにより設定された各項目を工場出荷時 の状態に戻します。 Esc を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。	サブメニュー表示
管理設定	Local Platform Erase 設定に関するサブメニューを表示します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 ・設定サブメニュー保護 ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したとき に、[管理設定]を表示する(保護しない)/表示しない(保護する)を 設定します。 ・ Local Platform Erase設定 プラットフォーム消去時の操作を設定します。	サブメニュー 表示
DFCI設定	 DFCI (Device Firmware Configuration Interface) に関するサブメニューを表示します。 DFCIは、セットアップユーティリティの一部の項目をMicrosoft Intune 経由で遠隔操作することができる機能です。 Opt-in Microsoft Intune Server でのDFCIデバイスの遠隔操作を許可する設定に変更します。 Opt-out Microsoft Intune ServerでのDFCIデバイスの遠隔操作を許可しない設定に変更します。 	サブメニュー 表示
セキュアブート	セキュアブートの設定に関するサブメニューを表示します。 工場出荷時の設定を変更すると、インストール済みのOSが正しく動作 しなくなることがあります。 「Esc]を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。	サブメニュー 表示

セットアップユーティリティでパスワードを設定する

セットアップユーティリティでパスワードを設定すると、セットアップユーティリティ起動時に パスワードの入力が必要になります。また、[起動時のパスワード]を[有効]に設定しておくと、 電源を入れた直後にパスワード入力が必要になるため、第三者の不正な利用を防ぐことができます。 設定する前に、必ず『取扱説明書 操作マニュアル』「セキュリティ」の「セットアップユーティリティ で起動時のパスワードを設定する」をご覧ください。

1 20ページの手順でセットアップユーティリティを起動する。

- 2 □□で[セキュリティ]を選ぶ。
 <u>スーパーバイザーパスワードを設定する場合:</u>
 □□で[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、回回を押す。
 <u>ユーザーパスワードを設定する場合:</u>
 □□で[ユーザーパスワード設定]を選び、回回を押す。
 ●ユーザーパスワードを設定するには、まずスーパーバイザーパスワードを設定する必要があります。
- 3 [新しいパスワードを入力してください]の[を入力し、回回を押す。
-]の中に新しいパスワード

-【重要】お知らせ-

Caps Lock : オン

Num Lock : オフ

- ●入力したパスワードは画面には表示されません。
 ●キーボードがキャップスロックオンになっていると、
 - パスワードの設定時や入力時に右のような
 - 「【重要】お知らせ」画面が表示されます。
- ●パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号、スペースで最大32文字です。英字の 大文字と小文字は区別されます。
 - [¥] など、パスワードに使えない記号キーがあります。使えない記号キーを押しても パスワードには入力されません。
 - 数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。
 - •「【重要】お知らせ」画面が表示され「Caps Lock:オン」と表示されていると(Caps Lock ランプが点灯)、パスワードが大文字で入力されます。 キーボードのキャップスロックの状態を確認してから、パスワードを入力してください。 確認せずに入力すると設定したいパスワードと異なるパスワードが設定されてしまう おそれがあります。

● [टॻ]」などのキーと組み合わせて入力することはできません。

- 4 [新しいパスワードを確認してください]の[]の中に手順3で入力 したパスワードを再度入力し、 [mer]を押す。
- 5 🗊を押し、[はい]を選んで 🔤を押す。

重要

パスワードは忘れないようにしてください。

●お客さまが設定されたパスワードなど、セキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンター などで解除することはできません。

パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。

●スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合

有償での修理が必要になります。修理窓口へお問い合わせください。お持ち込みいただき、 数日間お預かりさせていただくことになります。セットアップユーティリティの設定は工場 出荷時の状態に戻ります。

●ユーザーパスワードを忘れてしまった場合

セットアップユーティリティを起動してパスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを 入力すると、ユーザーパスワードを設定し直すことができます。 スーパーバイザーパスワードを知らない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した人に ご相談ください。

●本機の修理を依頼される場合

スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を解除しておいてください。 また、ストレージパスワードを設定している場合は、ストレージパスワードも解除しておいて ください。

ストレージセキュリティを設定する

内蔵のSSDを取り外して他のパソコンに取り付けても、SSD内に保存されている情報が読まれないようにストレージセキュリティの設定をします。

ストレージセキュリティは、データの完全な保護を保証するものではありません。

1 20ページの手順でセットアップユーティリティを起動する。

パスワードの入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。 スーパーバイザーパスワードを設定していない場合は、次の手順2で設定してください。

2 🖸 🗗 で [セキュリティ] を選ぶ。

スーパーバイザーパスワードを設定する場合:

- ① **① ① ① で**[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、 [mter]を押す。
- ② [新しいパスワードを入力してください]の[]の中に新しいパスワードを入力し、
 [Enter]を押す。
- ③ [新しいパスワードを確認してください]の[再度入力し、 Enter を押す。
-]の中に手順②で入力したパスワードを
- 3 団 □で [ストレージセキュリティ設定 (TCG)]を選び、□□□を押す。
- 4 🔟 🖽 で [セキュリティポリシー] を選び、 [簡易] / [高度] を設定する。

5 回回で[ストレージパスワード設定]を選び、パスワードを設定する。

 ●入力したパスワードは画面には表示されません。
 ●キーボードがキャップスロックオンになっていると、 パスワードの設定時や入力時に右のような 「【重要】お知らせ」画面が表示されます。

──【重要】お知らせ── Caps Lock : オン Num Lock : オフ

- ●パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号、スペースで最大32文字です。英字の 大文字と小文字は区別されます。
 - [¥]など、パスワードに使えない記号キーがあります。使えない記号キーを押しても パスワードには入力されません。
 - 数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。

•「【重要】お知らせ」画面が表示され「Caps Lock:オン」と表示されていると(Caps Lock ランプが点灯)、パスワードが大文字で入力されます。 キーボードのキャップスロックの状態を確認してから、パスワードを入力してください。 確認せずに入力すると設定したいパスワードと異なるパスワードが設定されてしまう おそれがあります。

- [□□」などのキーと組み合わせて入力することはできません。
- 6 ፻▣を押し、[はい]を選んでा┉を押す。

重要

ストレージパスワードは忘れないようにしてください。

●お客さまが設定されたストレージパスワードは、弊社のサービスセンターなどで解除することは できません。

設定内容は忘れないようにしてください。

●ストレージパスワードを忘れてしまった場合

有償での修理が必要になる場合があります。修理窓口へお問い合わせください。有償の修理が 必要な場合はお持ち込みいただき、数日間お預かりさせていただくことになります。 SSDの内容とセットアップユーティリティの設定は工場出荷時の状態に戻ります。

●本機の修理を依頼される場合

ストレージパスワードを解除しておいてください。 また、スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを設定している場合は、両方とも解除 しておいてください。



- ●スーパーバイザーパスワードを解除すると、[ストレージセキュリティ設定 (TCG)]のサブ メニューに入れなくなりますが、設定されたストレージパスワードは解除されません。
- ●スーパーバイザーパスワードを解除すると、[セキュリティポリシー]を[簡易]に設定している 場合でも、Windowsやセットアップユーティリティなどを起動するときに、ストレージパス ワードの入力が必要になります。

「終了」メニュー

メニュー	働き
設定を保存して再起動	設定内容を保存して再起動します。
設定を保存しないで再起動	設定内容を保存しないで再起動します。

保存オプション

- ב=×	働き
設定を保存する	設定内容を保存します。
設定を戻す	変更前の設定に戻します。

メニュー	働き
デフォルト設定	セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻します。

- ב=×	働き
デバイスを指定して起動	OSを起動させるデバイスを指定します。次回起動時のみ選択したデバイスから起動します。 グレー表示になって選べない場合は、FIDを押してセットアップユーティリティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。

- ב=×	働き
診断ユーティリティ	PC-Diagnosticユーティリティを起動し、ハードウェアの診断を行い ます。(→47ページ) 実行すると再起動がかかります。再起動後診断ユーティリティが起動する まで何も押さないでください。 グレー表示になって選べない場合は、[F10]を押してセットアップユーティ リティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。

起動/終了/スリープ状態/休止状態のQ&A

本機が起動しない、動かないなどのトラブルが発生した場合は、36~59ページで解決方法を 確認してください。

質問	対策
本機が起動しない/ バッテリー状態表示 ランプが点灯しない	お買い上げ後初めて電源を入れるときは、必ずACアダプターを接続して から電源を入れてください。
	AC アダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが正しく取り 付けられているか確認してください。 ➡『取扱説明書 基本ガイド』
	しばらくしてから再度電源を入れてください。 CPUの温度が上がっている可能性があります。CPUの温度が上がっていると、CPUの過熱を防止するための機能が自動的に働き、本体が起動しないようになっています。それでも起動しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。
	ACアダプターをコンセントなどから外し、1分以上待ってから再度接続
	ACアダプターとバッテリーパックを正しく接続していてもバッテリー 状態表示ランプが点灯しないときは、ACアダプターの保護機能が働いて いる場合があります。ACアダプターを接続し直して数分たってもランプ が点灯しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。
電源は入るが Windows が正常に 起動しない	電源状態表示ランプが点灯しているとき 電源スイッチを15秒以上押し続けて電源を切ってください。 電源スイッチを15秒間押し続けても電源が切れないときは、電源スイッチ とホイールパッドの左ボタンを同時に10秒以上押し続けてください。 その後、再度電源を入れてください。
	お買い上げ後初めて電源を入れた場合 Windowsのセットアップ画面が表示されず、「コンピューターが予期 せず再起動されたか、予期しないエラーが発生しました」というような メッセージが表示される場合があります。これは、Windowsのセット アップが始まるまでにパソコンの電源が強制的に切れた場合(ACアダ プターを抜いたり、ACアダプターを接続せずにセットアップして バッテリー残量がなくなったりした場合)に表示されるメッセージで、 再インストールを行うまでWindowsが使えなくなります。この場合は、 再インストールをしてください。
	Windowsが起動しなくなった場合 SSD内のリカバリー領域のデータを使って再インストールしてください。 (➡52ページ)
	セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。 (➡23ページ)
	USBメモリー(市販品)など、周辺機器を取り外してください。 周辺機器を取り外すと起動できた場合は、周辺機器の問題が考えられます。 周辺機器のメーカーにお問い合わせください。
電源を入れると 「Windowsを 再インストールする」 画面が表示される	セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。 (➡23ページ)

質問	対策
Windows 起動時に 音が途切れる	 Windowsの処理状況によっては、Windows起動時に音が途切れる場合があります。 次の手順で起動時の音が鳴らないように設定することができます。 ① (タスク バーの をクリック) - (②) (設定) - [個人用設定]をクリックする。 ② [テーマ]-[サウンド]をクリックし、[Windowsスタートアップのサウンドを再生する]をクリックしてチェックマークを外し、[OK]をクリックする。
「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示 された	再インストールを行い、SSDの内容をお買い上げ時の状態に戻してください。(➡52ページ)
ユーザー名を変更 したらサインイン できなくなった	変更前のユーザー名でサインインしてみてください。 ユーザー名は「名前」と「フルネーム」という2種類の名前で管理されて います。
Windowsの起動や 動作が遅い	お買い上げ後にインストールした常駐アプリケーションソフトがある 場合は、そのアプリケーションソフトの常駐を解除してください。
	なお、Windowsの動作は使用するアプリケーションソフトに依存する こともあり、すべての動作が改善されるわけではありません。
スリープ状態/休止 状態からリジューム (復帰)しない	 次のような場合は、電源スイッチを操作して電源を入れてください。 なお、保存していないデータは失われます。 ・スリープ状態のとき、ACアダプターおよびバッテリーパックを取り 外した。 ・周辺機器の取り付け/取り外しを行った。 ・電源スイッチを15秒以上操作して強制終了した。
	ACアダプターを接続し、リジュームしてください 。 バッテリーの残量が少ない、または完全に放電している可能性があります。
予期せずに 休止状態に入った	パソコンが高温になった場合、過熱を防止するために休止状態に入る ことがあります。 周辺機器を外してしばらく待って温度が下がってからリジュームして ください。 温度が十分下がらないうちにリジュームすると、再度自動的に休止状態 に入る場合がありますので、ご注意ください。

36~37ページの方法で解決しない場合は、下記手順をお試しください。

①「ハードウェアを診断する」(→47ページ)

② 「再インストールする」(→52ページ)

質問	対策
顔認証搭載モデル をお使いの場合、 Windows Hello (顔認証) で サインイン (復帰) できない	メガネやマスクなどを装着している場合は、外してお試しください。 Windows Helloのセットアップ時に登録したデータと異なる状態では、 顔認証がうまくいかない場合があります。 また、認証精度を高めるためには、顔認証の追加登録が有効です。 「顔認証搭載モデルをお使いの場合、屋外でWindows Helloの顔認証に よるサインインができない」(◆39ページ)
	パスワードを使ってサインインしてください。 ① ロック画面を上にスワイプする。 ② [サインインオプション]をクリックし、Windowsパスワードを 選択する。 ③ Windowsパスワードを入力して、Emer を押す。
	周辺機器を取り外してからWindowsを終了してください。 周辺機器を取り外すと終了できた場合は、周辺機器のメーカーにお問い 合わせください。
	ご購入後にインストールしたアプリケーションソフトを削除してください。 アプリケーションソフトをインストールした後で電源が切れなくなった 場合は、(タスク バーの をクリック)- (②(設定)-[アプリ]-[インス トールされているアプリ]をクリックし、ご購入後にインストールした アプリケーションソフトの右端にある「…」をクリックし、[アンインス トール]をクリックして削除してください。 削除すると終了できた場合は、アプリケーションソフトの問題が考えら れます。ソフトのメーカーにお問い合わせください。
電源が切れない (Windows が終了 しない)	 次の手順で、ディスクのエラーチェックを行ってください。 外部ディスプレイを含むすべての周辺機器を取り外す。 (タスク バーの をクリック)-[すべて]-[Windows ツール]-[PC] をクリックし、[Windows (C:)]を右クリックして、[プロパティ] をクリックする。 [ツール]をクリックして、[チェック]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]を クリックしてください。標準ユーザーでサインインしている場合は、 管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して [はい]をクリックします。 エラーが発生した場合は、画面の指示に従って操作してください。 チェックディスクにかかる時間は、ドライブの容量やファイルの内容に より異なります。 チェックディスクを行っても解決できない場合は、再インストールを 行い、SSDをお買い上げ時の状態に戻してください。(→52ページ) (→52ページ) (→52ページ) (→52ページ) (→52ページ)

パスワード/メッセージのQ&A

質問	対策
パスワードを入力 しても再度入力を 求められる	協ランプが点灯している場合は、 ⑤団を押しながら Capes Lock を押して キャップスロックを解除してから入力してください。 セットアップユーティリティのパスワードを入力する場合、キャップス ロックになっていると、その状態をお知らせする 【重要】お知らせ」画面が表示されます。
	パスワード設定時に使用したキーボードで入力してください。 内蔵キーボード、USBキーボードなどはキー配列が一部異なるものが あります。
キーを押しても文字 が入力されない	Fnキーがロックされている場合があります。 [En]を1回押してロックを 解除してから入力してください。
「パスワードを入力 してください」が 表示された	スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。 スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は有償での修理が 必要となります。ご相談窓口にご相談ください。 ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、セットアップユーティリ ティを起動して、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを 入力してください。 ユーザーパスワードを設定し直すことができます。
「ストレージ パスワード (XXX)」 が表示された	ストレージパスワードを入力してください。 ストレージパスワードを忘れてしまった場合は有償での修理が必要に なる場合があります。ご相談窓口にご相談ください。
ストレージ パスワードが設定 されているか確認 したい	 セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューで [ストレージセキュリティ設定 (TCG)]をクリックし、「ストレージ セキュリティ状態」の下にあるストレージをクリックする。 (スーパーバイザーパスワードが設定されている必要があります) ②「ストレージパスワード設定状態」を確認する。
顔認証搭載モデルを お使いの場合、 屋外でWindows Helloの顔認証に よるサインインが できない	 屋内で顔認証用の顔登録をした場合、屋外では顔認証によるサインインができないときがあります。そのときは認証精度を高めるために、下記の手順で屋外での顔認証の追加登録をしてください。 ① (タスク バーの をクリック) - ○ (設定) - [アカウント]-[サインインオプション]-[顔認識 (Windows Hello)]-[認識精度を高める]-[開始する]をクリックする。 ② 「ユーザーを確認しています」という画面で、PINを入力する。 ③ 顔認証の追加登録が開始されるので、画面の指示に従う。 屋外での顔認証の追加登録が失敗するときは下記をお試しください。 ・日陰に入り、光を反射しづらい壁などを背にして顔認証登録をする。 ・日陰がない場合は、ディスプレイを垂直にした上で、顔で太陽光を遮るようにして顔認証登録をする。

質問	対策
良 向 管理者のユーザー アカウントの Windowsパスワード を忘れた	 他の管理者のユーザーアカウントでサインインし、忘れてしまったパス ワードを削除してください。 ① (タスク バーの をクリック)-[すべて]-[Windows ツール]- [コントロール パネル]-[ユーザー アカウント]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい]を クリックしてください。 ② [ユーザー アカウントの削除]をクリックし、パスワードを忘れて しまったユーザーアカウントをクリックする。 ③ [パスワードの変更]をクリックし、設定画面で新しいパスワードと パスワードのヒントを入力し、[パスワードの変更]をクリックする。 他に管理者のユーザーアカウントを作成していない場合は、再インス トールして、SSDを初期状態に戻す必要があります。ただし、再インス トールをすると、作成したデータやインストールしたアプリケーション ソフト、メールの履歴などは消去されます。
	 パスワードリセットディスクを作成していた場合、パスワード入力失敗 後に表示される[パスワードのリセット]をクリックし、表示される メッセージに従って、パスワードを再設定することができます。 パスワードリセットディスクで解除できるのは、各ユーザーアカウントのWindowsパスワードのみです。セットアップユーティリティのパス ワードを解除することはできません。セットアップユーティリティのパス ワードは忘れないように注意してください。 パスワードリセットディスクを作成するには、次の手順をご覧ください。 (タスク バーの をクリック)-[すべて]-[Windows ツール]- [コントロール パネル]-[ユーザーアカウント]をクリックし、 [ユーザーアカウント]をクリックする。 USBメモリー(市販品)などのメディアを接続する。 [パスワード リセット ディスクの作成]をクリックする。 以降、画面の指示に従ってパスワードリセットディスクを作成し、 大切に保管してください。
Windowsが起動 せず、数字または	システムの起動エラーです。「エラーコードが表示されたら」 (➡57ページ)の内容に従って操作してください。
メッセージが表示 された	「Remove disks or other media. Press any key to restart」が 表示された場合は、37ページをご覧ください。

バッテリーのQ&A

質問	対策
カタログの記載より もバッテリーの駆動 時間が短い	バッテリーの駆動時間は、使用環境などによって異なります (⇒19ページ)。 また、本機は満充電容量を段階的に抑制して、バッテリーパックを長寿 命化しています。
バッテリーパックの 交換時期 (寿命)を 知りたい	バッテリーパックを正しく充電してもバッテリーの駆動時間が著しく 短い場合は、バッテリーパックの寿命と考えられます。新しいバッテリー パックと交換することをお勧めします。
バッテリー状態表示 ランプが赤色に点灯 している	 バッテリーの残量が少なくなっています(残量約9%以下)。 ACアダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に 変わったら、そのままお使いください。ACアダプターを接続しない まま使用を続け、バッテリー残量がなくなると、保存されていない データが失われる場合があります。
バッテリー状態表示 ランプが赤色に点滅 している	すぐにデータを保存し電源を切った後、バッテリーパックとACアダ プターを本体から取り外し、取り付け直してください。 それでもバッテリー状態ランプが赤色に点滅する場合は、バッテリー パックまたは充電回路の故障が考えられます。速やかにバッテリー パックとACアダプターを本体から取り外し、ご相談窓口にご相談くだ さい。
バッテリー状態表示 ランプがオレンジ色 に点滅している	 次のどちらかの状態が考えられます。 ●バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に 充電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に 充電が始まります。そのままお使いください。 ●アプリケーションソフトや周辺機器(USB機器など)が多くの電力を 消費し電力不足になっているため、充電できない状態です。起動して いるアプリケーションソフトを終了し、周辺機器を取り外します。 ■USB Power Deliveryで充電している場合 接続された機器の電力が不足しているときにオレンジ色点滅します。 詳細は、『取扱説明書 操作マニュアル』「周辺機器」の「USB Power Deliveryで本機を駆動/充電する」をご覧ください。
バッテリー状態表示 ランプが緑色に点滅 している	バッテリーパック内部の温度が高温(約45℃以上)の場合にバッテリーの 劣化を防止するため、あるいは満充電容量を段階的に抑制してバッテリー パックを長寿命化するため、他のバッテリーやACアダプターからの電力 供給を止めてバッテリーの電力を消費している状態です。そのままお使い ください。 バッテリーパックは取り外さないでください。
「バッテリー残量 表示補正」画面が 表示された	 バッテリー残量表示補正を実行した後、「Windowsを終了します」という 画面で[いいえ]をクリックした可能性があります。[いいえ]をクリック するとWindowsの終了処理が中止され、次回起動時に再びバッテリー 残量表示補正が始まります。 ● Windowsを起動するには、電源スイッチを操作して電源を切り、 もう一度電源を入れてください。

ポインターと画面表示のQ&A

質問	対策
ホイールパッド 使用時ポインターが 動かない	 キーボードを操作し、外部マウスのドライバーを削除してください。 ① 管理者のユーザーアカウントでサインインし、 ● を押しながら回を押す。 ② 「devmgmt.msc」と入力して「回回を押す。 ③ 「回」を押し、 ● を数回押して [マウスとそのほかのポインティングデバイス]を選び、 ● を押す。 ④ [Synaptics]以外の名前が表示されている場合、 ● で外部マウスのドライバーを選び、 回、 「回回の順に押し削除する。 ⑤ 再起動確認の画面で [はい]を選び、 「回回を押す。 ⑥ ● を押しながら ● を押す。 ⑦ 「c:¥util¥drivers¥mouse_suf¥Pinstall.bat」と入力して「回回を押す。 ⑧ 画面の指示に従って Synapticsのドライバーをインストールする。 (タスク バーの をクリック)・ (設定)・[Bluetooth とデバイス]- [タッチパッド]をクリックすると表示される画面で、[マウスの接続時」 「タッチパッド]をクリックすると表示される画面で、[マウスの接続時」 「タッチパッド]をクリックすると表示される画面で、[マウスの接続時」
	USBマウスを接続するとホイールパッドが無効になります。
ポインターが勝手に 動く	外部マウスのドライバーがインストールされていないことを確認して ください。 上記「ホイールパッド使用時ポインターが動かない」の1つ目の項目の 手順①~⑤をご覧ください。
	ホイールバッドに触れたときの感度を調節してください。 「ホイールパッドを使う」をご覧ください。➡15ページ
タップしたときに ポインターが飛ぶ	ホイールパッドに触れたときの感度を調節してください。 「ホイールパッドを使う」をご覧ください。➡15ページ
	マウスが正しく接続されているか確認してください。
マウス接続時 ポインターが 動かない	接続したマウスのドライバーをインストールしてください。 外部マウスのドライバーをインストールすると、ホイールパッドが使え ないことがあります。
	お使いのマウスのメーカーにお問い合わせください。 不具合などが修正された最新のドライバーがマウスのメーカーから配布 されている場合があります。
残像が表示される	 長時間同じ画像を表示し続けると、新しい画像に切り替えても前の画像がディスプレイにうっすらと残ることがあります。この現象を「残像」と呼びます。以下の対応により残像を抑制できます。 ● スクリーンセーバーを使用する。 (タスク バーの をクリック)・(2000) (設定)-[個人用設定]-[ロック画面]-[スクリーン セーバー]をクリックする。 ● 「画面とスリープ」で、ディスプレイを切る時間を設定する。 (タスク バーの をクリック)・(2000) (設定)-[システム]-[電源とバッテリー]-[画面とスリープ]をクリックする。

質問	対策
マウス接続時 ホイールパッドを 無効にする	(タスク バーの をクリック)- (2) (設定)-[Bluetooth とデバイス]- [タッチパッド]-[タッチパッド]をクリックすると表示される画面で、 [マウスの接続時にタッチパッドをオフにしない]のチェックマークを 外している場合、USBマウスを接続するとホイールパッドが無効になり ます。(⇒15ページ)
画面が暗い/ 明るさが変わった (暗くなった/明るく なった)	 En キーを使うことで、明るさを変更できます。 En + E1 : 画面が暗くなります。 En + E2 : 画面が明るくなります。 ➡ 11ページ
画面に黒い点や、 緑、赤、青のドット が残ったり、正しい 色が表示されない/ 画面の色や明るさに むらが見える	 これらは故障ではありません。 本機に搭載のカラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。 (有効画素:99.998%以上、画素欠けなど:0.002%以下) 液晶ディスプレイの構造上の特性により、見る角度によって色や明るさにむらが見える場合があります。また、画面の色合いは製品によって異なる場合があります。
文字がにじんだり ぼやけたりする	 画面の解像度をLCDのドット数よりも小さくすると、LCDのドット数に 合うように画面が引き伸ばされて表示されます。このため、文字がにじ んだようになりますが、故障ではありません。 文字をにじませず、大きく表示させたいときは、解像度を変更せず、 次の方法をお試しください。 Microsoft Edge、WordやExcelなどのアプリケーションソフトの フォントサイズを拡大表示する場合: 各アプリケーションソフトの表示拡大機能を使う。
画面が乱れる	本機を再起動してください。 解像度を変更したり、本機の動作中に外部ディスプレイの取り付け/取り 外しを行ったりすると、画面が乱れることがあります。
一瞬真っ黒になる	サインインやサインアウト、ユーザーの切り替えや画面を回転させた後 に、画面が一瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。 そのままお使いください。
	ユーザーアカウント制御を設定している場合、シールドが表示されて いる操作を行うと「ユーザーアカウント制御」画面が表示され、この画面 以外の部分が暗くなります。 管理者のユーザーアカウントでサインインしている場合は、[はい]を クリックしてください。 標準ユーザーでサインインしている場合は、管理者のユーザーアカウント のWindowsパスワードを入力し、[はい]をクリックしてください。

質問	対策
	 電源状態表示ランプが点灯している場合は、ディスプレイの電源が切れています。 ○回や⑤回面など動作に影響のないキーを押してください。選択に使うキー(「回回、(スペースキー)、(Esc)、(図、(図や数字キーなど))は使わないでください。 (スペースキー)、(Esc)、(図、(図や数字キーなど))は使わないでください。 (クスクノバーの をクリック)・(2)(設定)-[システム]-[電源とバッテリー]をクリックする。 (回面とスリープ]をクリックし、バッテリー駆動時、電源に接続時ごとに「次の時間が経過した後に画面の電源を切る」の設定時間を「なし」に設定する。
₩Ф₩ЛСЧ(ЉС)	■面の表示モードが内部LCD以外に設定されている可能性があります。 「En+E3」または ■+ P を押して表示モードを切り替えてください。 「En+E3」または ■+ P を続けて押す場合は、画面の表示モードが 完全に切り替わったことを確認してから押してください。
	画面が暗くなっている可能性があります。 「FD】+「F2」を押して画面を明るくしてください。(➡ 1 1 ページ)
	電源状態表示ランプが点滅または消灯している場合は、スリープ状態 または休止状態になっています。 電源スイッチを操作してください。

リカバリーディスクのQ&A

質問	対策
リカバリーディスク の作成方法がわから ない	「使用上のお願い」「リカバリーディスクの作成方法について」をご覧くだ さい。(➡9ページ)

その他のQ&A

質問	対策
仕様がわからない	『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」 をご覧ください。
Windowsの操作が わからない	『取扱説明書 Windows入門ガイド』または、『取扱説明書 操作マニュアル』 「重要な情報、操作や設定について」「Windowsのヘルプを見る」を ご覧ください。
周辺機器が動かない	『取扱説明書 操作マニュアル』 「困ったときのQ&A」 または、弊社のWeb ページの 「FAQ」 をご覧ください。 https://faq-pc-support.connect.panasonic.com/
	解決しない場合は、周辺機器のWebページや説明書などをご確認の上、 周辺機器の相談センターへお問い合わせください。
アプリケーション ソフトが動かない/ おかしい	●付属のアプリケーションソフトの問い合わせ先 (→59ページ) ●その他のアプリケーションソフトの場合はアプリケーションソフトの Webページや説明書をご確認ください。

その他のトラブルについては『取扱説明書 操作マニュアル』「困ったときのQ&A」または、弊社の Webページの「FAQ」をご覧ください。 https://faq-pc-support.connect.panasonic.com/

ハードウェアを診断する

本機に搭載されているハードウェアが正しく動作しない場合は、PC-Diagnostic ユーティリティ を使って、正常に動作しているかを診断することができます。 ハードウェアに異常が見つかったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。詳しくは、「保証 とアフターサービス」(→『取扱説明書 スタートガイド』)をご覧ください。

PC-Diagnostic ユーティリティで診断するハードウェア

診断するハードウェア	PC-Diagnosticユーティリティの表示
CPU	CPU/System
メモリー	RAM xxxx MB
フラッシュメモリードライブ	Storage xxx GB
サウンド	SOUND
USBポート	USB
内蔵キーボード	Keyboard
ホイールパッド	Touch Pad
無線LAN	Wi-Fi
ビデオコントローラー	Video
LAN	Wired LAN
Wireless WAN (ワイヤレスWAN搭載モデルのみ)	Cellular (WWAN)
Bluetooth	Bluetooth
指紋センサー (指紋センサー搭載モデルのみ)	Finger Print
カメラ	Front Camera または Camera

● Video診断中に画面が乱れたり、Sound診断中にスピーカーから音が出ることがありますが、 これらは異常ではありません。Sound診断中は、大きなビープ音が鳴ることがありますので、 ヘットトンを装着しないでください。

●ソフトウェアは診断できません。

困ったとき ハードウェアを診断する

操作のしかた

ホイールパッドで操作することをお勧めします。ホイールパッドで操作しないときは、代わりに 内蔵キーボードで操作することもできます。

操作	ホイールパッドの操作	内蔵キーボードの操作
アイコンを選ぶ	ポインターをアイコンの上に 合わせる	■EILを押す
アイコンをクリックする	タップまたはクリックする (右クリックは使えません)	アイコン上で [] (スペースキー)を押す
PC-Diagnostic ユーティリ ティを終了してパソコンを 再起動する	画面右上の⊠をクリックする	Ctrl+Alt+Delを押す

ホイールパッドが正しく動作しない場合は、Curl+Aut+Delを押してパソコンを再起動するか、 電源スイッチを操作して電源を切った後に、再度PC-Diagnosticユーティリティを起動してくだ さい。

診断する

セットアップユーティリティを工場出荷時の状態にして実行します。診断するハードウェアがセット アップユーティリティなどで使用できないように設定されている場合は、ハードウェアのアイコンが グレー表示になったり、正しく診断できない場合があります。

- 1 周辺機器を取り外す。
- 2 ACアダプターを接続する。

診断中は、ACアダプターの抜き挿しや周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。

- 3 無線機能をオンにする。 ・ Windowsの設定画面で無線機能をオンに切り替えてください。
- 4 20ページの手順でセットアップユーティリティを起動する。
- 5 🗊を押す。

確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、Enterilを押してください。

- 6 **回を押す。** 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**Ener**を押してください。
- 7 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に
 □□
 □
 こ
 □□
 こ
 を
 押してセットアップユーティリティを
 起動する。
- 8 □と□を使って「終了」メニューに移動する。

困ったとき ハードウェアを診断する

9 団と団を使って[診断ユーティリティ]を選びmemを押す。

自動的に再起動してPanasonic画面を表示後、PC-Diagnosticユーティリティが起動し、 自動的にすべてのハードウェアの診断が始まります。(画面は英語です) アイコンの右側(A)に診断結果が表示されます。診断結果が表示されるまでは、ホイールパッド および内蔵キーボードを操作しないでください。



診断中にクリックして行える操作 診断を最初から始めるとき -診断を中止するとき(診断を途中から再開することは

ーヘルプを表示するとき (画面をクリックするか[_____ (スペースキー) を押すと元の診断画面に戻ります)

(画面は一例です)

- ●ハードウェアのアイコンの右側(A)の進捗バーで診断状況が確認できます。
 - ・診断中は進捗に合わせて緑色の進捗バーが上方向に伸びます。
 - •診断中に中断された場合は進捗バーが黄色表示になります。
- ●気温が高い場所でお使いの場合、表示される診断時間よりも長くかかる場合があります。

できません)

E × E

●次の手順で、特定のハードウェアのみを診断することができます。

- ① をクリックして診断を中止する。
- ② 診断しないハードウェアのアイコンをクリックして グレー表示(B)にする。
 フラッシュメモリードライブ、内蔵キーボード、
 ホイールパッドの場合は、クリックすると拡張診断 (アイコンの下(C)に[Full]と表示)になり、
 再度クリックするとグレー表示になります。



③ ▶ をクリックして診断を始める。

(画面は一例です)

●拡張診断ができるハードウェアは、フラッシュメモリードライブ、内蔵キーボード、ホイールパッドです。

通常のご使用時は、拡張診断を行う必要はありません(これらの拡張診断は、ご相談窓口に お問い合わせいただいたときに診断を行っていただく場合があります)。SSDの拡張診断は、 標準診断に比べて詳しい診断を行うため、診断時間が長くなります。

困ったとき ハードウェアを診断する

10 すべてのハードウェアが診断されたら、診断結果を確認する。

赤色になり「TEST FAILED」が表示されたら、パソコンの ハードウェアが故障していると考えられます。赤色で表示 されているハードウェアを確認して、ご相談窓口にご相談 ください。 緑色になり「TEST PASSED」が表示されたら、パソコン

のハードウェアは正常です。そのままお使いください。 それでも正しく動作しない場合は、再インストールして ください。(→52ページ)

E × E

セットアップユーティリティが工場出荷時ではない状態で ハードウェア診断を行った場合、一部のハードウェアが 「TEST FAILED」と表示され、正しく診断されないことが あります。ハードウェア診断を行う前には、必ずセット アップユーティリティを工場出荷時の状態にしてください。

11 診断が終了したら、画面右上の×をクリックするか、 □□□ + □□□ を押してパソコンを再起動する。



(画面は一例です)



(画面は一例です)

アイコンがグレー表示になり診断できない場合

次のような原因が考えられます。対策に記載されている操作を行ってください。操作を行っても グレー表示になる場合は、ご相談窓口にご相談ください。

原因	対策(次の操作を行った後、再度診断してください)
セットアップユーティリティで対象の	セットアップユーティリティを起動し、対象のデバイス
デバイスが無効に設定されている	を[有効]に設定してください。
USBがグレー表示の場合:	セットアップユーティリティを起動し、「詳細」メニュー
USBポートが無効に設定されている	で[USBポート]を[有効]に設定してください。
Bluetoothがグレー表示の場合	Windowsの設定画面で無線機能をオンに切り替えて ください。

Botce PCを初期状態にする

本機が正常に動作しなかったり不安定になった場合は、Windowsを初期状態に戻すと解決する場合があります。

写真、音楽、ビデオなどの個人的なファイルを保持するか削除するかを選んでから Windows を 再インストールできます。

初期状態にする

- ACアダプターを接続する。
- 3 [このPCをリセット]の[PCを リセットする]をクリックする。
- 4 「オプションを選択してください」 画面で[個人用ファイルを保持 する]または[すべて削除する]を 選んでクリックする。
- 5 <ネットワーク接続時のみ> 「クラウドからダウンロード」 または「ローカル再インストール」 をクリックして、Windowsを 再インストールする方法を選択 する。
- 6 「追加の設定」画面が表示されたら、 [設定の変更]または[次へ]を

クリックする。

- ●手順 4 で[個人用ファイルを保持する] を選んだ場合、以下の設定変更ができ ます。
 - プレインストールされていたアプリを 復元しますか?
 - (ネットワーク接続時のみ)
 Windowsをダウンロードしますか?
- ●手順 4 で[すべて削除する]を選んだ 場合、以下の設定変更ができます。
 - データのクリーニングを実行しますか?
 - ・職場のリソースを削除しますか?
 - eSIMプロファイルを削除しますか?
 - (ネットワーク接続時のみ) Windowsをダウンロードしますか?

7「このPCをリセットする準備が できました」画面が表示されたら、 画面の内容をよく読んでから 「リセット」をクリックする。

• Windowsが初期状態となり、パソコン が再起動します。

E × E

- <手順 4 で [個人用ファイルを保持する] を 選んだ場合>
 - ●本機に付属していなかったアプリとプログ ラムは削除されます。
 - ●ストア (Microsoft Store)からインス トールしたアプリは残ります。
 - ●設定は初期状態に戻ります。
- ●パソコンが再起動するまで数時間かかる 場合があります。
- <手順2で [すべて削除する]を選んだ場合>
- ●個人用ファイル、ユーザーアカウント、 ストア (Microsoft Store)からダウン ロードしたアプリ、個人でインストール したアプリやプログラム、パーソナル設定 をすべて削除します。
- ●設定は初期状態に戻ります。
- ●パソコンが再起動するまで数時間かかる 場合があります。

再インストールする

再インストールとは

再インストールとはSSDをフォーマットして、 Windowsをインストールし直すことです。 SSDの内容は消去され、工場出荷時の状態に 戻ります。また、お買い上げ後にお客さまが インストールされたアプリケーションソフトや 各種設定 (インターネットの設定など)も削除 されます。

Windowsが起動しなくなったり、Windows の動作が不安定になって修復できなくなったり した場合は、再インストールが必要です。



<u>SSD内のリカバリー領域は絶対に削除しない</u> でください。削除すると、SSDからの再イン ストールができなくなります。

本機のSSDには、再インストールに必要な リカバリーデータが保存されたリカバリー領域 があります。

●リカバリーデータを他のメディアにバック アップすることはできません。また、外付け のハードディスクなどにバックアップを取る ことはできません。

万一、リカバリー領域が壊れたり、SSD からの再インストールができなくなった場合 は、リカバリーディスクを使用してください。 (→55ページ)

● リカバリーデータはダイナミックディスク (ディスク管理方式の一種)には対応しており ません。ダイナミックディスクへの変換は 行わないでください。



再インストールする

再インストールの前に

周辺機器は、すべて取り外してください。 特に、USB接続のメモリーや外付けのハード ディスクなどを接続したままでは、再インス トールが正常に行われない場合があります。 リカバリーディスクを使って再インストール する場合は、外付けの光学式ドライブは接続 しておいてください。

重要

●Opal対応のストレージ暗号化ソフトウェア を導入している場合は、暗号化を解除して から再インストールしてください。 暗号化解除の方法がご不明の場合は、お使い の暗号化ソフトウェアのご購入元にご相談 ください。

再インストールする

重要

再インストールの途中で電源を切るなどして、 再インストールを中止しないでください。 Windowsが起動しなくなったり、データが 消失して再インストールを実行できなくなった りするおそれがあります。

 作成したデータなどのバック アップが取れる状態であれば、 他のメディアや外付けハード ディスクなどにバックアップを 取る。

再インストールすると、インストール したアプリケーションソフトやメールの 履歴などお客さまが作成したデータは、 削除されます。

2 ネットワークやセットアップユー ティリティの設定をメモしておく。 再インストールすると現在の設定は工場 出荷時の状態に戻ります。

3 Microsoftアカウントをメモして おく。

再インストールすると、Microsoftアカウ ントが削除されます。

4 パソコンの電源を切り、ACアダ プターを接続する。

> USB Power Delivery 対応のACアダ プターは出力容量などにより使用でき ない場合があります。

再インストールする



7 次の画面で[はい]を選び、Emer を 押す。

デフォ <i>.</i>	ルト設定
デフォルト値を	コードしますか?
2 2 370 T IE C	
はい	いいえ

8 回を押して、確認のメッセージ が表示されたら、[はい]を選び、 ■ を押す。

> セットアップユーティリティが終了し、 パソコンが再起動します。 パスワードを設定している場合、以降の 手順で「パスワードを入力してください」 と表示されることがありますので、 スーパーバイザーパスワードを入力して、 「回回を押してください。

9 TPMをクリアする。

- (タスク バーの をクリック)- (2000)
 (設定)-[プライバシーとセキュリティ]-[Windows セキュリティ]をクリック する。
- [デバイス セキュリティ]をクリック し、「セキュリティ プロセッサ」の 「セキュリティ プロセッサの詳細」を クリックする。
- ③ [セキュリティ プロセッサのトラブル シューティング]をクリックする。
- ④ [選択]をクリックし、TPMをクリア する理由を選択する。
- ⑤ [TPMのクリア]ボタンをクリック する。
- ⑥ 画面の指示に従い[クリアして再起動] をクリックする。

- 10 21ページの「Windowsが起動 しないときは」の手順でセット アップユーティリティを起動する。
- □と回を使って「終了」メニューに 移動する。
- 12 ①と①を使って [Recovery Partition] を選び、Emer を押す。
- 「リカバリーメニュー言語選択」 画面が表示されたら、[English] または[日本語]をクリックする。

Language	e Selection of Recovery Menu / リカバリーメニュー言	語選択
Please s	elect a language / 言語を選択して下さい:	
	English	
l		

[4 [リカバリー]をクリックする。 [キャンセル]をクリックすると、操作を 中止できます。



15 「使用許諾」画面が表示されたら、 [同意します]をクリックする。

使用許諾
内容をよく読んでください。 本フパトコアを用いて厚インストールを実行するためには、以下のま文に 同意していたくなるあわらけす。 (1) ネアパトコアは、お買いとげ得めパーソナルコンピューラーとハードディスク ドライブとの組合させでのみ見可できず、他の組みをおせて使用することは 、 マンドナイスのリカいリーンステムに含まれる全てのソフトウェアは ソフトウェア使用特徴書の道用を受けます。
同意します



パソコンの廃棄・譲渡時におけるデータ消去について

データ流出のトラブルを回避するためにはSSD内に記録されたすべてのデータを、 お客さまの責任において消去することが非常に重要です。

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。 これらのパソコンの中にあるSSDという記憶装置に、お客さまの重要なデータが記録されています。 したがって、そのパソコンを廃棄または譲渡するときには、これらの重要なデータを消去することが 必要です。

SSD内にお客さまがインストールした市販のソフトウェアを削除せずに本機を譲渡すると、その ソフトウェアのライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、ご注意ください。 ところが、このSSD内に記録されたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般には次のような操作を行います。

- 「削除」操作を行う
- データを「ごみ箱」に捨てる
- •「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータを消す
- ソフトウェアで初期化 (フォーマット)する
- 再インストールをして、工場出荷状態に戻す

しかし、これらの操作を行っても、SSD内に記録されたファイルの管理情報が変更されてデータを 呼び出す処理ができなくなるだけで、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがいまして、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み 取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人によって、このパソコンのSSD内の 重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

消去するためには、市販の専用ソフトウェアあるいはサービスの利用を推奨します。 また、リカバリーディスクを使って、SSD内に記録されたデータを、復元されにくいように消去

できます。詳しくは次のWebページをご覧ください。

https://jp-pc-support.connect.panasonic.com/recv/re231003 「リカバリーイメージ ダウンロードサービス」



エラーコードが表示されたら

電源を入れたとき、次のエラーコードやメッセージが表示された場合は、対処の説明に従ってくだ さい。

それでも解決できない場合、またはこれら以外のエラーコードやメッセージが表示された場合は、 ご相談窓口にご相談ください。

エラーコード/メッセージ	対処	
システム CMOS 値が正しくあり ません。	セットアップユーティリティの設定内容を保持しているメモリーの 内容が正しくありません。これは、プログラムなどの意図しない動作 により、内容が変更された提合に起ころエラーです。	
システム CMOS のチェックサム が正しくありません。	 ●セットアップユーティリティで、デフォルト設定にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。 ●それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。 	
日付と時刻の設定が正しくありま せん。20XX/01/01に設定しま した。	日付と時刻の設定が正しくありません。 ● セットアップユーティリティの「メイン」メニューで、日付と時刻を 正しく設定してください。 ● それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップ バッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談 ください。	
< F2 >キーを押すとセットアップ を起動します。	● エラー内容をメモした後、[E2]または[Del]を押してセットアップ ユーティリティを起動してください。設定を確認し、必要に応じて 適切な値に設定し直してください。	
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key	 起動しようとしたSSDにOS が正しくインストールされていません。 ● SSDから起動できない場合は、セットアップユーティリティの 「情報」メニューでSSDが正しく認識されているか確認してください。 ・認識されている場合(「www.CPLとまテ)は、更インフトールを 	
Disk error Press any key to restart	 ● USB ポートに機器を接続している場合は、取り外してください。 	

セットアップユーティリティの起動方法: ➡20ページ

お問い合わせについて

お客様ご相談センター

Q&Aをご確認の上、解決しない場合は、弊社お客様ご相談センターへお問い合わせください。



ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって は、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 『取扱説明書 スタートガイド』の「保証とアフター サービス」もご覧ください。

 ※ 2025年5月現在の情報です。これらの内容は 予告なく変更する場合があります。 最新の情報は、次のURLをご参照ください。 https://connect.panasonic.com/jp-ja/pc_ service-call

修理に関するお問い合わせ

1 付属の『修理依頼書』に記入する。

2 付属の『取扱説明書 スタートガイド』、または Webの『取扱説明書 基本ガイド』 で、修理に関する詳しい情報を確認し、修理窓口へ連絡する。

図ったとき アプリケーションソフトの問い合わせ先

本機に付属のアプリケーションソフトが正しく動作しない場合、まず、『取扱説明書 操作マニュアル』 「アプリケーションソフト」や各アプリケーションソフトのヘルプやユーザーガイドを十分にご確認 ください。

インターネットに接続できる場合は、各アプリケーションソフトのメーカーのホームページにある、 よくある質問などのサポート情報もご覧ください。ここにも問題解決方法やヒントが記載されて いない場合は、お使いのパソコンの状況をご確認のうえ、下記へお問い合わせください。 ※機種によって付属しているアプリケーションソフトが異なります。

(2025年5月現在)

●マカフィー・カスタマーサポート

対応内容	 インストール方法、製品削除など技術に関するお問い合わせ窓口 ご契約の更新、ご契約期間の確認など、ご契約に関するお問い合わせ窓口
サポート ポータルページ および チャットでの お問い合わせ	https://www.mcafee.com/support/?page=shell&shell=contact-support

● 「i-フィルター for マルチデバイス」30日間無料お試し版

窓口	デジタルアーツ株式会社 サポートセンター
FAQ	https://www.daj.jp/cs/support/multidevice/contact/
電話	ナビダイヤル 型。: 0570-00-1334
受付時間	平日・土日祝10:00-18:00(指定休業日を除く)
お問い合わせ フォーム	https://sec2.daj.co.jp/cs/support/multidevice/form/
URL	https://www.daj.jp/cs/products/multidevice/

フィルタリングについて

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について

インターネットを利用すると世界中の情報にアクセスすることができますが、中には違法な情報や 有害な情報も存在します。次のような情報は、青少年の健全な発育を妨げるだけでなく、青少年に よる犯罪や財産権侵害、人権侵害などの問題を助長していると見られています。

- アダルトサイト(ポルノ画像や風俗情報)
- ・ 出会い系サイト
- 暴力残虐画像を集めたサイト
- 他人の悪口やひぼう中傷を載せたサイト
- 犯罪を助長するようなサイト
- 毒物や麻薬情報を載せたサイト

情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるため、上述のようなサイトも公開をやめさせる ことはできません。また、日本では非合法でも、そのWebサイトを発信している国では合法なもの もあります。

有害なインターネット上の情報の受信を自動的に制限する技術が、「フィルタリング」です。これは、 情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、有害な情報の受信を制限できる有効な手段です。特に青少年 がインターネットを利用する家庭では、パソコンにフィルタリング機能を持つソフトウェアをインス トールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスの利用をお勧めします。

本機には、「フィルタリング」機能をサポートするソフトウェアとして「i-フィルター for マルチデバ イス」30日間無料お試し版が用意されています。「c:¥util¥ifilter」フォルダー内の[if6_…_64bit] を右クリックし、[管理者として実行]をクリックし、セットアップしてください。

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業者によって、「有害サイトブロック」「Web フィルター」「インターネット利用管理」などと表現される場合もあり、機能や利用条件が異なります。 ソフトウェア提供会社あるいは、お客さまが契約されているインターネット事業者に、事前に確認 されることをお勧めします。

フィルタリングに関する情報は、一般社団法人 電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料 「青少年が安全に安心してインターネットを利用するために~フィルタリング機能の活用(改訂)」 でも確認できます。

https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/news/20190125.html

(2025年5月現在)

さくいん



_	
 ご相談窓口	 表示モ-
サ	ホ
再インストール	ホイーノ
ス スーパーバイザーパスワード 	マ マカフ <i>・</i> サポ・
マンクロームション・1800 1 18000 1 18000 1 1800 1 1800 1 1800 1 1800 1 1800 1 18	<u>ユ</u> ユーザ-
セットアップユーティリティ 	リ リカバ!
データ消去	リカバ!
 ハードウェアの診断 47	
	0 0 0 0 0 0
	0 0



● Microsoftとそのロゴ、Windows、Windowsロゴ、Outlook、OneDrive、Microsoft Teamsは、 米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
● Intel、インテル、Intel ロゴ、Arc、Evo、Intel Core、Intel vPro、Iris、Thunderbolt、Thunderbolt ロゴは、 アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
● Wi-Fi はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
● Bluetooth [®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。 パナソニック コネクト株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他 の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
● McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。
● 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。
● HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
● Absolute、ComputraceおよびPersistenceは、Absolute Software Corporationの登録商標です。
● USB Type-C®およびUSB-C®はUSB Implementers Forumの商標です。
● ホイールパッド、COMFORTALKは、パナソニック ホールディングス株式会社の登録商標です。
その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 なお、本文中では、™、®は一部明記していません。

- ●本書や、その他の取扱説明書および付属印刷物の内容に関しては、事前に予告なしに変更することが あります。
- ●本書や、その他の取扱説明書および付属印刷物の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- ●本書や、その他の取扱説明書および付属印刷物のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のもの です。
- 本書や、その他の取扱説明書および付属印刷物のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

愛情点検 長年で使用のパソコンの点検を! くつの こんな症状は ありませんか ・内部に異物が入った ・異臭がする ・内部に異物が入った ・異臭がする ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源を 切って電源プラグを抜き、その後 バッテリーパックを取り外して、 必ずご相談窓口に点検をご依頼 ください。

パナソニック コネクト株式会社

〒540-8553 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番33号

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2025