SSD-paketti

SSD-paketin kiinnittäminen/irrottaminen

Voit vaihtaa SSD-paketin.

TÄRKEÄÄ

- **Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedot ennen SSD-paketin irrottamista.**
- **Jos sinun täytyy lukea SSD-paketin tiedot toisella tietokoneella korjausta tai muuta toimenpidettä varten, poista tallennussalasana ja valvojan salasana käytöstä ennen SSD-paketin irrottamista. (** Flash-muistiaseman luvun tai kirjoittamisen estäminen**)**
- **Kiinnitä/irrota SSD-paketti varovasti, koska SSD-paketti on erittäin herkkä iskuille. Huomaathan, että staattinen sähkö voi vaikuttaa joihinkin sisäisiin komponentteihin.**


1. **Sammuta tietokone.**
   - Älä käytä lepotilaa tai unitilaa.

     Noudata seuraavia ohjeita sammuttaaksesi tietokoneen.

     1. Napsauta (Aloitus) - (Asetukset) - [Päivittäminen ja suojaus] - [Palauttaminen].
     2. Napsauta [Käynnistä nyt uudelleen] kohdassa “Käynnistyksen lisäasetukset”.
     3. Napsauta [Sammuta tietokone].
2. **Irrota AC-adapteri ja irrota akku. (** Akun vaihtaminen**)**
3. **Kiinnitä/irrota SSD-paketti.**
   - Irrottaminen


     <SSD-paketti (FZ-VSDR55N)>

     1. Samalla kun liu’utat salpaa (A), nosta SSD-paketti (B) ja liu’uta se ulos paikastaan.

     <SSD-paketti (FZ-VSD551)>


     1. Samalla kun liu’utat salpaa (C), vedä SSD-paketti (D) ulos.

   - Kiinnittäminen


     <SSD-paketti (FZ-VSDR55N)>

1. Työnnä SSD-paketin ulkoneva osa (E) osaan (F) ja kiinnitä laskemalla sitä, kunnes se napsahtaa.



<SSD-paketti (FZ-VSD551)>

1. Liu'uta SSD-pakettia nuolen suuntaan, kunnes se napsahtaa kiinnitettyyn asentoon.



4. **Aseta akku.**

TÄRKEÄÄ

- **Varmista, että salpa on kunnolla lukossa, jotta SSD-paketti ei putoa tietokonetta kannettaessa.**
- **Muista kiinnittää SSD-paketti käyttöä varten.**

HUOMIO

- **Voit tarkistaa, että SSD-paketti tunnistetaan [Information -valikko] apuohjelmassa Setup Utility. Jos SSD-pakettia ei tunnisteta, sammuta tietokone ja aseta se uudelleen.**