


Panasonic®



INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

Leia-Me Primeiro

Computador Tablet

Série Modelo no. **FZ-B2**

Índice

Leia-Me Primeiro

Precauções de Segurança	2
Informações sobre Regulamentação.....	10

Como Iniciar

Primeira Operação	17
-------------------------	----

Leia-Me Primeiro

Como Iniciar

Consulte as *INSTRUÇÕES OPERACIONAIS - Guia Essencial* descarregando através do URL.

URL ➤ http://pc-dl.panasonic.co.jp/itn/manual/menu_en.html

■ Termos e ilustrações nestas instruções

CUIDADO : Condições que podem resultar em lesões leves ou moderadas.

OBSERVAÇÃO : Informações úteis.

Leia estas instruções com atenção antes de usar este produto e guarde este manual para uso futuro.

Precauções de Segurança

Para reduzir o risco de ferimento, perda de vida, choque elétrico, incêndio, mal funcionamento, e dano ao equipamento ou propriedade, sempre observe as seguintes precauções de segurança.

Explicação dos painéis de palavras símbolo

Os seguinte painéis de palavra símbolo são utilizados para classificar e descrever o nível de perigo, lesões e danos materiais causados quando a denotação é desconsiderada e uso indevido é realizado.

PERIGO

Denota perigo potencial que resultará em ferimentos sérios ou morte.

ADVERTÊNCIA

Denota perigo potencial que poderia resultar em ferimentos sérios ou morte.

CUIDADO

Denota perigo que poderia resultar em ferimentos menor.

AVISO

Denota perigo que poderia resultar em ano à propriedade.

Os seguintes símbolos são usados para classificar e descrever o tipo de instrução a ser observada.



Este símbolo é usado para alertar os usuários para um procedimento operacional específico que não deve ser executado.



Este símbolo é usado para alertar os usuários para um procedimento operacional específico que deve ser seguido para operar a unidade com segurança.



PERIGO Precauções com o Pacote de bateria

Pode ocorrer vazamento de eletrólitos, emissão de calor, ignição ou rupturas da Bateria.



- Não jogue o pacote de baterias no fogo nem o exponha a calor excessivo
- Não deforme, desmonte ou modifique o pacote da bateria
- Não provoque curto nos contatos positivo (+) e negativo (-)
 - ⇒ Não deixe o pacote de baterias junto de objetos como jóias ou grampos de cabelos ao carregá-lo ou armazená-lo.



PERIGO

Precauções com o Pacote de bateria



■ **Não cause choques ao produto derrubando-o, aplicando pressão forte a ele, etc.**

⇒ Se este produto for submetido a um impacto forte, pare de usá-lo imediatamente.

■ **Não carregue a bateria usando métodos diferentes dos especificados**

■ **Não utilize a bateria com outros produtos**

• O pacote de baterias é recarregável e é destinado para uso com o produto especificado.

■ **Não use este produto com um pacote de baterias diferente do especificado**

⇒ Use apenas o pacote de baterias especificado com o seu produto.



■ **Troque o pacote de baterias por um novo quando ele estiver deteriorado**

⇒ Não continue a usar uma bateria danificada.

■ **Evite calor extremo (próximo de fogo, sob luz direta do sol, por exemplo)**



PERIGO

Precauções sobre a bateria em ponte integrada (para eliminação)

<Somente para o modelo com bateria em ponte integrada>

Ao eliminar a bateria, pode ocorrer geração de calor, ignição ou rupturas da bateria em ponte integrada.



Manuseando Este Computador

■ **Não desmonte o computador, exceto na eliminação**
Manuseando a bateria em ponte integrada

■ **Não provoque curto nos contatos positivo (+) e negativo (-)**

■ **Não jogue a bateria no fogo nem o exponha a calor excessivo**

■ **Não cause choques à bateria em ponte integrada derrubando-a, aplicando pressão forte a ela, etc.**

■ **Não carregue**

■ **Não use**

■ **Não deforme, desmonte ou modifique a bateria**



■ **Evite calor extremo (próximo de fogo, sob luz direta do sol, por exemplo)**

Precauções de Segurança

ADVERTÊNCIA

<Somente para o modelo com bateria em ponte integrada>

Pode ocorrer geração de calor, ignição ou rupturas da bateria em ponte integrada.



- Não jogue este produto no fogo nem o exponha a calor excessivo
- Não insira objetos pontiagudos neste produto, não o exponha a batidas, choques, nem o desmonte ou modifique
- Não cause choques ao produto derrubando-o, aplicando pressão forte a ele, etc.
- Não carregue a bateria usando métodos diferentes dos especificados



- Evite calor extremo (próximo de fogo, sob luz direta do sol, por exemplo)
- Quando a carga da bateria se deteriorou, entre em contato com o seu escritório de suporte técnico para substituir a bateria

ADVERTÊNCIA

Pode resultar em incêndio ou choque elétrico.



- Não faça nada que possa danificar o cabo CA, o conector CA, ou o adaptador CA. Não danificar ou modificar o cabo, colocá-lo próximo ferramentas quentes, dobrar, torcer, ou puxá-lo com força, colocar objetos pesados sobre ele, ou embalar apertado.
 - ⇒ Não continuar a usar um cabo CA, conector CA e adaptador CA danificado.
 - Entre em contato com o escritório de suporte técnico.
- Não conecte o adaptador de CA a uma fonte de alimentação diferente de uma tomada CA doméstica padrão
 - ⇒ A conexão a um conversor CC / CA (inversor) pode danificar o adaptador CA. Em uma aeronave, somente conecte o adaptador / carregador CA a tomadas CA especificamente aprovadas para esse uso.
- Não puxe nem insira o plugue CA se as suas mãos estiverem molhadas
- Não desmonte este produto
- Não toque neste produto durante uma tempestade se ele estiver conectado com o cabo CA ou qualquer outro cabo



ADVERTÊNCIA



■ **Se um mal funcionamento ou problema ocorrer, pare o uso imediatamente**

Se um mal funcionamento ocorrer, desconecte imediatamente o conector CA e a bateria

- Este produto está danificado
- Objeto estranho dentro deste produto
- Fumaça emitida
- Cheiro estranho emitido
- Aquecimento fora do normal

⇒ Depois do procedimento acima, entre em contato com o escritório de suporte técnico.

■ **Limpe a poeira e outros detritos do plugue CA regularmente**

- Se houver acúmulo de poeira ou outros detritos no conector, a umidade etc., poderá causar um defeito no isolamento.

■ **Insira o plugue CA completamente**

⇒ Não use conector plugue danificado ou uma tomada CA frouxa.

■ **Feche bem a tampa do conector ao usar este produto em onde haja muita água, umidade, vapor, poeira, vapores oleosos etc.**

⇒ No caso de entrada de partículas estranhas, desligue a energia imediatamente e tire o cabo CA da tomada e remova a bateria. Em seguida, entre em contato com o escritório de suporte técnico.



ADVERTÊNCIA

Pode resultar em queimaduras ou queimaduras de baixa temperatura.



■ **Não usar este produto em contato próximo com seu corpo por um longo período de tempo**

⇒ Não usar este produto com suas peças emissoras de calor em contato próximo com seu corpo por um longo período de tempo.

- Pode resultar em queimaduras de baixa temperatura.

■ **Não toque na superfície do Adaptador de CA continuamente, enquanto usando / carregando**

- Pode resultar em queimaduras.

■ **Não coloque o produto em uma sacola ou caixa enquanto estiver ligado**

- Isso pode causar superaquecimento no produto e resultar em queimaduras.

Pode resultar em consequências nocivas para a saúde do seu corpo.



■ **Não aumente muito o volume ao usar fones de ouvido**

- O uso de volumes altos que superestimulem o ouvido por longos períodos pode resultar em perda de audição.

Precauções de Segurança



CUIDADO

Pode resultar em incêndio ou choque elétrico.



■ **Não mova este produto enquanto o plugue CA estiver conectado**

⇒ Se o cabo CA estiver danificado, desconecte o conector CA imediatamente.

■ **Não deixe o adaptador CA vulnerável a impactos fortes**

⇒ Não continue a utilizar o adaptador CA após um forte impacto, como por exemplo, ser derrubado.

⇒ Entre em contato com o escritório de suporte técnico.

■ **Não deixe este produto em ambientes de alta temperatura por um longo período**

• A colocação deste produto onde ele será exposto a temperaturas extremamente altas, como, por exemplo, perto de fogo ou de luz solar direta, poderá deformar o gabinete e / ou causar problemas nas partes internas.



■ **Segure o plugue ao desconectar o plugue CA**

■ **Use apenas o adaptador CA especificado neste produto**

⇒ Não use um adaptador de CA em vez do fornecido (fornecido com a unidade ou vendido separadamente como acessório).

Este produto poderá cair, provocando lesões.



■ **Não deixe este produto em superfícies instáveis**



■ **Evite o empilhamento**

Pode resultar em consequências nocivas para a saúde do seu corpo.



■ **Faça um intervalo de 10 a 15 minutos a cada hora**

• O uso deste produto por longos períodos pode ter efeitos prejudiciais à saúde dos olhos ou das mãos.

O resultado poderá ser queimaduras, queimaduras de baixa temperatura ou gangrena.



■ **Não exponha a pele a este produto ao usá-lo em ambiente quente ou frio**


⇒ Quando for necessário expor a pele a este produto, como por exemplo, para digitalizar uma impressão digital, realize a operação no tempo mais curto possível.

AVISO


- Não coloque o computador próximo da televisão ou do receptor de rádio.
- Mantenha o computador longe de ímãs. Os dados armazenados na memória flash podem ser perdidos.
- Este computador não se destina à exibição de imagens para uso em diagnósticos médicos.
- Este computador não se destina ao uso associado a equipamentos médicos com a finalidade de diagnósticos médicos.
- A Panasonic não se responsabiliza por perda de dados ou outros danos incidentais ou resultantes do uso deste produto.
- Não toque nos terminais da bateria. O pacote de baterias pode não funcionar adequadamente se os contatos estiverem sujos ou danificados.
- Não exponha a bateria à água nem permita que se molhe.
- Se o pacote de baterias não for usado por um longo período (um mês ou mais), carregue ou descarregue (use) o pacote de baterias até que o nível da bateria restante chegue a 30 % a 40 % e armazene-o em um seco e ventilado.
- Este computador evita a sobrecarga da bateria recarregando-a apenas quando a potência restante for inferior a aproximadamente 95 % da capacidade total.

- O pacote de baterias não vem carregado quando o computador é comprado. Carregue-o antes de usar pela primeira vez. Quando o adaptador CA é conectado ao computador, o carregamento começa automaticamente.
- Caso a bateria tenha vazamentos e o fluido entre em contato com seus olhos, não os esfregue. Lave-os imediatamente com água limpa e procure assistência médica o mais rápido possível.

OBSERVAÇÃO

- O pacote de baterias pode ser aquecido durante a recarga ou durante o uso normal. Isso é completamente normal.
- A recarga não será iniciada se a temperatura do pacote de bateria estiver fora da faixa de temperatura permitida (0 °C a 50 °C). (→  *Reference Manual* "Battery Power") Quando o requisito de faixa admissível for cumprido, a carga será efetuada automaticamente. Observe que o tempo de recarga varia de acordo com as condições de uso. (A recarga demora mais do que o normal quando a temperatura for 10 °C ou menos.)
- Se a temperatura for baixa, o tempo de operação é encurtado. Use o computador dentro da faixa de temperatura admissível.

Precauções de Segurança

- Este computador tem uma função de modo de alta temperatura que impede a degradação da bateria nesse tipo de ambiente.
(→  Reference Manual “Battery Power”) Um nível correspondente a uma carga de 100 % em modo de alta temperatura é equivalente a aproximadamente um nível de carga de 80 % no modo de temperatura normal.
- O pacote de baterias é um item consumível. Se o tempo em que um computador pode funcionar usando um determinado pacote de baterias for consideravelmente inferior e a recarga repetitiva não restaurar o seu desempenho, o pacote de baterias deverá ser trocado por um novo.
- Ao transportar uma bateria sobresalente dentro de um pacote, maleta etc., é recomendável que ela seja colocada em um saco plástico para que seus contatos sejam protegidos.
- Sempre desligue o computador quando ele não estiver em uso. Deixar o computador ligado quando o adaptador CA não está conectado consome a bateria restante.
- <Apenas para o modelo com bateria em ponte integrada>
Para minimizar a deterioração da bateria em ponte integrada, conecte o computador ao adaptador CA e recarregue-o por cerca de 2 horas aproximadamente uma vez a cada ano.

ESTE PRODUTO NÃO SE DESTINA AO USO COMO, OU COMO PARTE DE, EQUIPAMENTOS / SISTEMAS NUCLEARES, EQUIPAMENTOS / SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO, SISTEMAS / EQUIPAMENTOS DE CABINE DE COMANDO DE AERONAVE, DISPOSITIVOS MÉDICOS OU ACESSÓRIOS^{*1}, SISTEMAS DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL OU OUTROS EQUIPAMENTOS / DISPOSITIVOS / SISTEMAS COM FINALIDADE DE ASSEGURAR A VIDA HUMANA OU A SEGURANÇA. A PANASONIC NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR ASSUMIR QUALQUER RESPONSABILIDADE RESULTANTE DO USO DESTA PRODUTO FORA DOS USOS DISPOSTOS ACIMA.

^{*1}Conforme definido pela Diretriz Europeia de Dispositivo Médico (MDD) 93 / 42 / EEC.

A Panasonic não pode garantir nenhuma especificação técnica, tecnologia, confiabilidade, segurança (por exemplo, Flamabilidade / Fumaça / Toxicidade / Emissão de Radiofrequência, etc), requisitos relacionados a padrões de aviação e padrões médicos de equipamento que diferem das especificações técnicas de nossos produtos COTS (Produtos Comerciais para o Público em Geral).

Este computador não se destina para uso em equipamentos médicos incluindo sistemas de suporte à vida, sistemas de controle de tráfego aéreo, ou outros equipamentos, dispositivos ou sistemas que envolvem a vida humana ou a segurança. A Panasonic não pode ser responsabilizada de maneira alguma por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso desta unidade nesses tipos de equipamentos, dispositivos ou sistemas, etc.

Este computador foi concebido de modo a evitar choques ao LCD e unidade de memória flash, etc., mas nenhuma garantia é oferecida contra esses problemas. Portanto, como um instrumento de precisão, seja extremamente cuidadoso no manejo.

Informações sobre Regulamentação

Informações ao Usuário

Este produto e sua saúde

Este produto, como outros dispositivos de rádio, emitem energia eletromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido por este produto; no entanto, é bem inferior ao emitido por dispositivos sem fio como, por exemplo, telefones celulares.

Como este produto opera dentro das diretrizes estabelecidas nos padrões e recomendações de segurança de radiofrequência, acreditamos que este produto seja seguro para uso por consumidores. Estes padrões e recomendações refletem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comitês de cientistas que analisam e interpretam permanentemente a extensiva literatura de pesquisas.

Em algumas situações ou ambientes, o uso deste produto pode ser restringido pelo proprietário do edifício ou por representantes responsáveis pela organização.

Essas situações podem, por exemplo, incluir:

- Uso deste produto dentro de aviões ou
- Em qualquer outro ambiente onde o risco de interferência em outros dispositivos ou serviços seja considerado ou identificado como perigoso.

Se não tiver certeza quanto à política em vigor para uso de dispositivos sem fio em uma organização ou ambiente específico (ex. aeroportos), recomendamos que você solicite autorização para usar este produto antes de ativá-lo.

Informações sobre Regulamentação

Nós não nos responsabilizamos por nenhuma interferência de rádio ou televisão provocada por modificações não autorizadas deste produto. A correção de interferência provocada por essa modificação não-autorizada será responsabilidade do usuário. Nós e os revendedores autorizados ou distribuidores não somos legalmente responsáveis por danos ou violações à legislação em vigor que possam decorrer do não-cumprimento dessas diretrizes.

26-Xc-1

ANATEL



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242 / 2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303 / 2002 e 533 / 2009.

46-Xc-1

Manuseio de baterias usadas




BRASIL

Após o uso, as pilhas e / ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Cobrir os terminais positivo (+) e negativo (-) com uma fita isolante adesiva, antes de depositar numa caixa destinada para o recolhimento. O contato entre partes metálicas pode causar vazamentos, gerar calor, romper a blindagem e produzir fogo. (Fig. 1)

Fig. 1
Como isolar os terminais



Não desmonte, não remova o invólucro, nem amasse a bateria. O gás liberado pela bateria pode irritar a garganta, danificar o lacre do invólucro ou o vazamento provocar calor, ruptura da blindagem e produzir fogo devido ao curto circuito dos terminais. Não incinere nem aqueça as baterias, elas não podem ficar expostas a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F). O gás liberado pela bateria pode irritar a garganta, danificar o lacre do invólucro ou o vazamento provocar calor, ruptura da blindagem e produzir fogo devido ao curto circuito dos terminais provocado internamente.

Evite o contato com o líquido que vazar das baterias. Caso isto ocorra, lave bem a parte afetada com bastante água. Caso haja irritação, consulte um médico.

63-Xc-1

Bateria de lítio

Bateria de lítio!

Este computador contém uma bateria de lítio para ativar a data, a hora e outros dados a serem armazenados. A bateria só deverá ser trocada pelo pessoal de serviço autorizado.

Advertência!

Há risco de ocorrer explosão decorrente de instalação incorreta ou má aplicação.

15-Xc-1

Informações sobre Regulamentação

Informações sobre o descarte em outros países fora da União Européia



Estes símbolos só têm validade na União Européia. Se quiser descartar este produto, favor entrar em contato com as autoridades ou revendedores locais e perguntar sobre o método de descarte correto.

EU



53-Xc-1

Precauções de Segurança

<Somente para modelos com WAN sem fio>

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas durante todas as fases da operação, uso, manutenção ou reparo de qualquer Computador Pessoal ou Computador Tablet incorporando modem WAN sem fios. Os fabricantes do terminal de celular são aconselhados a divulgar as informações de segurança a seguir para os usuários e para a equipe operacional e incorporar estas diretrizes em todos os manuais que acompanham o produto. O não cumprimento destas precauções viola os padrões de segurança de design, fabricação e uso intencionado do produto. A Panasonic não se responsabiliza pelo não cumprimento destas precauções por parte do cliente.



Quando você estiver em um hospital ou outro estabelecimento de assistência médica, observe as restrições sobre o uso de dispositivos móveis. Desligue o Computador Pessoal ou Computador Tablet incorporando modem WAN sem fio, se instruído a fazê-lo pelas diretrizes postadas em áreas sensíveis. Os equipamentos médicos podem ser sensíveis à energia de frequência de rádio. O funcionamento de marca-passos cardíacos, outros equipamentos médicos implantados e aparelhos auditivos pode ser afetado pela interferência de Computador Pessoal ou Computador Tablet incorporando WAN sem fio colocado perto do dispositivo. Se você estiver em dúvida quanto aos possíveis perigos, entre em contato com o médico ou com o fabricante do dispositivo para verificar se o equipamento está devidamente protegido. Os pacientes de marcapasso são aconselhados a manter seu Computador Pessoal ou Computador Tablet com modem WAN sem fio longe do marca-passo, enquanto o dispositivo estiver ligado.



Desligue o Computador Pessoal ou o Computador Tablet com modem WAN sem fio antes de embarcar em um avião. A operação de aplicativos sem fio em aviões é proibida para evitar interferência com os sistemas de comunicação. O não cumprimento dessas instruções poderá resultar na suspensão ou na negação de serviços de celular para o infrator, assim como a execução de ações legais.

Para detalhes sobre a utilização desta unidade em aviões, por favor, consulte e siga as instruções fornecidas pela companhia aérea.



Não opere Computadores Pessoais ou Computador Tablet com modem WAN sem fio próximo de gases ou vapores inflamáveis. Desligue o terminal de celular quando estiver perto de estações de petróleo, depósitos de combustível, fábricas de produtos químicos ou locais com operações explosivas em progresso. A operação de qualquer equipamento elétrico em atmosferas possivelmente explosivas pode constituir um risco à segurança.



Seu Computador Pessoal ou Computador Tablet com modem WAN sem fio recebe e transmite energia de frequência de rádio sempre que está ligado. Lembre-se de que poderá haver interferência se ele for usado próximo de televisões, rádios, computadores ou equipamentos desprotegidos. Siga quaisquer regulamentos especiais e sempre desligue o Computador Pessoal ou o Computador Tablet com modem WAN sem fio quando ele estiver proibido ou quando você suspeitar que possam ocorrer interferências ou riscos.



A segurança na estrada vem em primeiro lugar! Não utilize o Computador Pessoal ou o Computador Tablet com modem WAN sem fio enquanto estiver dirigindo um veículo. Não coloque o computador com modem de WAN sem fio em uma área onde ele possa causar danos ao motorista ou aos passageiros. É recomendado que você deixe a unidade na parte inferior do veículo ou no bagageiro enquanto estiver dirigindo.

Não coloque o computador com modem WAN sem fio em áreas sobre o airbag ou próximo ao local em que o airbag é acionado.

Os airbags são inflados com muita força e se o computador com modem WAN sem fio estiver na área de acionamento do airbag, poderá ser empurrado com muita força e causar ferimentos sérios aos ocupantes do veículo.

Informações sobre Regulamentação

SOS

IMPORTANTE!

Os Computadores Pessoais ou Computador Tablet com modem WAN sem fio operam com o uso de sinais de rádio, e nem sempre é possível garantir a conexão de redes de celulares. Portanto, você nunca deve confiar apenas em dispositivos sem fio para casos essenciais de comunicação, como chamadas de emergência, por exemplos.

Para fazer ou receber chamadas, o Computador Pessoal ou o Computador Tablet com modem WAN sem fio deve estar ligado e deve estar em uma área de serviço com intensidade adequada de sinal de celular.

Algumas redes não permitem chamadas de emergência se determinados serviços de rede ou recursos do telefone estiverem em uso (por exemplo, funções de bloqueio, discagem restrita etc.). Pode ser necessário desativar esses recursos para que seja possível realizar uma chamada de emergência.

Algumas redes exigem que um cartão SIM válido esteja inserido adequadamente no Computador Pessoal ou no Computador Tablet com modem WAN sem fio.

CUIDADO:

Há risco de explosão se substituir a bateria por um tipo incorreto. Jogue as baterias usadas de acordo com as instruções.

58-Xc-1

Luz da câmera

<Para o modelo com Câmera traseira>

CUIDADO

- A luz do LED é forte e pode prejudicar a visão humana. Não olhe diretamente para os LEDs com os olhos nus.

57-Xc-1

Para Uso em Veículo Motorizado

Atenção: Verifique a seguinte Recomendação da Comissão para determinar a instalação e o uso adequados deste produto durante a operação dentro de um veículo motorizado.

“Recomendação da Comissão relativa a sistemas seguros e eficientes de informação e comunicação instalados a bordo dos veículos: Uma declaração europeia de princípios sobre a interface homem-máquina.”

A Recomendação da Comissão está disponível no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

35-Xc-1

Ao usar o Replicador de Portas ou o Suporte Veicular, no qual uma antena externa pode ser instalada:

- A antena externa para LAN sem fio deve ser profissionalmente instalada.
- O ganho da antena externa para LAN sem fio não deve exceder 5 dBi.
- O usuário deve manter a distância mínima de 20 cm entre a antena externa e o corpo (excluindo extremidades das mãos, pulso e pés) durante os modos de operação sem fio.

41-Xc-1-1

Dispositivos a Laser

<Somente para modelo com Leitor de Código de Barras>

Este equipamento está usando lasers em conformidade com Regulamentos US21CFR1040.10, 1040.11, EN 60825-1:2007 e IEC60825-1:2007. O laser é um laser "Class 2" que é indicado no rótulo para este produto.



Leitores de laser Classe 2 usam um diodo de luz de baixa energia visível. Como acontece com qualquer fonte de luz muito brilhante, como o sol, o usuário deve evitar olhar diretamente para o feixe de luz.

A exposição momentânea a laser Classe 2 não é conhecida como prejudicial.

Procedimentos de cuidados diferentes dos especificados aqui podem resultar em exposição perigosa à radiação.

630 - 680 nm, 1 mW MAX.

■ Rotulagem/Marcação



13-Xc-1

Informações sobre Regulamentação

Energy Star



Como parceira do ENERGY STAR®, a Panasonic Corporation determinou que este produto está de acordo com as diretrizes do ENERGY STAR® para a eficiência energética. Com a ativação de configurações de gerenciamento de energia, os computadores Panasonic entram no modo de suspensão com baixo consumo de energia após um período de inatividade, economizando energia para o usuário.

Esquemática do Programa de Equipamentos de Escritório ENERGY STAR® internacional

O Programa de Equipamentos de Escritório ENERGY STAR® internacional é um programa mundial que promove a economia de energia através do uso de computadores e outros equipamentos de escritório. O programa apoia o desenvolvimento e a disseminação de produtos com funções que reduzem efetivamente o consumo de energia. É um sistema aberto no qual os proprietários de negócios podem participar voluntariamente. Os produtos visados são equipamentos de escritório, tais como computadores, monitores, impressoras, aparelhos de fax e copiadoras. Esses padrões e logotipos são uniformes entre as nações participantes.


22-Xc-1

Primeira Operação

Leia também o documento “INSTRUÇÕES OPERACIONAIS - Guia Essencial” descarregado (→ página de rosto) que descreve o funcionamento básico ao utilizar este computador.

Para visualizar o acima exposto, é necessário ter uma conexão com a Internet.

Se não puder visualizar o acima exposto, consulte o seguinte.


(→  *Reference Manual* “Wireless Communication”, “Troubleshooting - Wireless Communication”)

■ Preparação


① Verifique e identifique os acessórios fornecidos.

Se não encontrar os acessórios descritos, entre em contato com o Suporte Técnico da Panasonic.

• Adaptador de CA . . . 1 • Cabo de CA 1 • Pacote de bateria . 1




Número do modelo:
CF-AA6373A



Número do modelo:
FZ-VZSU94W

• Pano macio 1
• INSTRUÇÕES OPERACIONAIS - Leia-Me Primeiro (Este livro) . . . 1



1 Colocação do pacote de bateria.


Vire o computador e insira o pacote de bateria até que ele toque a posição segura.

- Certifique-se de que não há nenhum objeto estranho embaixo do computador.

CUIDADO

- Verifique se a trava está bem presa. Do contrário, o pacote de bateria poderá cair quando você transportar o computador.
- Não toque nos terminais do pacote de bateria e do computador. Isso pode sujar ou danificar os terminais e causar o mau funcionamento do pacote de bateria e do computador.

Primeira Operação




2 Conecte o computador em uma tomada.



O carregamento da bateria inicia automaticamente.

CUIDADO

- Não desconecte o adaptador de CA até o procedimento da primeira operação estar concluído.
- Quando usar o computador pela primeira vez, não conecte dispositivos periféricos (inclusive o cabo LAN), exceto o pacote de bateria e o adaptador de CA.
- **Manuseio do adaptador de CA**
 - Problemas como quedas repentinas de voltagem podem acontecer durante trovoadas e relâmpagos. Já que isso pode afetar o computador, uma fonte de alimentação contínua (UPS) é altamente recomendada, a menos que esteja funcionando apenas utilizando o pacote de bateria.








3 Ligue o computador.

Pressione o interruptor de energia  até que o indicador de energia  se acenda.

CUIDADO

- Não pressione o interruptor de energia repetidamente, nem mantenha-o pressionado por quatro segundos ou mais.
- Nenhuma mudança na configuração padrão do Setup Utility deve ser executada até o procedimento da primeira operação estar concluído.

4 Inicialização do computador.

- ① Quando “Bem-vindo” for exibido, toque no nome do idioma e role a lista de idiomas. Em seguida, toque no idioma que deseja usar.
- ② <Apenas para modelos com WAN sem fio>
Quando a tela “Insert SIM card” for exibida, toque em [Ignorar].
- ③ Quando a tela “Selecionar Wi-Fi” for exibida, realize uma das seguintes operações.
 - Se quiser configurar o Wi-fi, siga as instruções na tela.
 - Se não quiser configurar o Wi-fi, toque em [Ignorar] e, quando a mensagem de confirmação for exibida, toque em [Ignorar mesmo assim].
- ④ Quando a tela “Google e localização” for exibida, toque nos itens para selecionar configurações, depois toque em ►.
- ⑤ Quando a tela “Data e hora” for exibida, confirme as configurações e toque em ►.
- ⑥ Quando a tela “Serviços do Google” for exibida, confirme a mensagem e toque em ►.
- ⑦ Quando a tela “Sinta-se em casa” for exibida, toque em [OK].
- ⑧ Conecte-se à rede via Wi-Fi ou WAN sem fio. (→  *Reference Manual* “Wireless Communication”) Para conectar à internet via WAN sem fio, é necessário inserir o cartão SIM. (→  *Reference Manual* “Wireless WAN”)
- ⑨ Toque em  -  Configurar] -  Sobre o tablet] - [Atualizações do sistema] - [Download].
Siga as instruções na tela.

CUIDADO

- Quando a tela “Este tablet pertence a ...” for exibida, gire este computador para a orientação de retrato. Na orientação de paisagem, a área de digitação é coberta pelo teclado de software e você não pode confirmar os itens inseridos.

Panasonic System Communications Company of North America
Two Riverfront Plaza
Newark, NJ 07102

Panasonic do Brasil Limitada
Rua Cubatão, 320 6 andar Paraiso
CEP 04013-001 São Paulo SP Brasil

Panasonic Latin America, S.A.
Apartado 0816-03164
Panamá, República de Panamá

© Panasonic Corporation 2015
Impresso nos EUA

PS0315-0
DFQW5A96ZAU

